1 polovodice, diody

odpor vodiveho materialu merny odpor p
 je merny odpor L je delka vodice S je prurez vodice [m2] kos
(vodic) 10na-8 .. 10na-6 polovodic 10na-6 ... 10na8 - zavisi na cistote materialu izolant 10na8 az nekonecno

2 polovodic

Prvky:Si,Ge,C Slouceniny:GaAs,SiC,CdS,GaN organicke Slouceniny

kdyz ho zahrejem zmensi se jeho merny odpor(termistory) a pro kov je to naopak

merny odpor a taky vodivost je zavisla na primesich -¿ PN-prechody pouziti - LED,fotoclanky,lasry,termoclanky,varistory,detektory:plynu polovodice maji teplotni limity

polovodice v prumeru 4 valecni elektrony krystalovou mrizku - nepravidelnost muze vest k poruse

atomu v cm na 3 je 10 na 22 pasovy model,sirka zakazaneho pasu 1.1eV kdyz zahrivame zvysujeme pravdepodobnost ze elektron preskoci z nevodiveho pasu pres zakazane pasu do vodiveho pasu vlastni polovodic je vodic je obsahu jenom kremik a je bez primesich nosic naboje:elektrony a diry(jen fiktivni castive = chybi elektrony dvoji elektron-diry a rekombinace role primesi o jednu vice(snadno utrhnuty elektron nebo a jednu mene(dira)

dva typy primesich - P-¿ akceptory diry N-¿ donory 5 valacnych ele