
NORMA IRAM 4513




Cotas Funcionales

Cota Funcional es aquella que está asociada a una parte esencial de la pieza.

Cota No Funcional es aquella necesaria para la construcción pero no esencial.


Cota Auxiliar es aquella de carácter informativo.




Línea de Cota: Paralela a la medida que se acota y de igual longitud.


Línea Auxiliar de Cota: Línea perpendicular (o no) a la línea de cota. Sobrepasa unos 2 mm a la línea de cota.


Cota: Expresión numérica de una medida.







Disposición de las cotas






Disposición de las cotas de cuerpos de revolución







Disposición de las cotas, agrupar





Disposición de las cotas angulares




Disposición de las cotas radios












Disposición de las cotas diámetros












Exterior


Disposición de las cotas cuadrados y esferas


ei cuagrago














Ing. Diego Esteban Campasso

Disposición de las cotas chapas y perfiles










Ing. Diego Esteban Campasso


Disposición de las cotas cuerpos simétricos







Disposición de las cotas para roscas









Disposición de las cotas para roscas





Disposición de las cotas para roscas




Métodos para acotar CADENA

















Métodos para acotar PROGRESIVA




Métodos para acotar COORDENADAS




Métodos para acotar COORDENADAS



igura 94






a 99

Ing. Diego Esteban Campasso

Métodos para acotar COORDENADAS



Métodos para acotar COORDENADAS

Medidas en mm	Coordenadas							
PUNTO CERO DE COORDENADAS	NUMERO DE POS.	4	В	С	R	•	DIAMETRO DEL AGUJERO	ANOTACIONES
1	1	0	0					
1	1.1	325	320				120 H7	
1	1.2	900	320				120 H7	
1	1.3	950	750				200 H7	
1	2	450	750				200 H7	
1	3	700	1225				400 H8	
2	2.1	-300	150				50 H11	
2	2.2	-300	0				50 H11	
2	2.3	-300	-150				50 H11	
. 3	3,1	250	0		250	0-	26	
3	3.2	216,5	125		250	30-	26	
3	3.3	125	216,5		250	60*	26	
3	3.4	0	250		250	90*	26	
3	3.5	-125	216,5		250	120-	26	
3	3.6	-216,5	125		250	150-	26	
3	3.7	-250	0		250	180-	26	
3	3.8	-216,5	-125		250	210-	26	
3	3.9	-125	-216,5		250	240-	26	
3	3.10	0	-250		250	270°.	26	
3	3.11	125	-216,5		250	300-	26	
3	3.12	216,5	-125		250	330*	26	
4	4	0		0				
4	4.1	100		100			23	
4	5	600		100				
5	- 5	0		0			23 -	
5	5.1	200		0			23	
5	5.2	400		0			23	

Ing. Diego Esteban Campasso