الباب الخامس (5) CHAPTER

محول القيمة التناظرية إلى قيمة رقمية Analog-to-Digital Converter


يعتبر الـ Analog-to-digital converter من أهم الأشياء التي تستخدم في الـ Analog-to-digital converter وأنظمة الميكاترونيك بشكل عام. وذلك بسبب أن معظم أنظمة التحكم تحتوى على حساسات System تعمل على إخراج جهود Voltages أو تيارات Currents تتناسب مع القيمة التي تقيسها هذه الحساسات أي أنها تسمى Analog sensors. وبما أن الـ Microcontrollers بشكل عام تعتبر من المكونات الـ Digital فإن يجب وجود أداة تعمل على تحويل القيم الـ Analog إلى قيم Digital يمكن إستخدامها في برنامج الميكروكونترلر أو أي Embedded system كما هو موضح في شكل -5-1.



شكل (1-5): وظيفة الـ Analog to digital converter

بالنسبة للشريحة PIC18F452 فإنها تحتوى على ADC بدقة 10 bits أى أنه يستطيع إخراج 1023 والاسبة الشريحة PIC18F452 فيمة رقمية تتراوح بين 0 إلى 1023 حسب الجهد الداخل للمحول. كما أنه يستطيع قياس 8 جهود مختلفة عن طريق الأطراف ANO:AN7 والتي تسمى بإسم كما أنه يستطيع قياس 8 جهود مختلفة عن طريق الأطراف ANO:AN7 والتي تسمى بإسم ولكن يجب أن تعلم أنه لا يمكن قياس كل هذه الجهود في نفس الوقت لأن شريحة المحادة PIC18F452 لا تحتوى إلى على ADC واحد فقط. لذلك يتم إستخدام Multiplexer للأختيار بين هذه اله المعادة الله المعادة المحادة ال

التحويل يكون مقسماً في Two registers وهم ADRESL و ADRESH كما هو موضح في نفس الشكل.



شكل (2-5): تركيب مُبسط للـ ADC الموجود داخل الشريحة PIC18F452.

وبسبب أن الأطراف ANO:AN7 موجودين مع نفس أطراف الد PORTA فإن المستخدم يجب أن يكون لديه القدرة على الإختيار بين إمكانية تشغيل هذه الأطراف إما للـ PORT أو (PCFG0:PCFG3) والموجودة للـ ADC ويتم ذلك عن طريق الـ Port configuration bits أو (PCFG0:PCFG3) والموجودة بداخل الـ ADCON1 Register. حيث أنه إذا كانت هذه الـ Bits تساوى 0000 فإن كل الأطراف الموجودة على PORTA و PORTE سوف تصبح PORTA أما إذا كانت قيم هذه الـ bits تساوى PORTA.

ويجب أن تعرف أن بالرغم من دخل الأطراف AN7:AN0 عبارة عن جهود تتراواح من 0v إلى 5v إلا أن الخرج النهائي للـ ADC بعد عملية التحويل عبارة عن قيمة 10 bits تتراوح بين 0 إلى 5v إلا أن الخرج النهائي للـ ADC بعد عملية التحويل عبارة عن قيمة 10 bits تتراوح بين 0 المعادلة:

Measured voltage = Output from ADC
$$\times \frac{5v}{1023}$$
 (2.1)

فعلى سبيل المثال إذا كان خرج الـ ADC بعد إتمام عملية التحويل يساوى 256 فإن الجهد الذى تم قياسة يساوى:

Measured voltage =
$$256 \times \frac{5v}{1023} = 1.251 \text{ Volt}$$

وكما ذكرنا سابقاً يتم التحكم بالـ ADC converter عن طريق الـ ADCON0 register والـ ADREH register في ADREH register والـ ADRESL register.

ويستخدم الـ ADCON0 register للأتى:

- 1. تشغيل وإطفاء والـ ADC.
- 2. إختيار الطرف الذي نريد تحويل الجهد منه من Analog إلى Digital.
 - 3. إختيار سرعة التحويل Conversion speed.

أما الـ ADCON1 register فيستخدم للأتى:

- 1. إختيار حالة الأطراف الموجودة على PORTA و الـ PORTE من حيث كونها أطراف Analog.
 - 2. إختيار طريقة تخزين القيمة الخارجة من الـ ADC.

شرح الـ ASDCON0 Register

ADON bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتشغيل وإطفاء الـ ADC converter فعندما تساوى الصفر فإن ADC سوف يكون OFF وعندما تكون 1 فإن الـ ADON bit من أهم الـ ADC وعندما تكون 1 فإن الـ ADC سوف يكون ON. لذلك يعتبر هذا ADC من أهم الـ Bits الخاصة بالـ Bits

GO/DONE bit:

يستخدم هذا الـ Bit لبدء عملية التحويل من Analog إلى Digital عندما يتم جعل قيمتها تساوى 1 من البرنامج الذى يكتبة المستخدم. وعندما تنتهى عملية التحويل (أى تخزين الناتج فى ADRESL و ADRESH)، فإن هذا الـ Bit يتحول بشكل آلى إلى الصفر لكى يتم يعرف المستخدم أن عملية التحويل قد أنتهت.

CHS2:CHS0 bits: (Channel select bits)

يستخدم هذه الـ Bits لإختيار الـ Channel الذي نريد قياسه أو تحويله من Bits إلى Analog الذي نريد قياسه أو تحويله من Bits إلى كما هو موضح، فإذا كانت قيم هذه الـ Bits تساوى 000 فإنه سوف يتم توصيل المدخل ANO الـ ADC. الـ ADC وفإذا كانت قيم هذه الـ Bits تساوى 111 فإنه سوف يتم توصيل الطرف AN7 بالـ ADC.

ADCS1:ADCS0 bits: (A/D conversion clock select bits)

تستخدم هذه الـ Bits لإختيار مصدر الـ Clock الخاص بالـ ADC. حيث أن مصدر الـ Bits يحدد سرعة التحويل ADCS2 bit مع Bits . وتستخدم هذه الـ ADCS2 bit مع ADCS2 bit والموجودة في . ADCON1 register . فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة عنه الـ Crystal oscillator الموصلة بالـ Microcontroller تساوى 4MHz وكانت قيمة هذه الـ Bits نساوى :

Conversion speed =
$$\frac{F_{osc}}{8}$$
 = $\frac{4 \times 10^6}{8}$ = 500000 sample / sec

أى أن الـ ADC في هذه الحالة يمكنه إجراء 500000 تحويله في الثانية الواحدة.


ADCON1 Register

PCFG3:PCFG0 bits:

تستخدم هذه الـ Bits لإختيار نوع الأطرف من حيث كونها Analog او Digital كما تم شرحه سابقاً. ويمكن الحوصول على تركيبات مختلفة، أى أنه يمكن جعل نصف الأطراف Analog والباقى Digital كما هو موضح في الجدول المبين أسفل الـ ADCON1 register.

ADFM bit:

يستخدم هذا الـ Bit لإختيار طريقة تخزين الـ bits الذين تم إخراجهم من الـ ADC في الـ Right justified و ADRESH حيث أنه يمكن تخزين هذه الـ Bits في الجهه اليمني ADRESH حيث أنه يمكن تخزين هذه الـ Registers كما هو موضح بشكل 3. ويجب أن تعرف أن الـ Left justified في هذه الـ ADRESH سوف تكون عبارة عن أصفار.



شكل (3-5): طريقة تخزين الناتج النهائي في الـ ADRESL والـ ADRESH.

ADCON0 Register

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0
ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	1	ADON

bit 7 bit 0

bit 7-6 ADCS1:ADCS0: A/D Conversion Clock Select bits (ADCON0 bits in bold)

ADCON1 <adcs2></adcs2>	ADCON0 <adcs1:adcs0></adcs1:adcs0>	Clock Conversion
0	00	Fosc/2
0	01	Fosc/8
0	10	Fosc/32
0	11	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)
1	00	Fosc/4
1	01	Fosc/16
1	10	Fosc/64
1	11	FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)

bit 5-3 CHS2:CHS0: Analog Channel Select bits

000 = channel 0, (AN0)

001 = channel 1, (AN1)

010 = channel 2, (AN2)

011 = channel 3, (AN3)

100 = channel 4, (AN4)

101 = channel 5, (AN5)

110 = channel 6, (AN6)

111 = channel 7, (AN7)

Note: The PIC18F2X2 devices do not implement the full 8 A/D channels; the unimplemented selections are reserved. Do not select any unimplemented channel.

bit 2 GO/DONE: A/D Conversion Status bit

When ADON = 1:

- 1 = A/D conversion in progress (setting this bit starts the A/D conversion which is automatically cleared by hardware when the A/D conversion is complete)
- o = A/D conversion not in progress

bit 1 Unimplemented: Read as '0'.

bit 0 ADON: A/D Onabit

- 1 = A/D converter module is powered up
- o = A/D converter module is shut-off and consumes no operating current

ADCON1 Register

R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	ADCS2	_	_	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7							bit 0

bit 7 ADFM: A/D Result Format Select bit

1 = Right justified. Six (6) Most Significant bits of ADRESH are read as '0'.

0 = Left justified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as '0'.

bit 6 ADCS2: A/D Conversion Clock Select bit (ADCON1 bits in bold)

ADCON1 <adcs2></adcs2>	ADCON0 <adcs1:adcs0></adcs1:adcs0>	Clock Conversion
0	00	Fosc/2
0	01	Fosc/8
0	10	Fosc/32
0	11	FRC (clock derived from the Internal A/D RC oscillator)
1	00	Foso/4
1	01	Fosc/16
1	10	F080/64
1	11	FRC (clock derived from the Internal A/D RC oscillator)

bit 5-4 Unimplemented: Read as '0'

bit 3-0 PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits


PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VREF+	VREF-	C/R
0000	Α	Α	Α	A	A	A	Α	Α	VDD	Vss	8/0
0001	Α	Α	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	7/1
0010	D	D	D	A	A	A	Α	Α	VDD	Vss	5/0
0011	D	D	D	A	VHEF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	4/1
0100	О	D	D	0	A	D	Α	Α	VDD	Vss	3/0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	Α	Α	AN3	Vss	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	_	_	0/0
1000	Α	A	A	A	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	6/2
1001	О	D	A	A	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	6/0
1010	D	D	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	5/1
1011	D	D	A	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	4/2
1100	D [®]	D	D	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	3/2
1101	D	٥	D	D	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	2/2
1110	D	D	Ď	D	D	D	D	Α	VDD	Vss	1/0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	Α	AN3	AN2	1/2

A = Analog input D = Digital I/O


C/R = # of analog input channels / # of A/D voltage references

خطوات إستخدام الـ ADC converter:


1. يتم ضبط الأطراف الموجودة على PORTA و PORTE بحيث تكون Analog عن طريق Analog عن طريق PORTA. PORTE عن طريق ADFM=1 والموجودين بداخل ADFM=1 مع جعل PCFG3:PCFG0. لكي يتم تخزين الناتج في الجانب الأيمن Right justified .



- 2. يتم إختيار المدخل المطلوب قياسه عن طريق الـ CHS2:CHS0 bits وليكن المدخل ANO.
- ADCS2:ADCS0 عن طريق Fosc/32 و المطلوبة ولتكن Fosc/32 عن طريق ADCS2:ADCS0 والموجودين بداخل ADCON1 registers ، كما يتم جعل ADCON0 register ولذلك لتشغيل ADC والموجود ADCON0 register.



- 4. يتم الإنتظار لمدة 1 ميللي ثانية قبل بدأ عملية التحويل وذلك لتمهيد الـ ADC.
- 5. يتم بدأ عملية التحويل من Analog إلى Digital عن طريق جعل Analog . والموجود بالـ ADCONO Register.



6. يتم التحقق بشكل مستمر الـ GO/DONE bit إلى أن تصبح قيمتها تساوى 0 وهذا يعنى إنتهاء عملية التحويل.


7. يتم قراءة القيمة المخزنة على ADRESH, ADRESH وتحويلها إلى جهد عن طريق المعادلة (2.1) لكي يتم إستخدامها في البرنامج للأغراض المختلفة.

Example (1)

Draw a circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to read the voltage on the pin AN0 from potentiometer. If the voltage is higher than 2.5V then turn on red LED connected to pin RB0 and turn ON a green LED if the voltage is lower than 2.5V.

Solution:


فى هذا المثال يريد أن يشغل الـ LEDs تبعاً للجهد المقاس. فإذا كان الجهد المقاس أعلى من 2.5v يتم تشغيل الـ RBO تشغيل الـ LED الموصل بالطرف RB0 وإذا كان الجهد المقاس أقل من 2.5v يتم تشغيل الـ RBO الموصل بالطرف



```
Program:
void main ()
float volt, temp:
TRISB=0x00;
                                     جعل البورت خرج//
                                     تصفير الخرج في البداية//
PORTB=0:
                                     إعداد المحول //
ADCON1=0x80;
ADCON0=0x41;
while (1)
       delay_ms(1);
                                     أنتظر لمدة 1 ميللي ثاينة قبل بدء عملية التحويل//
                                           أبدأ عملية التحويل //
       ADCON0=0x45;
                                           أنتظر حتى تنتهى عملية التحويل //
       while (ADCON0.b2==1);
                                            خزن ناتج عملية التحويل في مخزن//
       temp=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL;
       volt=temp*(5.0/1023.0);
                                           استخدم المعادلة//
                                           تحقق من الجهد المقاس//
       if(volt >= 2.5)
            PORTB=0x01;
                                           شغل الليد الأول//
       else
                                           شغل الليد الثاني//
             PORTB=0x02;
       }
}
Example (2)
```

Draw a complete circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to measure the temperature by using the sensor LM35DZ, which is connected to the pin AN0. The output from the sensor is (10mV/C°). If the temperature is higher than 50 °C then turn ON a 12V fan, which is connected through a transistor to RB0 pin, otherwise turn it OFF.

Solution:




فى هذا المثال يريد التحكم بمروحة Fan عن طريق درجة الحرارة المقاسة عن طريق الحساس LM35 بحيث تعمل المروحة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 50 درجة. فى هذا المثال أن العلاقة بين درجة الحرارة المُقاسة وخرج الحساس هى 10mV لكل درجة مئوية. أى أنه لمعرفة درجة الحرارة يجب قياس الجهد الخارج من الـ Sensor بالميللي فولت ثم يتم قسمة هذا الجهد على 10 للحصول على درجة الحرارة المُقاسة.

Program:

```
void main () {
float volt, temp, temperature;
TRISB=0x00; //جعل البورت خرج//
```


```
تصفير الخرج في البداية//
PORTB=0;
                                       إعداد المحول //
ADCON1=0x80;
ADCON0=0x41;
while (1)
                                       أنتظر لمدة 1 ميللي ثاينة قبل بدء عملية التحويل//
        delay_ms(1);
                                      أبدأ عملية التحويل //
       ADCON0=0x45;
                                      أنتظر حتى تنتهى عملية التحويل //
       while (ADCON0.b2==1);
                                       خزن ناتج عملية التحويل في مخزن//
       temp=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL;
                                       استخدم المعادلة//
        volt=temp*(5.0/1023.0);
                                إضرب الجهد الناتج في 1000 لتحويله إلى ميللي فولت//
        volt=volt*1000.0;
                                       يتم القسمة على 10 للحصول على درجة الحرارة//
        temperature=volt/10.0;
                                       يتم التحقق من درجة الحرارة //
       if(temperature>=50.0)
             PORTB=0x01;
        else
             PORTB=0x00;
Example (3)
```

Draw a complete circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to measure the temperature by using the sensor LM35DZ, which is connected to the pin AN0. Display the temperature on the LCD screen as shown in Fig. 4. The LCD is connected to PORTB and the measured value should be refreshed every 0.5 second.



Solution:

فى هذا البرنامج مطلوب قياس درجة الحرارة عن طريق الحساس LM35 الموصل بالطرف ANO وعرض هذه القيمة على شاشة الـ LCD الموصل بالـ PORTB كما هو موضح فى شكل 4.




Program:

```
sbit LCD RS at RB2 bit;
sbit LCD EN at RB3 bit:
sbit LCD D4 at RB4 bit;
                                                               توصيلات الشاشة إلى أطراف الـ
sbit LCD D5 at RB5 bit;
                                                                       PORTB
sbit LCD D6 at RB6 bit;
sbit LCD D7 at RB7 bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB2 bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB3 bit:
sbit LCD D4 Direction at TRISB4 bit;
                                                                تحديد إتجاه الأطراف الخاصه
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
                                                                    بتوصيلات الشاشة
sbit LCD D6 Direction at TRISB6 bit:
sbit LCD D7 Direction at TRISB7 bit;
void main()
{
float res, temperature;
                            مخزن لتخزين الرسالة التي سوف تعرض على الشاشة //
char txt [15];
                                        إعداد الـ ADC لكى تكون الأطراف كلها Analog مع عمل الـ Right justified
ADCON1=0x80;
                                          إعداد الشاشة //
lcd_Init();
                                          مسح الشاشة//
lcd cmd( lcd clear);
                                          اطفاء المؤشر الذي على الشاشة//
lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
while (1)
      ADCON0=0x41;
                                               تشغيل الـ ADC مع إختيار الطرف ANO وسرعة التحويل
                                           انتظر 1 ميللي ثانية //
      delay_ms(1);
                                          إبدأ عملية التحويل//
      ADCON0=0x45:
                                          انتظر حتى تنتهى عملية التحويل//
      while (ADCON0.b2==1);
       res=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL; خزن ناتج التحويل في مخزن//
      حول ناتج التحويل إلى ميللي فولت// res=res*(5.0/1023.0)*1000.0;
                                         إحسب در جة الحر ار ة //
       temperature=res/10.0;
```

```
المسح الشاشة// الحرارة على السطر الأول// (Icd_Out(1,1,"Measured temp"); اعرض رسالة درجة الحرارة على السطر الأول// (FloatToStr(temperature, txt); الحرارة الحرارة على السطر الثاني// الحرض درجة الحرارة على السطر الثاني// القراءة التالية// (delay_ms(500); انتظر لمدة نصف ثانية قبل القراءة التالية// }
```


Example (3)

Draw a complete circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to measure the temperature by using the sensor LM35DZ, which is connected to the pin AN0. The reference temperature has been adjusted through a potentiometer, which is connected to the pin AN1. The purpose of the potentiometer is to choose a value from 0 °C to 100 °C. If the measured temperature is higher than reference value, then the fan is ON, which is connected through a transistor to RD0 pin, otherwise turn it OFF. Also, display the temperature on the first line of the LCD and the reference value on the second line. The LCD is connected to PORTB. The program is refreshed every 0.5 second.



Solution:

فى هذا البرنامج مطلوب قياس درجة الحرارة عن طريق الحساس LM35 الموصل بالطرف AN0 ومقارنة هذه الدرجة بالـ Potentiometer (الموصل بالطرف AN1). فإذا كانت درجة الحرارة المقاسة أعلى من قيمة الـ Ref القادمة من الـ Potentiometer، فإن الميكروكونترلر سوف يعمل على تشغيل المروحة الموصلة بالطرف RD0. مع العلم أنه سوف يتم معايرة الجهد الخارج من الـ Potentiometer من 0 إلى 100 بدلاً من 0 فولت إلى 5 فولت.



Program:

```
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB6_bit;
```

```
void main()
{
float res, ref, temperature;
char txt1[15];
char txt2[15];
TRISD=0x00;
PORTD=0:
                                         إعداد الـ ADC لكي تكون الأطراف كلها Analog مع عمل الـ Right justified
ADCON1=0x80;
Lcd_Init();
lcd_cmd(_lcd_clear);
lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
while (1)
{
    ADCON0=0x41;
    delay_ms(1);
                                                     تشغيل الـ ADC مع إختيار ANO
                                                   والأنتنظار لمدة 1ms ثم بدأ التحويل
    ADCON0=0x45;
                                                     ثن الإنتظار حتى ينتهى التحويل
    while (ADCON0.b2==1);
    res=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL;
                                                               تخزين ناتج التحويل في مخزن الـ res
                                                                ثم تحويل هذا الناتج إلى ميللي فولت
    res=res*(5.0/1023.0)*1000.0;
                                                                   وأخيراً حساب درجة الحرارة
    temperature=res/10.0;
    ADCON0=0x49;
                                               تشغيل الـ ADC مرةً أخرى مع إختيار
    delay_ms(1);
                                               الـ AN1 هذه المرة ثم الإنتظار 1ms
    ADCON0=0x4D;
                                               ثم بدأ التحويل ثم الإنتظار حتى ينتهى
    while (ADCON0.b2==1);
```

}

```
تخزين ناتج التحويل في مخزن الـ res
  res=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL;
                                                                ثم تحويل هذا الناتج إلى فولت وأخيراً
  res=res*(5.0/1023.0);
                                                                حساب قيمة الـ ref مع معايرته بحيث
                                                                تكون أقصى قيمة له تساوي 100 عن
  ref=res*(100.0/5.0);
                                                                           5v 🕹
  lcd_cmd(_lcd_clear);
                                                                              مسح الشاشة
  lcd_Out(1,1,"Temp=");
                                                       2. عرض رسالة =Temp على السطر الأول
                                                         3. تحويل درجة الحرارة إلى characters
  FloatToStr(temperature, txt1);
                                                  4. عرض درجة الحرارة على الشاشة في نفس السطر
  lcd_out_cp(txt1);
  lcd_Out(2,1,"Ref=");
                                             1. عرض رسالة =Ref على السطر الثاني
  FloatToStr(ref, txt2);
                                              2. تحويل قيمة الـ ref إلى characters
  lcd_out_cp(txt2);
  if(temperature>=ref)
           PORTD=0x01:
                                        إذا كانت درجة الحرارة أكبر من أو تساوى قيمة الـ ref
                                           يتم تشغيل المروحة، وإذا لم يكن يتم إطفاء المروحة.
  else
           PORTD=0x00;
                                     أنتظر لمدة نصف ثانية //
    delay_ms(500);
}
```