
# **Soporte One Wire para Sensor DS18B20**

Antes de crear el código en Python, primero necesitamos configurar el Raspberry Pi para que pueda leer los datos del sensor. Para hacer esto, necesitamos agregar soporte OneWire.

#### OJO: para realizar lo siguiente el sensor debe estar conectado al Raspberry.


1) Para agregar soporte para OneWire, primero debemos abrir el archivo de configuración de arranque, ejecutando el siguiente comando:

### sudo nano /boot/config.txt



2) Al final de este archivo ingresar lo siguiente (para moverse hacia abajo utilizar la flecha del teclado).

# dtoverlay=w1-gpio



3) Una vez hecho esto, guardar y salir presionando ctrl X y luego Y. Ahora se debe reiniciar el Raspberry con el siguiente comando.


#### sudo reboot



- 4) Una vez que el Raspberry ha iniciado de nuevo, sigue verificar que el sensor realmente esté funcionando. Seguir los siguientes pasos.
- 5) Ya que el Raspberry se ha reiniciado, debemos ejecutar modprobe para poder cargar los módulos correctos. Teclear los siguientes comandos.

# sudo modprobe w1-gpio

### sudo modprobe w1-therm



6) Ahora entramos al directorio de dispositivos y con ls vemos las carpetas y archivos que hay dentro del directorio.

# cd /sys/bus/w1/devices

```
Archivo Editar Pestañas Ayuda

pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-gpio
pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-therm
pi@raspberrypi:~ $ cd /sys/bus/w1/devices
```

#### **Tecleamos Is**

```
pi@raspberrypt.

Archivo Editar Pestañas Ayuda

pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-gpio
pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-therm
pi@raspberrypi:~ $ cd /sys/bus/w1/devices
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ ls
28-0315a279282e w1_bus_master1
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ []
```

La numeración que aparece a la izquierda es el serial o numero de serie de nuestro sensor de temperatura y es el que nos ayudara a identificar dentro de Python el sensor de temperatura.

Nota: Si aparecen estas 2 carpetas eso significa que su sensor esta siendo reconocido.

7) Ahora con el comando cd ingresamos a esa carpeta (la del serial que nos aparece en pantalla). (Si tiene múltiples sensores habrá más de un directorio).

Ejemplo:

## cd 28-xxxxxxxxxxx (esta es la serie de su sensor)

Una vez dentro de la carpeta tecleamos el comando ls para ver los archivos que hay dentro.

```
Archivo Editar Pestañas Ayuda

pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-gpio
pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-therm
pi@raspberrypi:~ $ cd /sys/bus/w1/devices
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ ls
28-0315a279282e w1_bus_master1

pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cd 28-0315a279282e
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-0315a279282e $ ls
driver hwmon id name power subsystem uevent w1_slave
pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-0315a279282e $ $
```

Dentro encontramos un archivo llamado w1\_slave

8) Ahora ejecuta el siguiente comando para imprimir o mostrar lo hay dentro del archivo w1\_slave.

### cat w1 slave

```
pr@raspberrypt/sys/bus/w1/devices/28-0315a279282e

Archivo Editar Pestañas Ayuda

pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-0315a279282e $ cat w1_slave

82 01 55 05 7f a5 a5 66 66 : crc=66 YES

82 01 55 05 7f a5 a5 66 66 t=24125

pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices/28-0315a279282e $
```

La primera línea que vemos es la configuración del sensor al final debe aparecer un YES, si es asi entonces nos deberá aparecer la segunda línea.

La segunda línea es la codificación del sensor y t=24125 que es la temperatura que esta dando el sensor, para convertir a centígrados solo hay que dividir entre 1000.

En Python lo que se debe hacer es entrar al archivo w1\_slave y leerlo, y así obtener el dato t= de la segunda línea.