Báo Cáo Học Tập

Cách Đo và tạo profile của lò hàn

Nguyễn Hữu Đạt Mã thẻ:V0977616

Bộ phận:ME

1:Thiết bị và dụng cụ cần chuẩn bị



2:Các bước tiến hành đo.

Bước 1:


- Điều chỉnh độ rộng băng tải bằng với bản
- Điều chỉnh giá đỡ cho vừa với bản đo (đối với lò hàn không có băng tải lưới)
- -Kết nối bản đo với thiết bị JN thông qua các jack cắm. Bước 2:
- -Ấn nút nguồn màu đỏ (H1)
- Ấn nút thu dữ liệu màu đen , đóng nắp hộp rồi bắt đầu đo (H2)
- Bản đo ra ngoài ấn tiếp nút màu đen (H2) kết thúc quá trình đo.





3: Cách tạo ra một profile


*Sử dụng phần mềm Notes: để lấy thông số máy in và tham số lò hàn

















Sử dụng phần mềm JN.EXE



Kết nối thiết bị JN và phần mềm JN.EXE trên máy tính để tiến hành load như hình:







So sánh các tham số ở hình trái và sửa sao cho chuẩn ở hình bên phải

