### 电工技术与电子技术



# 

主讲教师: 徐瑞东

# 对称三相电压

主讲教师:徐瑞东

## 对称三相电压

#### 主要内容:

三相电压的产生;

对称三相电压的特征。


#### 重点难点:

对称三相电压的特征。




### 对称三相电压


#### 1. 三相电压的产生





三相交流发电机示意图 工作原理: 动磁生电











三相交流发电机示意图

#### 2. 对称三相电压

#### 三相电压瞬时表示式

$$u_1 = U_{\rm m} \sin \omega t$$

$$u_2 = U_{\rm m} \sin(\omega t - 120^{\circ})$$

$$u_3 = U_{\rm m} \sin(\omega t + 120^{\circ})$$

#### 相量表示

$$\dot{U}_{1} = U/0^{\circ} = U$$

$$\dot{U}_{2} = U/-120^{\circ} = U(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$\dot{U}_{3} = U/+120^{\circ} = U(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})$$


#### 三相电压瞬时表示式

$$u_{1} = U_{m} \sin \omega t$$

$$u_{2} = U_{m} \sin(\omega t - 120^{\circ})$$

$$u_{3} = U_{m} \sin(\omega t + 120^{\circ})$$


#### 波形图



#### 相量表示

$$\dot{U}_{1} = U / 0^{\circ} = U$$
 $\dot{U}_{2} = U / -120^{\circ}$ 
 $\dot{U}_{3} = U / +120^{\circ}$ 

#### 相量图



#### 三个正弦交流电压满足以下特征

最大值相等 频率相同 相位互差120°

对称三相电压

对称三相电压的瞬时值之和为0

即: 
$$u_1 + u_2 + u_3 = 0$$

或 
$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_3 = 0$$

三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序称为相序。

供电系统三相交流电的相序为  $U_1 \rightarrow V_1 \rightarrow W_1$ 

### 小 结

- 1. 三相电压的产生
- 2. 对称三相电压

$$u_{1} = U_{m} \sin \omega t$$
  $\dot{U}_{1} = U/0^{\circ} = U$ 
 $u_{2} = U_{m} \sin(\omega t - 120^{\circ})$   $\dot{U}_{2} = U/-120^{\circ}$ 
 $u_{3} = U_{m} \sin(\omega t + 120^{\circ})$   $\dot{U}_{3} = U/+120^{\circ}$ 

最大值相等 频率相同 相位互差120°

对称三相电压

对称三相电压的瞬时值之和为0