机器人驱动与运动控制

第二章 机器人轨迹生成与运动控制

华东理工大学信息科学与工程学院

卿湘运

2024年1月

2 机器人轨迹生成与运动控制

2.1 机器人运动控制的概念和流程

2.2 机器人运动控制的实现


2.3 机器人运动控制问题和方法的分类

"运动控制"是机器人控制的基本问题,也是机器人控制系统需要解决的首要问题。机器人学里的"运动"和"力"是对偶量,它们的控制问题可以依托同一套软硬件系统来实现。

因此,实现位置、速度以及力控制的软硬件系统也被称为运动控制系统 (motion control system),或者伺服系统,机器人伺服系统的核心功能就是使被 控量,例如关节或末端的位移或力,跟踪控制指令。

在工程实践中,不会要求机器人操作员直接给定伺服环指令,而仅需要操作员 给机器人运动控制系统输入生成工艺信息。

怎样让机器人运动起来?



2.1.1 几个重要概念:

路径 (Path)

几何概念, 描述机器人末端在空间中走过的曲线, 路径点的集合。

● 路径点

路径上的一点,代表机器人末端位姿。

$$x = (\mathbf{p}^{T} \quad \boldsymbol{\eta}^{T})^{T} = (x \quad y \quad z \quad \boldsymbol{\alpha} \quad \boldsymbol{\beta} \quad \boldsymbol{\gamma})^{T}$$

2.1.1 几个重要概念:

● 空间点路径

描述末端坐标系原点位置的变化过程。

$$p = p(s)$$
, $s \in [0, 1]$

• $p = [x(s), y(s), z(s)]^T$. 位置

• s : 连续变化的标量,描述动态过程
• $s = 0$: 路径起点
• $s = 1$: 路径终点

 $\triangleright p(s)$ 建立了空间三维坐标的约束,反应了路径的形状。

2.1.1 几个重要概念:


姿态路径

描述末端坐标系姿态的变化过程。

$$\Omega = \Omega(u), u \in [0, 1]$$
• $\Omega = [\phi(u), \theta(u), \psi(u)]^{T}$: 姿态
• 三角度、等效轴角、单位四元数
• u : 与s类似的标量
• u = s : 位置与姿态同步变化

2.1.1 几个重要概念:

- 路径规划(Path Planning)
 - ► 在机器人位形空间中生成一个<mark>连续</mark>的可行位形子空间
 - ▶对工业机器人,就是生成连接已知关键路径点的空间路径



▶自主规划

- •六维空间的最优搜索问题
- •需要考虑避障、奇异等问题
- •本课程不研究

▶人工辅助规划

- •示教编程
- •离线编程


2.1.1 几个重要概念:

- 人工辅助路径规划
- ▶示教编程(Teach by Showing)



- •示教器操作机器人运动到指定位姿
- •设定关键路径点,也称示教点
- •指定路径生成方法: PTP或CP


▶离线编程(Off-line Programming



- •利用厂家提供的仿真环境设定机器人路 径和运行速度
- •编写程序读取CAD/CAM数据文件,根据加工工艺自动生成路径和运行速度


2.1.1 几个重要概念:

- 点到点 (Point to Point—PTP) 模式
- 》指定末端起始位姿点、终止位姿点和少数中间关键位姿点,无需指定稀疏位姿点之间的连接路径
- > 程序在关节空间生成关节轨迹
- ▶ 用途: 上/下料、点焊、激光打孔等




2.1.1 几个重要概念:

- 点到点 (Point to Point—PTP) 模式
- ≻优点
 - •无需考虑奇异性问题
 - •无需频繁计算运动学逆解, 计算效率高
- ▶问题
 - •只能准确到达几个稀疏的位姿点
 - •关节变量与末端位姿往往存在非线性映射,无法预知实际运动路径




2.1.1 几个重要概念:

- 连续路径 (Continuous Path—CP) 模式
 - ▶用指定的空间曲线连接关键位姿点,例如直线和圆弧



>跟踪特定的空间曲线,通常用多个短直线或圆弧段进行逼近



2.1.1 几个重要概念:

● 连续路径 (Continuous Path—CP) 模式

▶优点

- •在真实物理空间中进行轨迹规划,机器人运动行为可预测
- •可跟踪稠密位姿点,适用于需要精确跟踪指定路径的场合
- •用途: 打胶、喷涂、弧焊、切割、铣削等

▶问题

- •需要频繁进行逆解运算,运算量大,难实现高频率插补
- •为规避奇异点,要求用户了解机器人工作空间中的奇异点分布情况

2.1.1 几个重要概念:

• 轨迹

为机器人指定走完某一路径所需要的时间,就获得了轨迹。

$$\mathbf{x}(t) = [\mathbf{p}^{T}(s(t)) \quad \mathbf{\eta}^{T}(u(t))]^{T}$$

$$\mathbf{x}(t) = [\mathbf{p}^{T}(t) \quad \mathbf{\eta}^{T}(t)]^{T}$$

- 轨迹不但包含路径的几何信息,还包含速度和加速度等物理信息;
- 从数学上看,轨迹既是位姿点各分量间的几何约束函数,也是时间函数;
- ▶ 轨迹函数用统一的时变参数s(t)或u(t)表达,便于调整跟踪时的加减速规律。

2.1.1 几个重要概念:

● 轨迹生成

在满足特定约束的条件下,获得轨迹时间函数的过程



2.1.1 几个重要概念:


● 轨迹插补

对连续轨迹函数在时间上进行离散化,使计算机能实施离散控制


● 插补周期和插补点

▶插补周期: 离散时间间隔,在每个插补周期,计算机控制末端或关节走一个微小直线段轨迹;

▶插补点: 轨迹上的离散位姿值




微小直线段长度=





越短,精度越高!

2.1.2 机器人运动控制的流程




2.1.2 机器人运动控制的流程--轨迹生成和插补





2.1.2 机器人运动控制的流程--笛卡尔空间轨迹生成及插补

在笛卡尔空间指定路径跟踪时间,并据此生成轨迹的过程。




▶ 以圆弧路径为例:

- 指定路径点: 跟踪圆弧路径需要采用CP模式, 指定圆弧起点、终点和圆心坐标。
- 路径规划:利用圆弧路径生成算法,得到圆弧路径函数。如果采用离线编程,可以直接导入已知的圆弧路径函数
- 笛卡尔空间轨迹生成:把圆弧路径函数表示为参数方程 $x(t) = (p^T(s(t)) \quad \eta^T(u(t)))^T$ 的形式,然后指定参数s(t)和u(t)的时间函数

2.1.2 机器人运动控制的流程--笛卡尔空间轨迹生成及插补


□ 末端位姿向量中y分量的轨迹曲线和插补点坐标。



- > 需对各插补轨迹点求逆解,获得关节位置、速度和加速度
- > 实时避障或变速要求逆解计算能实时在线进行
- \triangleright 为缓解运算压力,插补周期相对较大(数十毫秒, $\Delta t_{\mathcal{C}}$),称为粗插补

2.1.2 机器人运动控制的流程—关节空间轨迹生成及插补


□ 对某关节, 在已知关节位置之间生成关节变量时间函数的过程。



关节空间轨迹及插补 一 关节1

- ▶ 更小的关节轨迹插补周期(数十至数百微秒, ΔtJ), 称为精插补
- ➤ 无论PTP还是CP模式,都需要进行关节轨迹生成和插补

2.2.1运动控制系统中的硬件—机器人运动控制系统组成和运行原理



❤──信息流

←指令流

2.2.1运动控制系统中的硬件—示教器和上位机

上位机——通常是工控机,内置开机启动的定制化机器人编程和操作程序



示教器——自带屏幕的小型定制计算机,供操作员手动控制和编程机器人




• 接收控制任务的过程

—— 从编程到上位机生成"路径指令"







MODULE M1

CONST jointtarget A0:=[[0,-25,15]

CONST robtarget A1:=[[-545.91,14]

CONST robtarget A11:=[[-545.91,1]

CONST robtarget A2:=[[-545.91,14]

PROC R1()

MoveAbsJ A0\NoEOffs, v1000, z5

MoveJ A1, v1000, z50, tool0\WO

MoveL A2, v1000, z50, tool0\WO

ENDPROC

2.2.1运动控制系统中的硬件—电机驱动

▶ 电机驱动

来自



- 放大控制信号
- 输出大功率的驱动电压或电流给电机
- 电机产生驱动转矩
- 通过减速器或者直接拖动关节运转跟踪关节指令

▶ 编码器

- 检测电机转角和速度
- 直接反馈给运动控制器
- 或者通过驱动器采集和变换再反馈

2.2.2 运动控制器概述

- 运动控制器的功能
 - 可实现多个关节的协同控制,也被称为多轴运动控制器
 - ▶ 通过配置,可以实现分散式或集中式的控制方法
 - 高性能运动控制器的伺服环还能实现力位混合控制
- 运动控制器的形式
 - ▶ 基于DSP的高成本控制器 —— 高性能机械臂系统
 - ➤ 基于ARM的低成本控制器 —— 低成本机械臂系统
 - ▶ 基于Ethercat总线的软件 —— 组网要求高的中等性能机械臂系统



(a) PCI总线型



(b) PC104总线型



(c) 独立型



(d) 现场总线型


几种典型的运动控制器

2.2.2 运动控制器概述

- 运动控制器的主要软件模块
 - 操作空间轨迹生成
 - 轨迹前瞻和速度调节
 - ▶ 运动学正/逆解
 - 各关节期望值更新
 - ▶ 各关节位置伺服/速度伺服
 - > 多种传感器信号采样
 - > 运动逻辑控制
 - ▶ 后台维护
 - ▶ 无刷电机的交流换向
 - ▶ 电流闭环控制


2.2.2 运动控制器概述

- 内部时钟
 - > 为保证实时性,运动控制器必须按固定周期运行不同的功能
 - 在系统时钟周期的基础上进行分频,得到采样周期、伺服周期和运动控制周期




2.2.2 运动控制器概述

● 内部时钟




- 操作空间轨迹生成
 - 在用户指定的路径点之间,用指令函数生成路径
 - ▶ 常用的路径指令函数包括:直线、圆弧、样条、位置-速度-时间(PVT)等
 - 路径指令既包含了空间信息,也包含了时间和速度信息
 - ➤ 路径参数的时间函数一般采用速度S曲线




2.2.3 运动控制器的软件模块

- 操作空间轨迹生成
 - 对于多条路径指令,运动控制器将进行速度混合,使速度连续,速度 混合采用S曲线




• 运动控制器在运动控制周期内完成操作空间轨迹生成

- 操作空间轨迹生成
- ▶ PVT模式:在路径点处的位移、速度、时间是指定值的约束条件下,以Hermite曲线(5次分段多项式)对路径点进行平滑连接,对复杂路径的描述更加精确。




PVT模式生成的平滑空间轨迹


- 轨迹前瞻与速度调节
- 在笛卡尔空间设定的速度值,不能确保关节速度小于驱动电机速度上限,例如: 奇异点附近或大曲率路径 ——需要提前计算关节速度
- 运行过程中可能存在速度变更,例如:避障或用户实时更新末端速度值需要轨迹前瞻(在运行时提前预估是否可以按规定速度运行调节速度)
- ▶ 前瞻时,以5~20ms的实际运行时间间隔计算路径点位移和速度,并将其放入缓存




- 轨迹前瞻与速度调节
- 为了能够及时加减速,前瞻算法分段处理缓存数据,从当前路径点往前一段 段对缓存中的路径点执行运动学逆解
- ▶ 如果检测到超速点(超过关节速度限定值),则回溯路径点
- 根据机器人最大减速能力找到减速点,从减速点开始降低沿路径的指令速度




- 轨迹前瞻与速度调节
- > 继续前瞻计算
- 如果检测到路径点速度低于用户指令速度,且关节速度也低于其最高限定值, 则启动加速过程
- ➤ 软件按照先入先出(FIFO-First Input First Output)的原则,逐段移出已检查的 数据,并移入新的数据段



- 运动学正/逆解
 - ▶ 正解——根据关节位置计算末端位姿,使系统能够实时获取末端位姿
 - 逆解——计算末端路径各粗插补点对应的关节位置,使伺服算法获得当前伺服控制指令,即关节期望值
 - ▶ 理论上,每个伺服周期都要多次调用正/逆运动学方程
- 关节轨迹生成和关节期望值更新
 - ▶ 在各粗插补点的关节位置之间,采用Hermite或样条函数生成关节轨迹
 - ▶ 每3~5个伺服周期,在关节轨迹上进行精插补,得到当前时刻的关节期望值




- 关节轨迹生成和关节期望值更新
- 对于一个数字伺服系统,关节轨迹生成过程是必需的
- 即便用户只给定了一个终点位置,也必须生成从当前点到终点的位置轨迹,然后插补生成控制指令,发送给伺服控制器,而不能直接把终点位置当作控制指令发给伺服控制器



2.2 机器人运动控制的实现

2.2.3 运动控制器的软件模块


- 关节位置伺服/速度伺服
- 伺服控制器是闭环控制算法和硬件的统称,它完成一次伺服计算并输出控制信号的时间就是伺服周期。



2.2 机器人运动控制的实现

2.2.3 运动控制器的软件模块

● 关节位置伺服/速度伺服




由运动控制器和驱动器构成典型三环位置控制系统

2.2 机器人运动控制的实现

2.2.3 运动控制器的软件模块


- 关节位置伺服/速度伺服
 - ➤ PID控制算法
 - 伺服环以含速度/加速度前馈的经典PID控制算法为默认控制器
 - PID控制算法根据指令和偏差计算得到控制量,输出低功率控制信号 u_c ,经过电机驱动器转换成大功率信号 u_a
 - ▶ 力矩模式和速度模式
 - 对于工作在电流闭环状态下的电机及其驱动器,称其工作在力 矩模式;否则,称其工作在速度模式
 - ▶ 关节位置反馈
 - 仅采用电机尾部的编码器,可构成"半闭环位置控制器系统"
 - 采用关节位置传感器和编码器,可构成"全闭环位置控制系统"
 - ▶ 电流闭环控制
 - 替代电流伺服驱动器的电流闭环控制功能,使简单的驱动电路和 电机的组合也能实现电流、速度、位置三闭环控制

- 自由空间 —— $F_e = 0$
 - 机械臂与环境不发生接触的工作模式,例如焊接、喷漆、涂胶等,是运动控制问题
 - 只需考虑机器人自身的动力学特性,用位置控制器来解决
- 约束空间 —— $F_e \neq 0$
 - 机械臂与环境发生接触并有力作用的工作模式,例如工件装配、人机协作等,涉及力控制问题
 - 还需考虑环境接触力的影响,需要用力位混合控制器或阻抗控制器来解决







自由空间运动下的驱动/关节空间控制方案




- 驱动空间分散运动控制方法原理
 - ▶ 每个关节电机都由一个位置控制器(低成本单片机)独立控制
 - 不考虑系统动力学,仅依据驱动器和电机模型设计控制参数
 - ▶ 根据是否采用关节集中前馈补偿,分散控制方法分为<mark>独立关节位置PID</mark>控 ——制器和集中前馈补偿位置PID控制器两类




- 关节空间集中运动控制方法
 - 各关节运动由统一的伺服控制器控制,属于集中控制架构
 - > 伺服环内部依据关节逆动力学模型计算各关节控制力矩
 - 可有效补偿重力、关节耦合力等非线性因素
 - 根据状态误差对状态微分项进行修正
 - 对控制器计算性能要求高,要求电机及驱动器支持力矩模式






- 操作空间集中运动控制方法
 - 集中式伺服控制器在伺服环内进行操作空间逆动力学计算,实施末端位姿闭 环控制,根据所需广义力求解关节控制力
 - 对控制器计算性能要求高,要求电机及驱动器支持力矩模式
 - 工程中常根据关节测量值,根据正运动学模型计算末端位姿作为反馈



- 操作空间集中式力控制方法
- ▶ 面向机器人与环境发生力交互时,如何保证运动精度或/和交互力精度
- 关注操作空间中末端执行器的位移和接触力,利用操作空间逆动力学方程计算关节力矩



研究内容

查阅资料,写一篇EtherCAT现场总线在工业机器人运动控制中的应用方面的小论文。

课后作业

作业

- 1、简述路径与轨迹的定义。
- 2、路径规划与轨迹生成的主要区别是什么?
- 3、示教编程和离线编程各自的特点是什么?需要什么设备支持编程?
- 4、笛卡尔空间轨迹生成与关节空间轨迹生成的区别是什么?
- 5、为什么笛卡尔空间轨迹生成之后要进行粗插补?粗插补的结果是什么?
- 6、为什么关节空间轨迹生成之后要进行精插补?其结果是什么?在关节闭环控制中起到什么作用?
- 7、为什么粗插补周期比精插补周期长?
- 8、对于实现位置闭环的数字控制系统,为什么要针对指令位置进行轨迹生成?简述根据指令位置生成位置轨迹,并得到位置伺服指令值得过程。
- 9、运动控制器的主要功能是什么?
- 10、运动控制器的三个重要中断软件模块是什么?简述它们之间的时序关系。
- 11、为什么要进行轨迹前瞻和速度调节?