一、问题描述

如果软件运行时出现以下几种情况,请参考以下步骤设置 KMAX 设备系统


- 1、软件运行时一直为清晰画面,同时佩戴 3D 眼镜也为清晰画面,无 3D 效果;
- 2、佩戴 3D 眼镜时,场景无法捕捉到眼镜,没有景深变化
- 3、佩戴 3D 眼镜后为交叉模糊画面, 无 3D 效果;


二、操作方法


- 1、右键单击桌面上的空白区域,选择"NVIDIA 控制面板"或"NVIDIA 显卡控制面板"。
- 2、参考进行如下设置



3、依次打开设置-系统-屏幕







4、按以上图片流程进行设置,将"3D显示模式"先关闭后再开启,如果进行此操作后仍无 3D 效果,需要将"3D显示模式"先关闭后,将设备关机,然后重启后,再打开"3D显示模式"