TINF DHBW Karlsruhe

© Stefan Lehmann

# Funktionsweise eines von-Neumann Rechners

Beispielprogramm 2

## **TINF DHBW Karlsruhe**

© Stefan Lehmann

Die nachfolgenden Folien beschreiben das Verhalten einer vereinfachten Z80-CPU. Das abgearbeitete Programm ist ein leicht modifiziertes Programm das in der PDF "Neumann-Modell\_P1" beschrieben wurde.

Sind die grundsätzlichen Abläufe in einem Mikroprozessorsystem nicht ganz klar, arbeiten Sie bitte zuerst das "Neumann-Modell\_P1" Schritt-für-Schritt durch.

An dieser Stelle werden nur die Unterscheide zu P1 näher beschrieben. Grundlagen fehlen hier gänzlich.

#### **TINF DHBW Karlsruhe**

© Stefan Lehmann

## **Das Beispielprogramm 2:**


• 0000	3E 3C	LD	A,3CH
		AND ASSESSED FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY	

• 0002	47	LD	B,A
The State of the State of the		LOS AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE


• 0003 C3 01 00 JP 0001H

In den Akku (A-Register) wird die Konstante 3CH geladen. Diese Konstante steht als Argument direkt beim Befehl. Dann wird der Inhalt von A in B kopiert und zur Adresse 1 gesprungen. Hier steht kein gültiger Befehl sondern das Argument vom ersten Befehl. Dennoch liest der  $\mu P$  diesen Wert als Befehl (INC A)ein und führt ihn auch aus, was hier im Gegensatz zu Programm 1 sehr wohl neg. Auswirkung hat.


## **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### TINF DHBW Karlsruhe




## **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### TINF DHBW Karlsruhe



#### TINF DHBW Karlsruhe



#### **TINF DHBW Karlsruhe**



#### **TINF DHBW Karlsruhe**

© Stefan Lehmann

Damit wäre der erste Befehl abgearbeitet.

Die Auswirkungen waren:

- Programmzähler steht jetzt auf 0002
- Im Akku steht der Wert 3CH

**TINF DHBW Karlsruhe** 


© Stefan Lehmann

Nun wird der nächste Befehl eingelesen


Dieser Befehl besteht nur aus dem Befehlscode, hat also keine weiteren Argumente

LD B, A kopiert den Inhalt von A ins B-Register


## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**



## **TINF DHBW Karlsruhe**



## **TINF DHBW Karlsruhe**



#### **TINF DHBW Karlsruhe**

© Stefan Lehmann

Jetzt ist auch der zweite Befehl abgearbeitet.

Die Auswirkungen waren:

- Programmzähler steht jetzt auf 0003
- Im Akku und im B-Register steht der Wert 3CH

## **TINF DHBW Karlsruhe**


© Stefan Lehmann

Es folgt die Bearbeitung des 3. Befehls.


Dieser Befehl besteht aus dem Befehlscode und zusätzlich zwei weiteren Bytes.

JP 0001 führt einen Sprung an die Programmadresse 0001H aus.


## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**




#### **TINF DHBW Karlsruhe**



## **TINF DHBW Karlsruhe**



#### **TINF DHBW Karlsruhe**



## TINF DHBW Karlsruhe

© Stefan Lehmann

Damit ist der dritte Befehl auch abgearbeitet.

Die Auswirkungen waren:

Programmzähler steht jetzt auf 0001

## **ACHTUNG!**

 Der Sprung auf Adresse 0001 bedeutet, dass als nächstes das Argument des 1. Befehls als neuer Befehl interpretiert wird. Das ist jedoch ein Fehler!

## **TINF DHBW Karlsruhe**

© Stefan Lehmann


Es folgt die Bearbeitung des 4. Befehls, der aber eigentlich das Argument (3CH) des 1. Befehls ist.

Wird dieses Argument als Befehl dekodiert, kann dies unvorhersehbare Auswirkungen haben. In diesem Fall bedeutet 3CH als Befehl


INC A

was in diesem Fall den Akkuinhalt ändert.


#### **TINF DHBW Karlsruhe**




#### **TINF DHBW Karlsruhe**




## **TINF DHBW Karlsruhe**



## **TINF DHBW Karlsruhe**



#### **TINF DHBW Karlsruhe**



**TINF DHBW Karlsruhe** 

© Stefan Lehmann

In diesem Beispiel führt der fehlerhafte Sprung zu einer Änderung des Akkuinhalts. Nun ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlfunktion des Programms sehr hoch.