
Exercice 1 : Exemple d'application en mode 0

On donne le schéma de la figure 1,

- A) on veut écrire un programme qui permet de faire clignoter les diodes Led Jusqu'à l'appui sur SW0
- B) On veut écrire un programme qui affiche les chiffres de 0 à 15 sur les 7 segments.
- C) On veut écrire un programme qui permet de faire clignoter les diodes paires si on appuie sur SW0 et les diodes impaires si on appuie sur SW1



On suppose que les adresses des ports est comme suit :


Port A: 300H Port B: 302H Port C: 304H

Registre de commande: 306H

main: mov ,

more are, 4000H int 21th code ENDS END Main

Exercice 2 :
On donne le schéma de la figure suivante :




On suppose que les adresses des ports est donner comme suit :

Port A: 300H Port B: 302H Port C: 304H


Registre de commande: 306

Donner l'organigramme ainsi que le programme qui permet de générer le signal suivant :



Exercice 3:

Pour commander un afficheur LCD 16*2 (16 caractères , 2 lignes) on propose le schema du montage suivant :



Un LCD est formé essentiellement par un bus de donnée de 8 bits et un bus de commande et contrôle formé par trois pines(E, Rd/Rw, RS):

E : entrée de validation un front descendant sur cette pine provoque la validation de la donnée ou de la commande.

RS : elle permet de distinguer les commandes et les données. RS = 0 le bus D0-D7 accepte des commandes

Commande	Code hexa			
Effacement LCD	01H			
Home	OEH			
Direction vers la droite	06H			

RS = 1 le bus D0-D7 accepte des donnéesEnfin Rd/Rw : c'est pour donner l'ordre de lecture ou écriture sur LCD. Parmis les commandes on trouve :

Exemple de programme qui affiche le message 'bonjour iset n' sur LCD

Avant de commencer le programme il faut déterminer les mots qu'il faut envoyer au portB pour valider une donnée ou valider une commande d'où le tableau suivant :


	PB7	PB ₇ PB ₆ PB ₅ PB ₄ PB ₃ PB ₂ PB ₁ PB ₀							HEXA	
	x	X	X	х	x	E	R/W	RS		
Validation d'une	0	0	0	0	0	1	0	0	04H	
commande	0	0	0	0	0	0	0	0	ООН	
Validation d'une	0	0	0	0	0	1	0	1	05H	
donnée	0	0	0	0	0	0	0	1	01H	

On suppose que les adresses des ports est donner comme suit :


Port A: 300H Port B: 302H Port C: 304H

Exercice 4: Commande d'un moteur Pas à Pas


On donne le schéma de la figure suivante :



Les différentes phases sont les suivantes (en mode avancement par un pas):



Les différentes phases sont les suivantes (en mode avancement par demi pas):



La commande des phases du moteur pas à pas bipolaire a aimant permanent est donnée par le tableau suivant :

> pas complet

Phase	1	2	3	4	- 5	6	7	8
Phase 1 (A+)	1	0	0	1	1	0	0	1
Phase 2 (B+)	1	1	0	0	1	1	0	0
Phase 3 (A-)	0	1	1	0	0	1	1	0
Phase 4 (B-)	0	0	1	1	0	0	1	1

> Demi pas

Phase	1	2	3	4	5	6	7	8
Phase 1 (A+)	1	0	0	0	1	0	0	0
Phase 2 (B+)	0	1	0	0	0	1	0	0
Phase 3 (A-)	0	0	1	0	0	0	1	0
Phase 4 (B-)	0	0	0	1	0	0	0	1

D'où le programme par exemple qui fait tourner le moteur pas à pas de 90°

: On suppose que les adresses des ports est donner comme suit :

Port A: 300H Port B: 302H Port C: 304H

Registre de commande : 306H 1 pas = 0.9°

A+ est connecté avec PA0 B+ est connecté avec PA1 A- est connecté avec PA2 B- est connecté avec PA3

TDL Eurice 1 mer Ax, 03H MUEU BX, 01H ADD AX, BX mer 8x,02H ADD AX, BX · Eurice 2: mer AX, OHH PULL AX mier AX,01H AX P.P Euroce3 moo AX, 03H mer BX,01H SUB AX, BX . Exercite 4: mers AX,01H mer BX, 02H MUL BX · Exercice 5: mer AX,06H mero BX, 03H Push AX Puh BX POP AX POP BX · Exercice 6, mer AX, O2H MUL AX TD3: Extract 1 moro AX, 06H - BX,09H CMR AX, BX il cart 19 cas 2 cast: mer DX,02H jmp fin casas mer DX, OH Emual: nev AX, OFH Test Ax, 1 13 pair

jmp impair paul 1 H O, XC - JOSH jmp end impain: mer DX, 01H end: Exercice 3: mes AH, OHH men AL, 06H men BH, OTH mer BL, OSH cmp AH, AL eubien. cmp BH, BL dg cast il case cas4: mer DL, OHH case: mer DL, 02H Exercice 4: mero AX, 04H mer BX, OTH mero-CX, 08H extracce: Push AX Push BX loop exercice Eurcice 5: nes AX,04H mero BX, O2H exercice; ADD BX,06H INC AX cmp AX, OAH fl and imp exercice end: · Eurite 6: mero CX, 05H mee AX, OHH etq: MULCX loop etg

cmp AH, AL g cast cmp BH, BL 18 cas 1 cas 1: mer DL, OHH end


· Exercise To mer-Ax, muso BX, Cmp AX, BX de etq1 mero BX, AX jmp end etgs: ADD BX,05H end: Exercice 8: mero AH, ORH more DX, 'Z' int 21H Exercice 9: mer CX, 04 H mov BX, 01H ADD CX, BX moo AH, 02H ADD CX,03H men DX,CX

TD4:

Exercice 1: DIODES LED.


. organigramme.

int 21H



· grogramme:

Donnes Segment PortA EQU 300H Rentic EQU 309H REC-COM EQU 308H Motcom EQU 91H Hasque - 5200 EQU 014 Dirte_allune EQU OFH Diode_ettinte EQU OOH Dennue ENDS Code Segment Asheme CS: code, DS: donnie Trog Broc mour Ax, donnee mew Dx, AX mer AL, Met_cem out Region, AL Debut: mero AL, Diode_allume out PortA, AL call temp 0 mero AL, Diode_ elleinte out Ports, AL call Temp 0 IN AL, Retto AND AL, OHH cmp AL, OHH jng Debut mer AX, 4COOH int 21H Lug ENDE Temp 0: mero CX, FFFFH Temp 1: Push CX more CX, FFFFH Tempe, NOZ NOL NO.2 **NOZ** Losp Temp 2 202 CX Losp Temp 1 RET Code ENDS END Bug



Dennic Segment PORTA EQU 300H Ports EQU 302H

Reg - com EQU 306H

Mot_com EQU 91H

Masque_5100 EQU 01H

Diede_allume EQU OFH

Diede_ etteinte EQU OOH

Donnee ENDS

Code Segment

Amune C5: code, D5: donnée

Brog Broc

mer AX, dennue mer DS, AX

mer AL, Met.com out Reg_com, AL

XOR BX, BX

Debut: mor AX, 8X

AAA

OR AL, AH

out Ports, AL

call Tempo

inc BX

cmp 8x, 15

ing Debut

nev AX,4COOH int 21H Brog ENDE

Tempo: mero-CX, FFFFH

Temp1 . Pash CX

mov CX, YFFFH

Tempe: NOP

NOP NOP

NOT

Loop Tempe


POP CX

Loop Temp 1

Gode ENDS

END Bug Diodes Laines - Diodes Impais

* organigramme:



* Liegramme:

Donne Segment

PortA EQU 300H PertC EQU 304H

Rg-com EQU 306H

Mot_com EQU 81H

Marque_SIOO EQU OIH

Diode_allume EQU OFH

Diode_etteinte EQU OOH

Donnee ENDS Code Segment

Assume C5: code, D5: dennee

Dung Broc (3)

more AX, dennée	* Exercice 3: Afficher LCD =
mer DS, AX	Ponnie Segment
mov AL, Mot_com	Marage db bonjan iset n
out Region Al	Bats EQU 3024
Debut: in AL, LortC	Porto EQUISO411
AND AL, OBH	Rog-com EQU 30011
cmp AL, OIH	Mot_com EQU 80H
13 Disode-paire	Donnes ENDS
cmp AL, O2H	Corde Segment
13 Disole_impaire	Assume C5, code, D5, donnue
jop Debut	Erog Broc
	mor AX, donne
Diede_paire: mer AL, 05H	mev DS,AX
out PertA, AL	mov AL, Mot com
call Temp 0	out Region, AL
mov AL, OOH	LEA Sit, message
out PortA, AL	mov CX, 14H
call Temp 0	call Init_LCD
jmp Debut	debut, mor AL, [SI]
Diode_impaire: mov-AL,OAH	out Portc, AL
out Borth, AL	call Vali-dennee
call Temp0	inc SI
meso AL, OOH	loop debut
nut Bouth, AL	init_LCD: more AL,014
	out PortC, AL
call Tempo	call vali-commande
jnp Debut	mer AL, OEH
Mew AX, 4 COOH	out Bortc, AL
int 21H	call vali-commande
	mero AL, OGH
Burg ENDL	not Lort C, N
Temp 0: mer CX, 7FFFH	call Yali_commande
Temp 1, Rush CX	RET
more CX, FFFF H	Vali_commande: mov AL, 04H
Tempe, NOP	out Both, AL
MOT	mer AL, OOH
NOL NOL	out Lort B, AL
Losop tempor	RET
Control of the Contro	Vali_donnes, mor AL,05H
902 CX	out Lores, AL
Loop Temp 1	men AL, O.1H
RET	out Ports,AL
Code ENDS	more AX, 4COOH
END Burg	int 21H
Water Control of the	& Buy ENDL

Code ENDS END Bog

* Exercice 4:

* Moteur Para Las

Donnee Segment Phase db 03H,06H,0CH,09H,03H,06H, 0CH,09H Perta EQU 300H Reg-com EGU 306H Met_com EQU 80H Donnee ENDS Code Segment Assume CS: code, DS: dennée Log Loc mer DS, AX more AL, Mot _com out Reg-com, AL more CX, 100H debut 1: LEA SI, phase debute: mov AL, [5]

but 2: mov AL, [SI]

out BortA, AL

inc SI

cmp SI, F

jnz debut 2

loop debut 1

mov AX, 4000 H

Bog ENDL Code ENDS END BOC