
## Sensory analogowe.

W **sensorach analogowych** każdej wartości z zakresu zmian mierzonej wielkości przyporządkowany jest określony sygnał wyjściowy.

Ciągłe i jednoznaczne przyporządkowanie może być liniowe lub nieliniowe. W praktyce pewne nieciągłości w tej relacji mogą powstać wskutek sił tarcia, luzów itp.

Często dla umożliwienia współpracy sensorów analogowych z urządzeniami cyfrowymi przeprowadzana jest **dyskretyzacja** sygnałów wyjściowych.

Przykładem sensora analogowego jest **potencjometr liniowy**, którego działanie opiera się na zasadzie dzielnika napięcia (rys. 1).



Wielkością wejściową jest położenie  $\boldsymbol{x}$  ślizgacza przetwarzane w sygnał napięciowy  $\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{x}}$  .

Zależność napięcia  $m{U}_{m{X}}$  od położenia  $m{X}$  jest proporcjonalna dla mało obciążonego potencjometru, tj.  $m{R}_{obc}>>m{R}$  .

Na podobnej zasadzie pracują potencjometry obrotowe.