Voyant de maintenance / révision (clé à molette)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-19	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Entretien et gestion moteur



Figure TDB-19-F1 *(page 1) : Voyant orange en forme de clé à molette allumé sur le combiné d'instruments. Source de l'image : mister-turbo.com, « Voyant clé à molette allumé : 6 causes et solutions ».*

1. Description du problème

Selon le constructeur, la clé à molette indique que l'**échéance d'entretien** (kilométrage ou durée) est atteinte, ou qu'une **anomalie moteur peu grave** a été détectée. Le message affiché à l'écran précise la cause : il faut le lire avant toute décision.

2. Symptômes observables

- Voyant orange allumé, fixe ou clignotant.
- Message « Révision à prévoir » ou « Anomalie moteur » à l'écran.
- Voyant allumé à chaque démarrage après l'échéance.
- Éventuelle perte de puissance si une anomalie moteur est en cause.

3. Causes possibles

- Échéance de révision atteinte (kilomètres ou mois).
- Défaut d'un capteur du système d'injection ou de dépollution.
- Filtre à particules ou additif nécessitant une intervention.
- Défaut électrique mineur détecté par le calculateur.
- Indicateur de maintenance non remis à zéro après un entretien.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Lire le message affiché sur l'écran pour distinguer « révision » et « anomalie ».
2	Consulter le carnet d'entretien : date et kilométrage de la dernière révision.
3	Si c'est une échéance : planifier la révision (vidange, filtres, contrôles) dans les délais.
4	Si c'est une anomalie : lire les codes défauts avec un outil de diagnostic.
5	Si le voyant est accompagné d'un autre voyant (moteur, FAP) ou d'une perte de puissance : prévoir un diagnostic rapide.
6	Après l'entretien, remettre l'indicateur à zéro selon la procédure du constructeur.

Avertissement de sécurité : Ne pas remettre l'indicateur à zéro sans avoir réalisé l'entretien : l'échéance serait masquée et la mécanique non surveillée.

5. Solution / réparation

- Réalisation de la révision selon le plan d'entretien du constructeur.
- Remplacement du capteur ou de la pièce signalée par le code défaut.
- Intervention sur le FAP ou l'additif selon diagnostic.
- Remise à zéro de l'indicateur d'entretien après l'intervention.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant revient juste après la remise à zéro, ou s'il est associé à un autre voyant d'alerte ou à une perte de puissance.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-19-F1 : mister-turbo.com, « Voyant clé à molette allumé : 6 causes et solutions ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.