

序号	序
	1

序号	B10接口说明				序号	模式1/2/3/4的B10接口说明				序号	B10a试验接口说明				序号	B-3-安全角(A)试验接口说明			
	接口说明	接口	关联数据源	信号名称		接口说明	接口	关联数据源	信号名称		接口说明	接口	关联数据源	信号名称		接口说明	接口	关联数据源	信号名称
1	B10-1S	A	MR-A;Ta;AS	41L	1	1S	A	MR-A;Ta;AS	41L	1	1S	A	MR-A;Ta;AS	41L	1	1S	A	MR-A;Ta;AS	41L
2	B10-0UT	B	TR-B13-B1;BS-B5X	13L	2	0UT	B	TR-B13-B1;BS-B5X	13L	2	0UT	C	TCX		2	1S	D	DI	2.反
3					3					3					3				

