Management des ressources

UIC – 2018-2019 Anass ELASKALANI



Plan

- 1.1 Supply chain & production
- 1.2 Material Resource Planning and Manufacturing Resource Planning (MRPI and MRP II)
- 1.3 Décisions opérationnelles
 - a. Les achats (Purchasing)
 - b. L'organisation opérationnelle "Ordonnacement"
 - c. La gestion des inventaires (Inventory management)
- 1.4 The business planning cycle
 - a. Demand management
 - b. Forecasting, Short / long range production planning, Key resource planning)
- 1.5 Capacity, location and layout planning (Waiting time models, Simulation, Cellular manufacturing)




Définition

La chaine logistique ou « supply chain » est formée de l'ensemble d'actions et procédures allant de la commande de marchandises ou de matières premières et composants à la livraison finale des produits finis aux clients.

Dans une entreprise de production dite « entreprise industrielle », on peut schématiser cet ensemble d'actions par la figure suivante :

Chaine logistique d'une entreprise industrielle




SP: Système de production

Un SP de production permet de:

- Transformer un ensemble de matières premières ou de composants semifinis en produits finis
- Assurer l'organisation du système de production afin de fabriquer les produits en quantités et temps voulus compte tenu des moyens et ressources disponibles
- * Réagir aux Aléas, en temps et manière voulus avec souplesse et efficacité...

Vision systémique de production



Axes de la GP...

- ❖ gestion des données techniques → produits et processus de réalisation
- ❖ gestion des matières → assurer l'approvisionnement en matières premières ou composants → assurer le stockage de produits fabriqués
- ❖ gestion du travail → organiser dans le temps la réalisation des tâches en leur attribuant les ressources nécessaires.
- ❖ gestion des données commerciales → reçoit les commandes et établit les calendriers d'acheminement souhaités.(Acheminement = affectation du produit fini à sa destination finale: magasin, show room, espace de stockage ou livraison au client)

Axes de la GP...

Partir des objectifs stratégiques

→ Définir les <u>objectifs</u> de production


Organiser et programmer

→ <u>Ordonnancement</u> de l'ensemble d'activités sous contraintes de temps et de ressources

Traitement et exécution

→ Appliquer les méthodes définies en vérifiant l'équilibrage des activités et la <u>performance</u> de l'ensemble

→ → → Vous obtenez un SP valable, mais qui doit être continuellement optimisé..



- production continue : produit ne peut attendre qu'une ressource se libère (ex : industries de process – sidérurgie, pétrochimie, chimie lourde, pharmacie, agroalimentaire...)
- production de masse: produits quasi-identiques, en grande quantité, moyens de production spécialisés et organisés afin d'optimiser le cycle de production (ex : industrie automobile...)
- ❖ production en petite et moyenne séries: diversité forte des produits, type de demande (personnalisé) prohibe équipement spécialisé ⇒ ressources polyvalentes, lancement par lot afin de minimiser les coûts liés a une campagne de fabrication (ex : industries de sous-traitance : équipementiers, service...)

- * production unitaire: (gestion de projet): production en très faible quantité, cycle de production élevé, nombreuses ressources (ex: industrie aéronautique, spatial, BTP, ...)
- Organisation en ligne de production
- →ordre de passage sur les postes de travail toujours identique (*flow shop*)
- →importance de la fiabilité du matériel, la panne d'une machine provoquant l'arrêt de la chaîne ⇒ prépondérance de la maintenance
- → équilibrage de la chaîne afin que le produit passe un temps aussi constant que possible sur chaque poste. But : flux rythmé des produits sans accumulation d'en-cours ni perte de temps.

- Organisation en ateliers spécialisés
- main d'œuvre qualifiée et équipements polyvalents
- →importance de la gestion des approvisionnements coûts de manutention importants diminution des coûts
- →optimisation de la localisation relative des centres de production : agencement de l'espace
- →multiplicité des routes entre postes de travail ⇒ prépondérance de la problématique d'ordonnancement

- Organisation de type série unitaire
- mobilisation de toutes les ressources de l'entreprise pour la réalisation d'un projet, sur une assez longue période "survie" des entreprises réalisée par la gestion en parallèle de plusieurs projets, à des stades différents d'avancement
- personnel qualifié exécute des tâches à caractère non répétitif équipements polyvalents
- → problème des stocks secondaire (produit fini non stockable et approvisionnements spécifiques au projet)
- → problèmes majeurs : respect des délais et maîtrise des coûts rôle essentiel de l'ordonnancement

- Organisation par commande: déclenchée par la commande ferme d'un client
- → demande aléatoire
- → production à flux tendus
- → L'élément: « temps » est le plus important parmi les QqTC



Historique

débuts de la révolution industrielle 19ème siècle:

Taylor (1911): organisation du travail basée sur

l'utilisation maximale de la machine

standardisation de la production et travail à la chaîne Ford (1913):

avancée du concept de flexibilité dans les entreprises

modèle hiérarchique d'organisation de la production, Fayol, Harris:

Wilson et Gantt prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler (1913-1924)

quantité économique et ordonnancement

MRP1(1965): Material Requirements Planning

MRP2 (1980): Manufacturing Resource Planning dans les années 80 prise en compte de la capacité limitée des ressources (:)

JIT (1990): Notion du just in time (Toyota- Japon)

ERP (1997): Enterprise Ressources Planning

Lean Management (2001): Performances et qualité


Green Industry: Production et environnement/ controverses politiques

C'est le calcul et la planification dans le temps des matières nécessaires à la réalisation du PDP.

Objectif: déterminer en quantité et date

- les approvisionnements à effectuer (composants achetés) ou
- les fabrication à réaliser (pièces, sous-ensembles, formules)
- Il faut disposer d'un système d'information informatisé (données physiques, données comptables, plan directeur de production comportant les quantités à produire par famille de produits (Master Production Schedule)


- ❖ A se compose d'1 sous-ensemble B,
 de 2 sous-ensembles C et de 4 pièces F...
- Nombre de composants pour un composé de niveau immédiatement supérieur (coefficient technique ou de montage)
- Pour 200 produits A commandés, il faut approvisionner 400 pièces E et 2000 pièces F = ce sont les *besoins bruts*



- Ce model de production est non datée et ne tient pas compte des durées de stocks
- Il est efficace et exhaustif pour déterminer les quantités nécessaires à la chaine de production
- ❖ Au départ il convient de tester les données calculées sur un échantillon limité de produits avant le lancement officiel de la chaine de production → corriger et compléter.

- ❖ MRP1 : Material Requirements Planning
 - → Apparue aux Etats-Unis dans les années 65-70
- MRP2 : Manufacturing Resources Planning
 - → Années 80, prise en compte de la demande du marché et de la capacité limitée des ressources
 - → Anticiper la demande pour s'adapter à ses variations par rapport à la gestion des stocks, on met l'accent sur les problèmes liés à la fabrication, les stocks apportant des contraintes et des coûts que l'on cherche à minimiser.

- cycles de montage de A, C et D = 1 semaine
- cycle de montage de B = 2 semaines
- ❖ délais d'approvisionnement de E = 1 semaine et F = 2 semaines
- ❖ Pour fabriquer 200 produits A, on doit passer commande de 400 pièces F au début de la semaine -6, de 800 au début de la semaine -4 et de 800 au début de la semaine -3. On doit également passer commande de 200 E au début de la semaine -4 et de 200 au début de la semaine -3 → Politique "lot-for-lot"



PBC, Planification au plus tard

- Pour répondre au problème de la production non datée, on va se servir du principe de calcul des besoins bruts en prenant en compte les décalages temporels induits par l'attente d'un produit en un instant donné
- "On met la nomenclature à l'horizontale en lui faisant subir une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre."

PBC, Planification au plus tard

- Cycle total de fabrication d'un produit fini (A) = somme des plus longs cycles à chaque niveau de nomenclature (6)
- Parallèle avec un chemin critique puisque tout retard sur ce chemin (émanant de livraison ou de fabrication) affecte d'autant la livraison au client
- Les pièces lancées en fabrication sont affectées à une consommation prévue (politique lot-for-lot qui implique de commander exactement le nombre d'articles nécessaires par période) → permet de travailler sans stock (en théorie)

Calcul des besoins nets

Demande pour A sur les semaines 1 à 6 :

10, 20, 30, 40, 50, 50

Stocks initiaux:

A=30, B=70, C= 100, D=100, E=100, F=500

On part du niveau supérieur de la nomenclature : produit fini A

- \rightarrow semaine 1 : demande couverte par le stock \rightarrow stock = 20
- \rightarrow semaine 2 : demande couverte par le stock \rightarrow stock = 0
- → semaine 3 : lancement de 30 unités en semaine 2
- → semaine 4 : lancement de 40 unités en semaine 3
- → semaine 5 : lancement de 50 unités en semaine 4
- → semaine 6 : lancement de 50 unités en semaine 5

Calcul des besoins nets

Pour pouvoir lancer A, il faut disposer des composants B, C et F Pour B :

- →semaines 2 et 3 :demandes couvertes par le stock → stock = 0
 - → semaine 4 : lancement de 50 unités en semaine 2
- → semaine 5 : lancement de 50 unités en semaine 3

Calcul des besoins nets

	3		Come		_	
	Semaines					
	1	2	3	4	5	6
Demande A	10 🛉	20 ∱	30	40	50	50
Stock initial A	30 '	20	0	0	↓ 0	↓ 0
Besoin net A	0	0	/30	40	50	50
Lancement A	0	30	40	50	50	_ -
Besoin brut B	0	30	40	50	50	-
Stock initial B	70	70	40	0	0	-
Besoin net B	0	0	0	5 0	-50	-
Lancement B	17.	50	50		-\	-
Besoin brut C	0	60	80	100	100	-
Stock initial C	100	100	40	0	0	-
Besoin net C	0	0	_40	100	100	-
Lancement C	0	40	100	100	_	-
Besoin brut D	0	100 🛦	100	_	_	_
Stock initial D	100	100 T	0	_	-	-
Besoin net D	0	0	100	_	-	-
Lancement D	0	100	-	_	-	_
Besoin brut E	0	90	150	100	-	
Stock initial E	100	100	10	0	1	-
Besoin net E	0	0	140	100	/-	-
Lancement E	0	140	100	-		-
Besoin brut F	0	380	660		1/-	-
Stock initial F	500	500	120		1 -	-
Besoin net F	0	0	540	_	11 -	_
Lancement F	540	_	_	_		-



Gestion des stocks...

- Les stocks = 10 à 75 % du total du bilan d'une entreprise industrielle (selon l'activité)
- éviter des stocks trop importants (coûteux : immobilisation d'une source de revenu et besoin de gestion du stock)
- ❖ éviter des stocks trop faibles (difficulté d'adaptation aux variations de la demande) → stocks négatifs (ou pénurie, rupture, manque...)

Gestion des stocks...

Trois types de stocks:

- *matières premières (anticiper les fluctuations des prix et les éventuelles défaillances des fournisseurs...)
- en-cours (découplage des divers stades de la production, protection contre les arrêts momentanés...)
- produits finis (réduction des délais de livraison, amortir les fluctuations de la demande, de la production...)

Gestion des stocks...


Quand et combien commander?

Objectif : minimiser une fonction de coût économique

- → coût de possession lié aux quantités stockées
- → coût de commande lié au lancement en production, aux appros...
- → Autres coûts: formalités diverses, actions indépendantes des deux premiers coûts

Quantité Economique de Commande (EOQ)


- EOQ = "Economic Order Quantity"
- valable pour demande régulière et taux d'appros constant, recomplètement périodique, pas de rupture
- basée sur une politique optimale de gestion des stocks dont les caractéristiques sont :
 - succession
 - d'ordres d'approvisionnement dont l'effet est de remonter le niveau du stock, et
 - de phases où le stock diminue régulièrement sous l'effet de la demande)
- \Rightarrow il est moins coûteux d'attendre que le stock soit vide pour passer commande (courbe y = -Dx + Q)
 - temps de cycle = intervalle entre 2 commandes : T_{cycle} = Q/D




 remplissage du stock non instantané (production par un site A de l'atelier en amont du site B dont on gère le stock)

pour qu'un site A produise Q à un taux P, il faut un temps Q/P, pendant lequel la demande D du site B par unité de temps effectue un prélèvement DQ/P; globalement, on a donc un taux P-D pendant une durée Q/P, et on obtient $Q_{max} = (P-D)Q/P = (1-D/P)Q$

Politique optimale de gestion des stocks dans un cadre de production



Exemple



remplissage du stock non instantané (production par un site A de l'atelier en amont du site B dont on gère le stock)

⇒pour qu'un site A produise Q à un taux P, il faut un temps Q/P, pendant lequel la demande D du site B par unité de temps effectue un prélèvement DQ/P; globalement, on a donc un taux P-D pendant une durée Q/P, et on obtient $Q_{max} = (P-D)Q/P = (1-D/P)Q$


Formule de Wilson

- P = taux de production par unité de temps
- Q = taille en volume de la commande
- D = demande en volume par unité de temps
- T_{cycle} = intervalle entre deux commandes
- C_p = coût de possession par unité de temps
- $C_c = coût de commande$
- CT(Q) = coût total de stockage par unité de temps

Sachant que le coût de possession est proportionnel à l'aire contenue sous la courbe d'évolution des stocks, on a :

$$CT(Q) = \left(\frac{C_p}{2}Q(1 - \frac{D}{P})\frac{Q}{D} + C_c\right) \times \frac{1}{T_{cycle}} = \frac{C_p}{2}Q(1 - \frac{D}{P}) + \frac{DC_c}{Q}$$

qui forme une hyperbole dont le minimum est trouvé en égalant à zéro la dérivée par rapport à Q. On obtient alors la formule de Wilson.



$$EOQ_{opt} = Q^* = \sqrt{\frac{2C_cDP}{C_p(P-D)}} \qquad \Rightarrow CT(Q^*) = \sqrt{2DC_cC_p(1-\frac{D}{P})}$$

Exemple 1

Données

demande hebdomadaire d'une pièce D=200 unités/semaine coût de possession C_p =0,5 F/unité/semaine coût administratif d'une commande = 500 F frais de livraison = 500 F

Donc:

coût global de commande C_c=1000 F

Hypothèse: remplissage instantané du stock (fournisseur extérieur)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2C_c D}{C_p}}$$

$$CT(Q^*) = \sqrt{2DC_c C_p}$$

Q*= 895 pièces

 $CT(Q^*)=447,21$ F par semaine soit 2,24 F/pièce

T*=4,47 semaines

Exemple 2

Données

demande annuelle d'une pièce D=50000 unités/an production maximale P=200000 unités/an coût de commande C_c =500 F coût de possession C_p =3 F/unité/an usine travaille H=240 jours/an

Donc:


```
demande journalière = 50000/240 = 208,33
production journalière = 200000/240 = 833,33
stock net journalier = 833,33 - 208,33 = 625
```

Production de Q unités en 240Q/200000 jours, au bout desquels on aura 625.240Q/200000=0,75Q unités stockées

Si Q=8000, et si le stock initial est nul, la production nécessitera 9,6 jours et permettra de stocker 6000 pièces qui seront consommées en 6000/208,33=28,8 jours

Q*=4714 pièces et CT(Q*)=10607 F

Gestion des stocks...



Nous avons ici une représentation plus réaliste que celle de Wilson qu'il avait déterminé en 1917 selon sa formule :

 $Q^* = \sqrt{\frac{2C_c D}{C_p}}$

- Apparue au Japon dans les années 80 (Toyota)
- planification à court terme dans une production à flux tirés flux tirés : relancer de nouvelles phases de fabrication pour remplacer des produits ou des composants sortis des stocks production de masse But
- fournir le produit exactement au moment du besoin et exactement dans la quantité désirée, minimiser les en-cours
- tendre vers un flux de produits continu, approcher les quatre zéros (0 stock / 0 retard / 0 défaut / 0 panne)

La méthode Kanban

en provenance de l'aval = "ticket" ou « Kanban »

un Kanban comporte les informations suivantes :


- → désignation de la pièce et de l'opération
- → désignation des lieux d'origine et de destination
- → quantité par conteneur (conteneur sert aux manipulations inter-postes)

particularité d'un Kanban :


- circule en permanence dans le flux de fabrication ; il descend le flux avec les pièces et le remonte une fois les pièces consommées
- chaque poste de transformation possède un tableau mural de Kanban; une colonne par référence; chaque colonne possède des index indiquant un niveau de lancement en fabrication possible (lot économique) et un seuil d'alerte imposant un lancement en urgence

Etapes du Kanban:

- 1. le Kanban est mis sur le conteneur de pièces qui viennent d'être fabriquées au poste amont
- 2. le Kanban accompagne le conteneur au poste suivant (en aval du flux) et reste sur le conteneur en attente
- 3. au moment où le conteneur est mis en fabrication sur le poste aval, le Kanban est libéré et retourne au poste amont
- 4. le Kanban est placé dans un planning, près du poste amont ; il sera retiré de ce planning au moment d'une nouvelle mise en fabrication




Le CANBAN




Le CANBAN

- 1.- Au point de consommation final, l'opérateur prélève un conteneur sur son stock.
- 2.- Dès qu'il consomme la première pièce, l'opérateur retourne le Kanban au poste fournisseur.
- 3.- Au poste fournisseur le Kanban devient un bon de commande pour un nouveau conteneur qui doit remplacer celui pris sur le stock.
- 4.- L'opérateur du poste fournisseur traite le Kanban en fonction des priorités affichées sur son tableau.



Le CANBAN



La Gestion de Production KANBAN 3 règles

- 1. Un seul Kanban par conteneur.
- 2. Pas de production sans Kanban.
- 3. La priorité de fabrication est donnée à la référence dont la colonne de tickets se rapproche le plus du seuil d'alerte.

Conditions de consommation automatique

- 1. Que tout déchet soit correctement déclaré
- 2. Que toute substitution soit immédiatement déclarée
- 3. Que toute nomenclature ait 100% de précision

La Gestion de Production JAT KANBAN

Paramètres

- Grandeur du lot.
- Consommation maximale des articles à produire.
- Délai de fabrication du lot normal par le poste fournisseur.
- Délai de transport du poste fournisseur au poste client.
- Délai de transport du Kanban en retour du poste fournisseur.
- Délai d'attente possible avant la fabrication au poste fournisseur.
- Stock d'en-cours minimum au poste client.

La Gestion de Production JAT Calcul du nombre de KANBANS

P : Consommation moyenne par jour.

TP : Temps de fabrication pour réaliser une pièce exprimé en fraction de jour

TA : Temps d'attente pour 1 pièce correspondant au délai de livraison du fournisseur exprimé en fraction de jour.

C : Capacité du conteneur. Elle tendra si possible vers 1 ou représentera 1 jour de consommation.

X : Variable correspondant aux aléas rencontrés en production. Ce coefficient est déterminé en fonction de l'expérience de l'entreprise. Il est exprimé en % .

Nombre total de Kanbans =
$$P(TP + TA)(1 + X)$$

C

La Gestion de Production KANBAN Exemple

P : Consommation moyenne par jour : 75 pièces.

TP: Temps de fabrication / pièce: 5 jours.

TA: Temps d'attente pour 1 pièce: 3 jours.

C : Capacité du conteneur : 50 pièces

X : Variable correspondant aux aléas : 20 %.

Nbre total de Kanbans = $P(TP + TA)(1 + X) = \frac{75(5+3)x(1+0,2)}{50} = 15 \text{ Kanbans}$

La Gestion de Production KANBAN Couleurs

Calcul de la hauteur des 3 couleurs:

Rouge: 7 kanbans + Vert: 5 Kanbans + Blanc: 3 Kanbans = 15 Kanbans

Décrit l'exécution de *tâche* et l'affectation de *ressources* au cours du temps compte tenu de *contraintes* et de manière à satisfaire des *objectifs*


Ressource: RH, machines, temps...

Tâches: caractérisée par une date de fin


Contrainte: minimisation de consommation et maximisation de


production dans la limite du volume souhaité

- → début (1),
- → durée (2),
- \rightarrow fin (3)
- → nature et intensité (4),
- → séquencement (5)



❖ PERT = Program Evaluation and Review Technique (« *Technique d'élaboration* et de mise à jour de programme »)









Définition

Selon G. Javel, « la planification industrielle est un processus qui consiste à élaborer et à réviser un ensemble de plans interdépendants (ventes, fabrication, achats, trésorerie...) et qui doit permettre de garantir le meilleur équilibre possible entre l'offre et la demande en tout point de la chaîne logistique à tout moment. »



Principe




L'ensemble de la planification industrielle repose sur des prévisions de demande commerciale, à partir desquelles on va établir des prévisions d'activité pour l'entreprise.

Sont utilisées à cette fin les données suivantes : prévisions, commandes fermes, ordres interusines, SAV, besoinsspécifiques, échantillons prototypes, pré-séries...)

Approches et méthodes utilisées

- Approches qualitatives : études de marché, estimations de la force de ventes...
- Approches quantitatives : méthodes statistiques basées sur des historiques statistiques
- tendance d'évolution, cycle économique (produit en lancement, à maturité, en fin de vie...)
- saisonnalité : fluctuations d'une période à l'autre de l'année, +/- répétitives d'une année sur l'autre
- variations aléatoires

La tendance de la production



Plan Directeur de Production

C'est un document-échéancier qui précise ce que l'entreprise a décidé de produire pour chaque référence de produit fini, en quantité et dates.

C'est un engagement de la production vis-à-vis du commercial.

Rôle du PDP:

- →établir le programme détaillé de fabrication par semaine pour chaque produit fini
- → ajuster les capacités
- maintenir les stocks au niveau objectif
- → régulariser la réponse usine par rapport aux priorités commerciales

Notion de « charge »

La charge est la quantité de travail qu'un équipement doit fournir sur une période de temps donnée.


La capacité

La capacité est la quantité de travail qu'un équipement <u>peut</u> fournir sur période de temps donnée.

La capacité d'un processus dépend de plusieurs paramètres :

- la capacité instantanée de chaque poste de charge et temps d'ouverture
- des arrêts (pannes, maintenance)
- des taux de rebuts liés aux problèmes de non-qualité,
 mesure des capacités disponibles (historique)
 gestion et planification (futur)


Taux de Rendement Global – Le TRG %



Quelle décision prendre dans le cas:

- 1. Pour la famille de produits ALPHA, la charge de travail prévisionnelle excède de 5% la capacité de l'entreprise pendant deux mois au cours du prochain semestre
- 2. Pour la famille de produits BETA, la charge de travail prévisionnelle excède de 50% la capacité de l'entreprise pendant trois mois au cours du prochain semestre
- 3. Pour la famille de produits GAMMA, la charge de travail prévisionnelle est inférieure de 50% à la capacité de l'entreprise tout au long de l'année prochaine
- 4. Pour le produit ALPHA-1, la charge de travail prévisionnelle est inférieure de 20% à la capacité de l'atelier au mois d'avril prochain
- 5. Pour le produit BETA-2, la charge de travail prévisionnelle excède de 20 % la capacité de la ligne L4 au cours de la semaine 16 (en raison du lundi de Pâques), mais pas les autres semaines d'avril.

Planification industrielle



Notion de « charge »

Numéro de pièce : MG 02-60

Délais de fabrication : 2 semaines

Lot économique : 350 pièces

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programme directeur de production		400			400			400			400
			<u> </u>		117	11					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Besoins bruts		400		1.4	400	/ PCTS	4	400			400
Ordres lancés		\ \	100		1			 			1
Stock prévisionnel	600	200	200	200	-200 _150	150	150	-250 100	100	100	-300 50
Ordres Fin		11/3			350			350			350
Proposés Début			350			350			350		

Just in time: Notion anti-gaspillage




Just in time: Notion anti-gaspillage

- Non-qualité administrative.
- -Des lots de fabrication importants.
- Des équipements partagés
- Des goulets d'étranglement.
- Des effectifs insuffisants.
- De longs délais de manutention
- Des cadences déséquilibrées.
- Des pannes d'équipement.
- En-cours de sécurité.
- Non-qualité en fabrication
- Non-qualité au montage.
- Des contrôles réception.
- Lenteur de sortie des magasins.
- Manque de composants.
- Faible périodicité des lancements.
- Erreurs d'informations.
- Longs délais administratifs.
- Décomposition des tâches administv.

- Longs délais fournisseurs.
- Transporteur à faible périodicité.
- Longs circuits de transport.
- Lenteur des communications extérieures
- Long délai d'étude de marché.
- Long délai de contrôle financier.
- Long délai d'étude du produit.
- Délai d'industrialisation.
- Erreurs de nomenclature, gamme, liste d
- Mauvaise qualité des fournisseurs extérie
- Des manutentions trop longues et inutile
- Des stocks excédentaires.
- Des retards d'approvisionnement.
- Des rebuts.
- Des retouches.
- L'absentéisme.
- Les accidents du travail.
- La sous-activité.

La Gestion de Production Règle 1 Les neuf règles de l'OPT (N° 1)


Il faut équilibrer les flux et non les capacités.



	Poste A		Poste B				
Pièce	Prévision	Réalisation	Ecart	Prévision	Réalisation	Ecart	
1	0 - 10	0 - 12	2	10 - 20	12 - 22	2	
2	10 - 20	12 - 24	4	20 - 30	24 - 34	4	
3	20 - 30	24 - 32	2	30 - 40	34 - 44	4	
4	30 - 40	32 - 40	0	40 - 50	44 - 54	4	


La Gestion de Production Règle 2 Les neuf règles de l'OPT (N° 2)

Le niveau d'utilisation d'un non-goulet n'est pas déterminé par son propre potentiel mais par d'autres contraintes du système.



La Gestion de Production Règle 3 Les neuf règles de l'OPT (N° 3)

Utilisation et plein emploi d'une ressource ne sont pas synonymes.



La Gestion de Production Les neuf règles de l'OPT (N° 4)

Règle 4

Une heure perdue sur un goulet d'étranglement est une heure perdue pour tout le système.

La Gestion de Production Les neuf règles de l'OPT (N° 5)


Règle 5


Une heure gagnée sur une machine non-goulet est un leurre.

La Gestion de Production Les neuf règles de l'OPT (N° 7)

Règle 7

Souvent, la taille des lots de transfert ne doit pas être égale au lot de fabrication.





La Gestion de Production Les neuf règles de l'OPT (N° 8)

Règle 8

Les lots de fabrication doivent être variables et non fixes.

La Gestion de Production L'OPT Concepts

- 1. Il faut équilibrer les flux et non les capacités. Les goulets sont non seulement inévitables mais souhaitables.
- 2. Il y a interaction entre les ressources goulets et non-goulets et leurs effets sur les coûts, le débit et le niveau des stocks.
- 3. Il existe deux types de lots qui doivent être gérée dynamiquement: les lots de fabrication et les lots de transfert.
- **4.** L'ordonnancement des tâches doit prendre en compte à la fois les contraintes de matières et les contraintes de capacité pour assurer une bonne synchronisation.