國立虎尾科技大學機械設計工程系 113 學年度機械工程實驗(三):熱流力實驗

實驗報告

實驗五:溫度與散熱實驗

41023210 鄭翊均

41023222 陳奕倫

41023242 廖旭宏

41023252 鄭煜橙

41023255 徐佑寧

一、實驗目的

1. 驗證熱傳遞機制

- 確認熱傳導、熱對流和熱輻射這三種熱量傳遞方式在不同情境下的作用。
- 探討物體的材質與熱導率對熱傳遞的影響。

2. 研究影響散熱的因素

- 測試不同材質、形狀、表面性質(如顏色、粗糙度)對 散熱速率的影響。
- 分析環境因素(如環境溫度、風速)如何影響散熱過程

二、儀器與設備

- 1.T-type 熱電偶線數條
- 2.水銀溫度計乙支
- 3.加熱片乙片
- 4.鋁合金散熱片乙個
- 5.導熱膏乙罐(共用)
- 6.多功能電表(FLUKE 87-5)乙台
- 7.多功能電表(FLUKE 287)乙台

- 8.直流電源供應器(Agilent U8002A)兩台
- 9.三孔延長線乙條
- 10.銲槍乙支(含銲錫及耗材、電線等)
- 11.照度計乙台

三、實驗原理

- 1. 熱量傳遞的三種方式
- 熱傳導:熱量通過物體內部的分子或原子碰撞從高溫區域傳遞 到低溫區域。例如,金屬棒的一端加熱後,熱量會逐漸傳到另 一端。
- 熱對流:熱量隨流體(液體或氣體)流動而傳遞。例如,熱水中的熱量透過對流作用散布到整體。
- 熱輻射:熱量以電磁波的形式從一個物體表面向外發射,例如, 太陽光將熱量傳遞到地球。

2. 熱平衡

當一個系統中不同區域的溫度達到一致時,熱傳遞停止,稱為熱平衡。實驗中通常會研究物體如何隨時間趨於熱平衡。

3. 熱散失(散熱)影響因素

實驗會考察以下因素對散熱的影響:

- 物體的材質:不同材質的導熱性差異會影響散熱速度。
- 表面積:表面積越大,散熱速度通常越快。
- 環境溫度差異:物體與環境的溫差越大,熱量散失速度越快(符合
 合牛頓冷卻定律)。
- 表面顏色與材質:深色和粗糙表面輻射能力通常較強,而光滑或反光表面輻射較弱。
- 環境介質:在真空中只有熱輻射發生,而在空氣或水中還會有對流和傳導。

四、實驗步驟

使用標準繪圖元件符號,於每個實驗加上之流程圖與架構圖。

五、實驗數據

| | | (Air | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|------------|
| LED₽ | 3~5W | Cooling) | Ta= | 27 | 442 | | φ | P |
| 電流 | 電壓 | | | | 温差 (Δ | 熱阻 | 照度 | 效率 |
| (I) <i>e</i> | (V) <i>₽</i> | Input Power | Ts₽ | Tb₽ | T) <i>e</i> | (Rth=(Ts-Ta)/W)₽ | (I) <i>e</i> | (I/W)₽ |
| mA€ | V₽ | W=V*I₽ | °C+ | °C+ | °C+ | °C/W& | Lm€ | %€ |
| 100 _° 3 | 2.55 | 0.255 | 29.8₽ | 38.2₽ | 8.40 | 10.980392160 | 42820 | 39.2156863 |
| 200₽ | 2.65₽ | 0.53₽ | 31.9₽ | 35₽ | 3.1₽ | 9.245283019 | 47340 | 37.7358491 |
| 300e | 2.75₽ | 0.825 | 30.7₽ | 32.9₽ | 2.2₽ | 4.4848484850 | 45920 | 36.3636364 |
| 400 _k 3 | 2.85 | 1.140 | 32.8₽ | 34.40 | 1.60 | 5.0877192980 | 57530 | 35.0877193 |
| 500₽ | 3₽ | 1.5₽ | 35.6₽ | 33.60 | 20 | 5.7333333339 | 56380 | 33.3333333 |