创建你需要的Frizting元件

① 2017年03月19日 星期日 ► Arduino小组、电子技术 ▲王. 聪聪

什么是Fritzing?



Fritzing是一个强大的开源工具让任何一个人用于教学,分享和模仿他们的电子项目! 它允许你 设计原理图,因此设计一个部件,然后可以添加到非常专业的接线图。 你甚至可以设计自己的 PCB,并从你设计的文件制造。 在SparkFun,我们在教室中使用Fritzing,我们的连接指南,以 及任何其他地方,我们需要展示如何将我们的电路板连接到其他硬件。

Fritzing Hookup Example

一个利用Frizting将INA169连接到Arduino的例子

Fritzing的令人敬畏的事情是,你可以为你的项目制作自己的Fritzing零件,并在社区中分享! 本 教程将从头开始一步步介绍如何在Fritzing(新)零件编辑器中创建自定义Fritzing零件,

你是否需要做一个自定义的Fritzing零件?

Fritzing在软件安装的时候就带有大量的电子元件。 SparkFun还有一个Fritzing Github库,用于 我们在Fritzing中尚未创建的零件。 在创建自己的零件之前,请仔细检查我们的零件是否在自带 的元件库或者Github上已经有,或者如果另一个Fritzing用户已经在Fritzing论坛上创建了你所需 要的零件。 如果零件已经创建,它将为你节省大量时间! 但是,如果你确定你需要的零件在 Frizting里面还没有,请继续阅读!

建议阅读

本教程假设你已经熟悉Adobe Illustrator,Inscape或两者。 使用这些程序超出了本教程的范围。 如果你需要更多的信息,如何使用这些程序的eithwer,他们各自的网站有很多教程和指南,如何 开始矢量图形。 如果失败,总是有Google。

这里是其他相关的教程,你阅读这个教程前可能想查看:

- PCB Basics PCB基础
- Integrated Circuits (ICs) 集成电路 (IC)
- Connector Basics 连接件基础知识
- Using GitHub 使用GitHub
- How to Use a Breadboard 如何使用面包板
- How to Read a Schematic 如何读取原理图

下载和安装

你需要下载和安装Frizting软件,并跟着教程来制作你自己的Frizting零件

请注意:如果你只需要做一个基本的IC,Frizting(新)部件编辑器让你轻松制作自定义IC,你不需要下载矢量图形编辑器。但你仍然可以往下阅读,因为本教程将在Frizting(新)零件编辑器中构建一个自定义的IC。

Fritzing

到Frizting官网 (可能需要科学上网)的下载页面,为你的操作系统下载最新的Frizting版本,找到你要将Fritzing安装在硬盘驱动器上的位置,然后在该位置解压缩Fritzing文件夹。

矢量图形编辑器

有很多不同类型的矢量图形编辑器。我们在SparkFun使用的矢量图形编辑器是Adobe Illustrator和Inkscape。选择你最熟悉和用起来最舒服的。如果你没有一个矢量图形编辑器,Inkscape是一个强大的开源软件选择,并且它是免费的。

Inkscape



到Inkscape 下载页面,并为你的计算机下载相应的正式发行包。

Windows用户:双击可执行文件。按照Inkscape设置向导。

Mac OS X用户:按照Inkscape网站上的最新说明进行操作。

Adobe Illustrator



Adobe Illustrator不是免费的,但如果你已经有Adobe Creative Cloud,你可以下载它。 你还可以购买Illustrator每月会员资格。

请注意:我们与Adobe没有任何关系,只是宣传Illustrator,因为它是一个强大的软件,对在本教 程中很有帮助。

Other Downloads其它需要下载的东西

Fritzing字体和模板

Fritzing使用OCR-A 字体作为IC使用。 对于所有其他零件,你可以使用OCR-A和Droid Sans fonts 字体。 Fritzing具有可在其网站上下载的字体和模板。 你将需要下载Fritzing的图形标准 来遵循本教程。 转到他们的<mark>模板下载页面</mark> ,并下载Fritzing的图形标准文件夹。 下载其zip文件后,你需要解压zip文件夹,并放置在计算机上你将要在计算机上安装字体的位置。

SparkFun Fritzing示例模板

本教程将引用很多SparkFun Fritzing示例模板。 如果你正在为SparkFun板制作Fritzing零件或想 要一个起点,请从SparkFun Fritzing零件Github库 中下载这组示例模板。 SparkFun Fritzing模 板将具有本教程的示例,SparkFun T5403气压计SVG,要比较和处理的文件。

面包板视图

当Fritzing启动时,你将会进入欢迎界面,并且你将要转到面包板视图。



在面包板视图中你需要做两个重要的步骤,首先,创建你的面包板SVG,然后上传。 Fritzing更 倾向于使用SVG格式 ,所以你的图像看起来很棒,当你放大和缩小! 其次,你需要改变连接 器针脚。

请注意:如果你只制作一个基本的IC,你可以跳到本教程的编辑面包板视图部分。

Fritzing图形标准

在Fritzing网站上,有很多<mark>图形标准</mark> 要遵循。 这是一个很好规范,因为遵循图形标准,你的零 件可以匹配其他Fritzing零件。

模板

当你制作零件时,建议从模板开始。 有一个要引用的零件的图像,因此,当制作你的SVG文件 时,该过程会更快。

提示:如果你在为EAGLE中设计的板制作自定义Fritzing零件,则可以下载ULP将板转换为SVG 格式。 这样,你可以有一个准确的SVG的EAGLE板作为参考。 你可以在Cadsoft网站 上找到 EAGLE ULP.

现在是时候为你的面包板视图制作你的图形!

创建新元件

在本教程中,我们将会为SparkFun T5403气压计创建一个Frizting新零件。



SparkFun T5403的EAGLE图

打开Fritzing应用程序。 你应该在程序顶部看到欢迎,面包板,示意图和PCB的选项卡。 单击面 包板按钮以确保你目前在面包板视图中。

检查库中自带元件

如果你只是在Fritzing中更新一个板,首先检查是否有一个与你想要创建的Fritzing部分相接近或 相关的零件。你可以在搜索栏中键入零件的名称。

搜索栏可以在零件窗口的顶部找到

你也可以在Fritzing的零件窗口的不同部分查看类似的零件。

寻找SparkFun火焰并点击可以看到一个巨大的SparkFun Fritzing零件库

从绘制IC开始

如果没有一个零件像你想要的,使用IC作为基础是一个好的开始。 单击零件窗口中的CORE选项 卡。 向下滚动,直到看到IC。 在ICs部分下,单击并拖动IC图标到Breadboard窗口。

自定义IC很简单,因为Fritzing可以改变引脚和IC封装的数量

更改IC的名称

查看右侧的"查看栏"中IC的属性。 将IC的名称更改为元件名。 然后,更改引脚部分中模块或元件 的引脚数。 对于SparkFun T5403气压计,我们需要8个引脚。 你将在"面包板"视图中看到模块中 IC更改后的名称。

Fritzing(新)元件编辑器

右键单击面包板窗口中的IC,然后选择编辑(新元件编辑器)。Fritzing(新)元件编辑器弹出。

Fritzing(新)零件编辑器有6个主要部分,你需要在其中进行更改。那些是:

- 面包板
- 示意图
- PCB
- 图标
- 元数据
- 连接器

真的没有你需要遵循的命令。在做了几个不同的自定义部件后,你可能会最终在一个视图开始之 前的其他工作。在本教程中,我们只是去一个个讲述教程。

作者注释: 我发现,对于具有大量引脚的板,从连接器视图开始的板可以节省更多的时间,因为 你可以在列表中更快地命名连接器引脚。

在继续之前,最好先保存为新零件。如果你需要在制作自定义部件时随时停止,你可以在将来再 次使用。转到*文件*。然后,选择*另存为新零件*。

如果需要,你可以选择命名前缀

让我们继续面包板视图!

自定义面包板SVG

创建文件

打开矢量图形编辑器并创建一个新文件。文件的图像大小应与你的开发板的大小相同。 SparkFun T5403气压计爆破尺寸为1"x 0.650"。你将要使用一个好的命名约定保存文件,因为在 创建Fritzing部分时最终需要3个不同的svg文件。

Illustrator用户: 你可以通过转到文件 ->另存为,保存为SVG,然后点击保存保存。

对于此示例,面包板SVG命名为: SFE_T5403_Barometer_Breakout_breadboard.svg

使用模板作为参考

要比较不同的图层和组,你可以打开Fritzing BreadboardViewGraphic Template.svg文件,该文 件位于先前下载的Fritzing Fonts and Template文件夹中。你还可以从SparkFun Fritzing Parts Github仓库打开示例SparkFun T5403晴雨表分线板SVG模板文件。

你可以看到示例模板如何保持图层的组织。对于SparkFun T5403气压计,有一个"面包板"组。在 面包板组内,它将具有一组部件,铜层,丝印组和板路径。

制作你的自定义面包板图形的提示

你现在可以创建自定义零件的面包板图形。这里有一些有用的提示!

遵循Fritzing图形标准

Here are some main color standards for Breadboard images:

这里是面包板图像的一些主要颜色标准:

为了符合Fritzing图形标准,你将要使铜触点成为铜/镀锡颜色。

HEX: 9A916C, RGB: 154 145 108

如果你的板上有任何部件的引脚,使用的颜色是灰色的。

HEX: 8C8C8C, RGB: 140 140 140

SparkFun红色是: HEX: E62C2E, RGB: 230 44 46

把事情简单化

Fritzing的伟大之处在于,你可以使你的板子变得简单或你想要的结果。由于SparkFun总是试图 使我们的产品更好的修订和有很多的板,更容易和更快的我们不包括某些细节,如痕迹或每个组 件,在我们的板子上。如果电路板有新的变化,如电阻值的变化,我们不必在Fritzing部分进入和 更改该电阻。更多地关注重要的组件,如IC,可能这是个更好的方式来投入你的时间。它仍然会 看起来不错,但工作量少!

使用已经存在的组件

如果你需要在板上的使用已经在Fritzing有的SMD LED,请继续使用它!这将节省你的时间,并 保持所有的Fritzing部分具有相同的标准。如果你创建一个自定义的板子,其他人可以使用的组 件,你可以在Fritzing网站上分享,让其他人也可以使用!确保在你正在使用的矢量图形编辑器中 组织好组件图形,因此在以后的的板子上使用时很容易找到这些部件。

铜组中的名称连接器引脚

Naming your connectors will be a huge time saver. For the SparkFun T5403 Barometer Breakout example, under the copper group, each connector is named connector#pad.

命名你的连接器将是一个巨大的节省时间。对于SparkFun T5403气压计示例,在铜组下,每个 连接器命名为连接器#垫。

示例在Illustrator中。如果你使用Inkscape,你仍然需要确保连接器已正确命名。

使用ORC-A或Droid Sans字体。

坚持Fritzing字体保持所有Fritzing部分看起来一样。建议标准字体大小为5pt。然而,有时候,你 不会有空间更小的板。你最好不要低于3pt,因为它开始变得更难看到,而不放大。在Fritzing的 网站,他们提到使用黑色作为字体颜色。无论你的丝印颜色往往看起来更好。对于这个例子,我 们使用白色,因为这是分线板的丝印颜色,它更容易阅读红色背景。

创建复合路径以制作板开口

Illustrator用户:在PCB的大小中创建路径。对于SparkFun T5403气压计,你可以使用矩形工具 制作1"x 0.650"的矩形。然后,在你的板子有开口的路径。例如,你可以使用椭圆形工具,在矩 形工具下,制作完整的圆形,其中有支座和连接器针脚的开口。选择所有的开孔层和底部PCB 层。

确保选择底部PCB层

接下来转到Object-> Compound Path-> Make。你现在应该有一个复合的路径,你将能够看到通 过Fritzing的开口。

最终面包板图形

保存

确保在创建自定义板后再次另存为SVG!现在,你可以继续编辑面包板视图。

面包板视图 - 零件编辑器

加载图像

创建自定义面包板图像后,你将需要在Fritzing(新)零件编辑器中加载面包板SVG。首先,返 回到Fritzing(新)零件编辑器,然后单击面包板按钮进入面包板视图。转到文件 - >加载图像的 视图。

接下来,你将选择刚刚创建的面包板SVG,然后单击打开。图形现在应该在Fritzing(新)零件 编辑器中。

连接器

在Fritzing应用程序中,你可以使用彩色线连接不同的Fritzing零件,以显示零件如何连接。为了 使Fritzing知道板或部件上的连接器引脚,你需要告诉Fritzing这些连接器在哪里。

连接器引脚的名称和说明

对于面包板视图,连接器窗口将位于Fritzing(新)零件编辑器的右侧。选择一个引脚以更改引脚 的名称并添加描述。

选择任何连接器针脚进行编辑

选择连接器针脚的图形

单击连接器针脚名称右侧的选择图形按钮。然后,单击连接器针脚的图形。这将设置锚点。锚点 是电线连接到该连接器的位置。默认情况下,终点将显示在所选图形的中间。如果要移动终点, 你可以单击终点并按住以移动。你也可以通过在连接器窗口中单击"中 心", "W", "N", "S"或"E"来更改终端点。

更改连接器类型

在"连接器"窗口中更改连接器的类型。你可以选择公头,母头或焊盘。对于SparkFun T5403气压 计,所有连接器针脚都是母头。

在下图中,你可以看到将连接器类型设置为公头和母头之间的差异。

顶板的连接器类型设置为公头。底板的连接器类型正确设置为母头。

对所有连接器针脚重复此操作

名称,选择适当的图形,并更改所有连接器引脚的连接器类型。你还可以在"连接器"窗口中设 置"内部连接"。

原理图

自定义原理图SVG

回到Illustrator,Inkscape或你正在使用的矢量图形编辑器。在下载的字体和模板文件夹中打开 Fritzing的SchematicViewGraphic_Template.svg。你还可以从SparkFun Fritzing零件Github仓库 打开示例SparkFun T5403气压计原理图SVG模板文件。

当编辑原理图以匹配电路板时,你需要确保显示每个连接器引脚。你将需要更改引脚标签以匹配 连接器引脚名称。根据你的部件,你可能需要调整模板原理图的大小。确保主零件符号正方形和 外销的边缘之间有0.1"的空间。

确保删除0.1"维度帮助程序框,因此它不会显示在最终的Fritzing原理图图形中

保存SVG

你需要确保保存为一个新的SVG。记住要有一个命名约定,很容易说明为Fritzing部分创建的其 他SVG文件之间的区别。

在零件编辑器中编辑原理图视图

加载SVG

返回零件编辑器,点击原理图按钮进入原理图视图。转到文件 - >加载图像的视图。接下来,你 将选择刚刚创建的原理图SVG,然后单击打开。零件现在应该在Fritzing(新)零件编辑器中。

设置连接器引脚

如果你看看右侧的连接器窗口,你会注意到你的引脚名称已经存在。当你更改连接器引脚的名称 和描述时,在面包板,原理图,PCB或连接器视图中,零件编辑器将自动更改其他视图的连接器 引脚名称和描述。此外,连接器类型(公头,母头或焊盘)将仍然相同。

就像在面包板视图中所做的那样,你仍然需要为每个引脚选择一个图形。点击"选择图形"按钮, 并为该引脚选择适当的图形。对于示意图视图,你将要更改终端点,因此连接线在最远点连接。

最简单的方法是确保连接器引脚的图形仍然被选中,并更改连接器窗口中的终端点。对于GND图 形,通过单击"S"将终点移动到南端。

对所有连接器重复此操作

在更新所有连接器针脚后,你可以继续在PCB视图中编辑。

PCB视图

制作自定义PCB SVG

回到Illustrator,Inkscape或你正在使用的矢量图形编辑器。当制作自定义PCB SVG时,你需要 的主要图像组是铜(其将具有所有连接器焊盘)和丝印。

创建PCB图形

你可以在创建PCB SVG,修改自定义面包板SVG或在下载的字体和模板文件夹中编辑Fritzing的 PCBViewGraphic Template.svg时重新启动。对于此示例,修改了自定义面包板SVG,并将该文 件另存为一个名为SFE_T5403_Barometer_Breakout_PCB.svg的新SVG。

确保有两个铜组

设置图层时,请确保有两个铜组。所有连接器层都应在铜组中。当你这样做时,Fritzing将知道该 组件在PCB的两侧都有铜连接器。

有两个铜组的Illustrator示例

确保连接器引脚的间距准确

重要的是让PCB连接器引脚与你的电路板精确匹配,并在引脚之间留出适当的间距。Fritzing提 供PCB Fab服务 。如果你或其他Fritzing用户想要使用你的自定义部件使用该服务,你将需要 确保你的PCB视图是准确的。

图形标准

代替连接器引脚是铜/镀锡绿色,PCB视图连接器引脚是"铜"颜色:

Hex: F7BD13 RGB: 247 189 19

自定义面包板SVG的主要变化是主要的组是铜和丝网印刷。丝网仍然是白色的。

最终PCB图形

在零件编辑器中编辑PCB视图

返回零件编辑器,点击PCB按钮进入PCB视图。转到文件 – >加载图像的视图。接下来,你将选 择刚创建的PCB SVG,然后单击打开。零件现在应该在Fritzing(新)零件编辑器中。

更新连接器引脚

为每个连接器针脚选择适当的图形,就像在面包板和示意图视图中所做的那样。

图标视图

重复使用过去的图形

转到Fritzing(新)零件编辑器,然后单击图标按钮进入图标视图。关于Icon视图的一个伟大的事 情是,你可以重用你的面包板,原理图或PCB SVG的图标图像,所以没有必要做一个新的图 像! 所有你需要做的是去文件,并选择你想要重用的图像。对于SparkFun T5403气压计,Icon 视图重新使用面包板图像。面包板图像应显示。

伟大的斯科特! 你现在完成了图标视图!

元数据

转到元数据视图

转到零件编辑器,然后单击元数据按钮进入元数据视图。元数据是你将添加关于你的部件的所有 重要信息的地方!

元数据视图中的不同部分

标题:很自然的。这将是你的部分的名称。

日期:在Fritzing中锁定日期条目。日期应显示你创建零件的日期。如果你稍后在道路上更新部 件,日期将更改为上次更新的当前日期。

作者:你会想把你的名字在这里,所以,如果你与Fritzing社区分享你的一部分,他们知道谁是谁 的部分。

说明: 说明应包括对电路板重要的任何事项,例如工作电压。

标签:标签显示在示意图视图中,可以更容易地识别你选择的部件。对于SparkFun T5403气压 计突破,标签将更改为零件。原因是,因为Part相当小,SparkFun T5403气压计名称已经在原理 图图形本身。它取决于你想要标记你的部分!

URL:考虑张贴零件的网址,这样任何人都可以获得有关零件的更多信息。

家庭:如果你有一个部分有不同的颜色,芯片包等,你会希望他们在同一个家庭。例如,如果你 有一个通孔LED有不同的颜色,同一个LED的所有不同的颜色将在同一个家庭。

变体: 创建全新零件时,你要确保变体是1.当你以后进行修订时,如果变体2在同一系列中,则 会将下一个修订版本更改为变体2。

属性:一个放置重要细节(如零件号,针脚间距等)的地方。

标签:使用可以找到更容易和最好描述你的部分尽可能少的单词的标签。

觉得信息有点缺乏?你可以稍后再更新此内容,当你掌握了更多信息

连接器视图

转到连接器视图

转到零件编辑器,然后单击连接器按钮进入连接器视图。在"连接器"视图中,你可以执行以下操 作:

- 更改连接器数量
- 设置连接器类型
- 将连接器针脚设置为通孔或SMD
- 名称连接器引脚
- 添加连接器引脚描述

你不需要更改"连接器"视图中的任何内容,因为你已经填写了其他视图中的所有信息。如果你需 要做任何最后一分钟的变化,现在你可以。请记住,如果你更改此处的连接器数量,则需要返回 并更新面包板,原理图和PCB视图。

保存

现在你可以保存你的部分! 转到文件>保存

继续导出部件!

导出新零件

Fritzing应用程序中的质量检查

现在是时候在主Fritzing应用程序中检出你的新Fritzing部分。当你在Fritzing(新)零件编辑器中保存为新零件时,零件将自动显示在Fritzing主应用程序中的MINE选项卡的My Parts标签下。

在导出新的自定义零件之前,你需要检查每个视图是否看起来不错。确保你在主Fritzing应用程序,而不是Fritzing(新)零件编辑器。通过单击顶部的面包板按钮,转到面包板视图。在零件窗口中,在右侧,确保你在MINE选项卡。你应该看到你的新部分。在面包板视图上单击并拖动板。

仔细检查引脚是否命名正确,并且工作正常。在原理图和PCB视图中执行相同操作。一旦进行了 质量检查,就可以导出零件。

导出零件

右键单击我的零件窗口中新零件的图标,然后选择导出零件。保存你的Fritzing部分。

恭喜你,你做了自己的Fritzing零件!

更多信息和资源

贡献Fritzing

现在你已经完成了你的任务,你可以连接其他Fritzing零件。你可以在Fritzing网站上分享你的部分或项目教程。还有更多的方法来帮助Fritzing社区!查看Fritzing Support Us 页面,了解更多支持Fritzing的方法。

大批量的Fritzing零件?

如果你是使用EAGLE的开发人员或投入大量时间来制作Fritzing零件的开发人员,Fritzing团队已经开放了一个工具包,从EAGLE .brd文件制作SVG文件。强烈建议你检查是否正在创建批处理的SVG板文件准备Fritzing。他们在Fritzing Google代码 页上有源代码 。



原始文章采用CC BY-SA 4.0 ,您可以自由地:

- 分享 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品
- 演绎 修改、转换或以本作品为基础进行创作
- 在任何用途下,甚至商业目的。
- 只要你遵守许可协议条款,许可人就无法收回你的这些权利。

本文由翻译美国开源硬件厂商Sparkfun (火花快乐)的相关教程翻译,原始教程采用同样的 CC BY-SA 4.0 协议,为便于理解和方便读者学习使用,部分内容为适应国内使用场景稍有删 改或整合,这些行为都是协议允许并鼓励的。

原始文章及相关素材链接:

https://learn.sparkfun.com/tutorials/make-your-own-fritzingparts

0

打赏