Control de motores PaP bipolares mediante PIC16F84

Por: Alejandro Alonso Fecha: 13/1/2003

Objetivo

El proyecto consiste en un montaje hardware y un programa en ensamblador para controlar la velocidad de un motor paso a paso bipolar.


Para indicar al procesador la velocidad a la que se quiere que funcione el motor, existen dos switches cuya combinación de posiciones permite establecer cuatro velocidades diferentes. Según la velocidad se enviarán los pulsos de la secuencia paso a paso a mayor o menor frecuencia.

En este montaje no existe bucle de realimentación. Es decir que el procesador se limita a enviar la secuencia de pulsos al driver del motor, sin verificar que la velocidad alcanzada sea la deseada.

El montaje hardware

A continuación se muestra plano manual del montaje hardware. Básicamente está formado por 3 bloques:


- El módulo protopic, que no es más que un grabador de PICs.
- El motor PaP
- El driver del motor



La alimentación de la lógica y del motor está separada no solo para evitar interferencias, sino también para poder manejar diferentes voltajes. Así el motor está alimentado por otra fuente de 12v independiente de la de 5V utilizada por la lógica TTL (Estabilizada por la Proto'Pic a partir de otra fuente de 12v). Dicha corriente llega al motor a través del driver L293B

El motor utilizado es el típico utilizado para posicionar el brazo lector de una disquetera de ordenador. No obstante el montaje es válido para cualquier motor bipolar. Tiene ocho diodos a la entrada de sus terminales para disipar la corriente de retorno producida al parar el motor. Esta corriente es producida debido a que el motor actúa como una bobina autoinducida.

El montaje queda como se muestra en la foto:



El Programa

El programa se ha realizado en ensamblador para el PIC 16F84.

Simplemente lee la combinación de los switches 1 y 2. Según dicha combinación cargará en la variable "Velocidad" un valor diferente. Al contrario de lo que se debiera esperar, cuanto mayor sea el valor de velocidad, menor será la velocidad del motor y viceversa. Esta variable en realidad servirá para hacer una pausa entre cada combinación de valores enviados al driver del motor. La combinación de valores enviados a RB0, RB1, RB2 y RB3 que son los que impulsarán al motor a rotar son los siguiente:

RB0, RB1, RB2, RB3
1000
0010
0100
0001

El código del programa es el siguiente:

```
; Motor04
; Programa para contol de motores paso a paso bipolares
; Por: Alejandro Alonso
; Fecha: 10/1/2003
; Función:
; Simplemente hace rotar el motor
     list p=16f84 include "P16F84a.INC"
     Contador EQU 0x0C ;Contador multiuso
     Velocidad EQU 0x0F ; Inverso de velocidad
     ; Definiciones bits del registro RA
     Switch1 EQU 0 ;RA0 - Switches que definen la... Switch2 EQU 1 ;RA1 - velocidad del motor
     ; Atención, RA4 en modo salida trabaja en colector abierto
     org 0
     goto INICIO
     org 5
; ------
INICIO
               ; Inicio del cuerpo del programa
     bsf STATUS, RP0 movlw b'11111111'
     bsf STATUS, RP0
                          ;Apunta a banco 1
                          ;Establece puerta A como ENTRADA
     movwf TRISA
```

```
movwf TRISB
       movlw b'10000011'
                                ;Configuracion OPTION para TMR0
      movwf OPTION REG
      bcf STATUS, RP0
                                ;Apunta a banco 0
      movlw b'00000000'
                                ;Establece interrupciones
       movwf INTCON
                                ;anuladas
      clrf PORTA
BUCLE ; Bucle principal del programa
       ; Chequeamos switches para asignar velocidad
      btfss PORTA, Switch1
                                ; Vemos valor Switch1
goto Sw_0x ;Sw1=0
btfss PORTA, Switch2 ;Sw1=1. Vemos valor Switch2
goto Sw_10 ;Sw1=1, Sw2=0
goto Sw_11 ;Sw1=1, Sw2=1
Sw_0x btfss PORTA, Switch2 ;Sw1=0. Vemos valor Switch2
goto Sw_00 ;Sw1=0, Sw2=0
goto Sw_01 ;Sw1=0, Sw2=1
Sw 00 movlw 23
      goto Sw Ok
Sw 01 movlw 16
      goto Sw Ok
Sw 10 movlw 8
      goto Sw Ok
Sw 11 movlw 4
      goto Sw Ok
Sw Ok movwf Velocidad
                                ;Cargamos el valor seleccionado en Velocidad
Ciclo movlw b'00000001'; un paso del motor
      movwf PORTB
      Movf Velocidad,W ; valor inverso de velocidad...
      movwf Contador
                                ;...se carga en "contador"
      call Retardo
      movlw b'00000100'
                                ; un paso del motor
      movwf PORTB
      Movf Velocidad, W ; valor inverso de velocidad...
      movwf Contador
                                ;...se carga en "contador"
      call Retardo
      movlw b'00000010'
                                ; un paso del motor
      movwf PORTB
      Movf Velocidad,W ; valor inverso de velocidad... movwf Contador ;...se carga en "contador"
      call Retardo
      movlw b'00001000' ; un paso del motor
      movwf PORTB
      Movf Velocidad,W ; valor inverso de velocidad... movwf Contador ;...se carga en "contador"
      call Retardo
```

movlw b'00000000' ;Establece puerta B como SALIDA

; Subrutinas

Retardo ; Provoca un retardo segun el valor de "Contador"
Buclel movlw 00 ; Inicializacion bucle interno
movwf TMR0

Bucle2 btfss INTCON,TOIF ; Terminado bucle interno?
goto Bucle2 ;No, continuar bucle interno
bcf INTCON,TOIF ;Si, bajar bandera
decfsz Contador,F ;Decrementar contador bucle externo
goto Bucle1 ;y repetir bucle externo hasta fin
RETURN

Fin

END