

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSIT

8

自动控制原理. 17/10/19.周四

1. 阶跃信号

Y(t) = V(t) $R(s) = \frac{R}{c}$ ess= R 1+ kp,

kp= lim G(s) · His) 位置误差系数

0型 V=0, kp=K, es= 最

1型 V=1, kp=∞, ess=0

2# V=2, kp=00, es=0

2. 斜坡输入

r(t)= Rt $R(x) = \frac{R}{C^2}$

kv= lim S (415) + H(5) Ka= lim S2(415) + H(5)

稳态速度误差系数

3.加速度输入

r(t)= = Rt2 $R(s) = \frac{R}{cs}$

 $es = \frac{R}{ku}$ $es = \frac{R}{ka}$

稳态加速度 误差系数

V=0, kv=0, ess=∞ V=0, ka=0, ess=∞

V=1, kv= K, es= R V=1, ka=0, es=∞

V=2, k=0, ls=0 V=2, ka=k, ls= R

技 扰动下的 秘志误差:

E(s)= -H(s). ((s) ((5) = G2(5) N(5) N 1+G1(5) G2(5) H(5)

Cssn = lim SEn (s)

3:0 无阻尼,等幅 振荡

0<}4 欠阻尼 共轭复根 (左)年面)

指教(=) 临界阻尼 负实轴 一直根

曲线 571 过阻尼 负实轴 对邻的根

展大超调量:

S1,2= - 5 Wn + Wn /52-1

动态过程. 五大指标: 1+Mp 1.最大超调量。 to 2. 峰值时间 tr3.上升明间 ts 4. 调整时间 td5.延迟时间

典型二阶系统的单位阶段的发.

(cs)=
$$\frac{Wn^2}{S^2 + 25Wh S + Wn^2} \cdot \frac{1}{S}$$

$$C(t) = 1 - e^{-\xi u_n t} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \sin(\omega at + \theta)$$

PORAM → Wd= Wn· JI-52 元阳尼白紫颜菜 Sin θ = √1-52

山羊佐 財间 tp:

$$\frac{duy}{dt} = 0 \Rightarrow wd \cdot tp = M \cdot (h \cdot \alpha L - 1)$$

$$\therefore tp = \frac{\pi}{wd} = \frac{\pi}{w_n \cdot 1 - \xi^2}$$

$$\begin{cases} \xi - k, tp \leq w_n \cdot kk \\ w_n - k, \leq \uparrow, tp \end{cases}$$

最大超调量 8%.

上州间北

$$\delta = e^{-\frac{5\pi}{\sqrt{1-5^2}}}$$
 $t_r = \frac{\pi - \theta}{wd}$
また、あり、
主由ら定、
また、たちいれがは

调节时间 ts.

$$\frac{e^{-\$Wnt}}{\sqrt{1-\$^2}} \leq \Delta. \quad \text{if}$$

$$ts = \frac{-\ln(\Delta \cdot \sqrt{1-\$^2})}{\$Wn} \quad \text{if}$$

$$= \frac{3 \sim 4}{\$Wn}.$$

地址: 闵行东川路800号