

X G - 9 0 0 0 真空镀膜机 安全操作规范（P D F 格式测试）

第一条 启动前检查

操作人员在启动 X G - 9 0 0 0 前，必须确认腔体门锁紧销已插入到位。

未插入到位时启动，联锁装置会在 8 秒内切断主电源。

第二条 高温防护

腔体预热期间，外壁温度最高可达 7 4 摄氏度，禁止徒手接触。

检修作业必须佩戴耐温 2 0 0 摄氏度以上的隔热手套。

第三条 真空维持

设备停机后需维持分子泵运行 2 1 分钟，使腔内压力缓慢回升。

直接破真空会导致靶材表面产生微裂纹。

第四条 应急处置

发生冷却水泄漏时，立即按下红色急停按钮，位置在设备右侧下方 1 . 1 米处。

急停后 3 分钟内不得重新上电。