큐브 각도 가이드 (2.5 cm 큐브) — 실제 크기(100%)로 인쇄


가로 기준선을 로봇 좌우(상자 앞 벽)와 나란히, "로봇 쪽"을 로봇으로 · 큐브를 네모에 맞춰 놓고 카드를 빼기

각도 = 로봇 쪽 면(굵은 검정 선)과 기준선의 예각 · 반시계/시계 = 위에서 볼 때 · 45° = 꼭짓점이 로봇 쪽 · 인쇄 확인: 맨 아래 자 50 mm

검사 허용 범위: 0° 는 ±15° · 30° 는 같은 방향 15-37.5° · 45° 는 37.5° 넘게 (좌우 무관)

0°

상자 쪽




기준선 (로봇 좌우와 나란히)

로봇 쪽

45°

상자 쪽




기준선 (로봇 좌우와 나란히)

로봇 쪽

30° 반시계 (↺, L30)

상자 쪽




기준선 (로봇 좌우와 나란히)

로봇 쪽

30° 시계 (↻, R30)

상자 쪽



기준선 (로봇 좌우와 나란히)

로봇 쪽

