

$$K_{x} = \frac{x_G^g. x_R^r}{x_B^b. x_D^d}$$

K<1 – v rovnovážnom stave prevažujú (sú vysoké) koncentrácie východz. Látok

K >> 1 - v rovnovážnom stave prevažujú (sú vysoké) koncentrácie produktov

K = 1 – sú v rovnováhe východzie látky s produktami


Gibbsova energia (G) – hnacia sila

$$K = e^{-\frac{\Delta G}{RT}}$$

## Stabilná a metastabilná rovnováha

Rovnováha, z termodynamického hľadiska, sa vyjadruje tzv. chemickým potenciálom (energiou sústavy).

 $2Fe + O_2 \rightarrow 2FeO$  (korózia)



Ak rastie Gibbsova energia, sústava je rovnovážnejšia.

Metastabilná rovnováha:  $\frac{dG}{dx} = 0 \cap \frac{d^2G}{dx^2} < 0$  (maximum)

*Stabilná rovnováha*:  $\frac{dG}{dx} = 0 \cap \frac{d^2G}{dx^2} > 0$  (minimum)

 $nA + mB \rightarrow k\acute{a}va(roztok)$ 

$$G_{roz} = nG_A + mG_B$$

 $nG_{\!A}$  – Gibbsova energia pripadajúca na jeden mól látky A


 $nG_B$  – Gibbsova energia pripadajúca na jeden mól látky B

## $\Delta G$ – zmena Gibbsovej energie

 $\Delta G < 0$  – môže nastať samovoľný proces v danom vyznačenom smere, alebo hovoríme, že dej prebieha v danom smere

 $\Delta G = 0$  – sústava je v rovnovážnom stave, neprebieha žiaden dej

 $\Delta G>0$  - sústava sa samovoľne nemení, alebo hovoríme, že dej neprebieha v danom smere, avšak môže prebiehať v opačnom smere



$$\Delta G_{s\acute{u}stavy} = \sum_{i=1}^{N} n_i \mu_i$$

Štandardné podmienky:  $p^0(tlak) = 101325\ Pa$  ,  $T^0 = 293\ K\ alebo\ 298\ K$ 

Pri štandardných podmienkach  $\Delta G_{298}^0 = \Delta H_{298}^0 - T.S_{298}^0$ , kde H = entalpia, S = entropia (miera usporiadanosti)


Voľná entalpia systému nezávisí od spôsobu, akým sa tento systém vytvoril, ale závisí od vychodzích a koncových podmienok.

$$C + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow 2CO$$

$$CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$$

*Hessov zákon* – reakčné teplo akejkoľvek chemickej reakcie sa rovná súčtu zlučovacích tepiel reakčných produktov zmenšeného o zlučovacie teplá východiskových látok

$$\Delta H = \sum_{i} \Delta H_{prod_i} - \sum_{i} \Delta H_{v\circ ch_i}$$



$$dH = C. dT/Cp$$

$$H_T = I + \int Sdt$$

$$H_T = H_{298}^0 + \int_{298}^T C_p dT$$

Sústava: 
$$H_T = \Delta H_{298} + \int_{298}^{T} \Delta C_p dT$$

Vant'Hoffova reakčná izoterma

$$\Delta G_T = \Delta G_{298}^0 + R.\,T.\ln[K]_{v\acute{y}ch.l\acute{a}tok}$$
, kde R je univerzálna plynová konštanta (R=8,314 J.mol<sup>-1</sup>.deg<sup>-1</sup>)

$$\Delta G_T = 0$$
 – rovnováha

$$0 = \Delta G_{298}^0 + R.T. ln[K]$$

$$\Delta G_{298}^0 = -R.T. ln[K]$$

$$\Delta G_T = -R.T.\ln[K] + R.T.\ln[K]_{v\acute{y}ch.l\acute{a}tok} = f(p, T, V)$$

$$\Delta G_T = \Delta H_T - T.S_T$$

Sústava: 
$$\Delta G = \sum_i \Delta G_{i_{produkt.}} - \sum_j \Delta G_{j_{v\acute{v}ch.l\acute{a}tok}}$$

Prenosy tepelnej energie

- 1. Prúdením (konvekcia)
- 2. Sálaním
- 3. Vedením

## Prenos tepelnej energie konvekciou (prúdením)

Fyzikálna podstata spočíva vo zvýšení kinetickej energie atómov v sústave.

$$q = \lambda(E_1 - E_0)$$
  $Q = q \cdot S \cdot E \cup I$ 
 $q = f(S, \Delta E_1 \cap F, P \cap E_1 \cap E_2 \cap E_1 \cap E_2 \cap$