
### Cours: Capteurs et Instrumentation Classe: 2 TA

Enseignants: M. Abdellatif Belhadi Mme. Faten Kardous

Faten l\_kardous@yahoo.com

Chapitre 3 - Exemples de Capteurs

#### Introduction



# Plan du chapitre

- 1. Capteurs de déplacement potentiométrique
- 2. Capteurs à jauge de déformation
- 3. Capteurs de température
- 4. Capteurs à effet piézoélectrique
- 5. Capteurs à effet Hall
- 6. Capteurs photovoltaïques
- 7. Capteurs optiques

#### 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

L'objet dont on désire connaître la position est solidaire d'un potentiomètre polarisé avec une tension fixe  $V_{\rm cc}$ . Les détections linéaire et angulaires sont possible.

A. Potentiomètre de déplacement rectiligne

tinue E entre les extrémités A et B du potention  $U=xV_{cc}=rac{\alpha}{D}V_{cc}$ 

La tension U en sortie est donc proportionnelle à la position  $\alpha$  du curseur. D longueur totale de la résistance.

Ex 1 TD2

## 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

#### Exemples

- Capteur haute précision avec un faible encombrement
  Etendue de mesure : de 10 à 100 mm
  Pointe de touche et ressort de rappel
  Sortie connecteur (TRS) ou câble (TR)

- Sortie potentiométrique (ou 0-10Vcc, 4-20 mA sur demande)
- Capteur de position avec curseur type slider sur le dessus
  Etendue de mesure : de 100 à 3000 mm
  Sortie connecteur uniquement
  Alimentation jusqu'à 42 Vcc

- Température de fonctionnement de -30 à +100 °C



### 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

B. Potentiomètre de déplacement circulaire – Position Angulaire

• Potentiomètre rotatif mono-tour ou multi-tours





#### Avantages:

- Simplicité
- Capteur linéaire
- peu coûteux
- angle de mesure 10° à 360°
- la sortie est indépendant R
- ⇒ Stable par rapport à la température

#### Inconvénients :

- Friction
- Bruit si poussière
- usure

## 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

- B. Potentiomètre de déplacement circulaire Position Angulaire
- Potentiomètre rotatif mono-tour ou multi-tours
- · Résistance électrique variable
- · Résistances RAC, RBC sont fonction de l'angle de rotation



## 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

B. Potentiomètre de déplacement circulaire

#### Exemple d'application :


Mesure de débit de fluide

Le débit du fluide exerce une force sur un clapet relié

au curseur d'un potentiomètre.

La tension en sortie du potentiomètre augmente

avec la vitesse d'écoulement.




Scanned with CamScanner

## 1. Capteurs Potentiométrique de déplacement

C. Potentiomètre Sans contact


Pour réduire les problèmes de friction et d'usure, il existe des potentiomètres sans contact!



### 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

La résistance d'un conducteur est donné par la relation :  $R = \frac{\rho I}{S}$ Avec, L la longueur (m), S la surface (m²) et  ${\cal P}$  résistivité ( $\Omega$ .m)

La déformation du conducteur (jauge) modifie la longueur L entrainant une




Considérons, un métal cylindrique de Longueur L et de diamètre D,

Montrer que 
$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta L}{L}$$

variation de la résistance R

# 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

Sous sa forme la plus simple, une jauge est constituée d'un très fin fil conducteur collé sur un support. Les brins de fil constituant la jauge étant principalement alignés suivant la direction de mesure -> Jauge de déformation unidimensionnelle




#### 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

$$R = \frac{\rho I}{S} = \frac{4\rho L}{\pi D^2} \qquad dR = \frac{4L}{\pi D^2} d\rho + \frac{4\rho}{\pi D^2} dL - \frac{8\rho L}{\pi D^2} dD$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - 2\frac{dD}{D} \qquad \frac{dRIR}{dLIL} - \frac{d\rho I\rho}{dLIL} + 1 - 2\frac{dDID}{dLIL}$$
avec 
$$V = -\frac{dDID}{dLIL} \qquad K - \frac{dRIR}{dLIL} - 1 + 2v + \frac{d\rho I\rho}{dLIL}$$
On definit la constante de Bridgman C 
$$\frac{d\rho}{\rho} = C\frac{dV}{V} = C\frac{dL}{L}$$


 $K = 1 + 2.\nu + C$ 

## 2. Capteurs à jauge d'extensométrie




## 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

- Jauges de déformation: très petites → positionnement avec un angle prècis delicat
- Rosettes: un ensemble de 2 jauges ou plus déjà fixées sur le même support avec précision par une machine -> Résultats plus justes et precis + un gain de temps




## 2. Capteurs à jauge d'extenuemètrie



lauges très petites -> positionnement avec un angle precis délicat


## 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

· rosette pour mesure de couple et cisaillement



## 2. Capteurs à jauge d'extensométrie

· rosette pour mesure de couple et cisaillement




3. Capteurs de température 3.1. Thermistance Résistance CTN ou NTC : Coefficient de Température Négatif · fabriquées à base d'oxydes de métaux de transition CTN (manganèse, cobalt, cuivre et nickel). Ces oxydes sont semi-conducteurs peuvent être utilisées dans une large plage de températures, de -200 °C à + 1 000 °C Loi de variation de la forme  $R(T) = R_0 \exp B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$ 0°C 100°C Température  $R_{\text{o}}$  à une température de référence  $\text{T}_{\text{o}}\,$  souvent à 25 °C

(NSTAIL 2018/2019 http://blscine.perso.sfr.fr/page1/page29/page29.html#paragraphe3.2

# 3. Capteurs de température

3.1. Thermistance C'est un composant passif en matériau semi-conducteur dont la résistance varie en fonction de la température.

2 Variétés :



Tb = Température de Transistion.


Install 2018/2019

Otschie perso sfr/fr/page1/page29/page29.html#paragraphe3.2

## 3. Capteurs de température

## 3.1. Thermistance

CTP ou PTC : Coefficient de Température Positif CIP Ou PIC: Coefficient de Temperature Positif
fabriquées à base de titanate de baryum. Leur valeur
augmente brutalement dans un domaine étroit de
température (typiquement entire 0°C et 100°C), puis
diminue progressivement au-del de cette zone.
Utilisées comme détecteur de température ou encore
pour détecter le niveau d'un liquide : la température de
la CTP et donc sa résistance, sera différente lorsque le
capteur est dans l'air ou plongé dans un liquide



#### 3.1. Thermistance

	4	0	70	o
İ	•	2613	55	37 02
İ	,	212.6	60	32.64
-	10	1744	65	24.33
	15	144.2	70	24.78
1	20	1199	75	21 57
	25	100.0	80	18 91
	30	84.15	85	16 65
	35	71 03	90	14.71
	40	60 32	95	13 02
	45	51.42	100	11 56
	50	11 01		

### 3. Capteurs de température

### 3.2. Sondes RTD

La résistance d'un RTD varie de façon presque linéaire avec la température.

 $R = R_0 (1 + a\theta)$ 

R est la résistance à la température  $\boldsymbol{\theta}$  $R_0$  est la résistance à 0°C a est le coefficient de température Exemple : a = 3,85·10<sup>-3</sup> °C<sup>1</sup> pour une sonde en platine selon la norme DIN 43760)

On peut adopter des modèles plus précis, d'ordre supérieur à 1

 $R = R_0 [1 + a.\theta + b.\theta^2 + c.\theta^3 (\theta-100)]$ 

Exemple : pour une sonde PT100 ;  $R_T = 100 (1 + 3.9083 T - 5,775 \times 10^{-7} T^2)$ 

## 3. Capteurs de température

#### 3.2. Sondes RTD

Les RTO (Resistance Temperature Detectors) fonctionnent sur le principe de la détection des variations de résistance électrique des métaux purs;

- le nickel (Ni)
- le cuivre (Cu)
   mais le platine (Pt) est de loin le plus courant, en raison de l'étendue de sa gamme de températures, de sa précision et de sa stabilité...

Exemples de sondes en platine: PT100, PT1000,...

à fil encoulé
à élément spiralé à fil enroulé

### 3. Capteurs de température

### 3.2. Sondes RTD

La courbe d'étalonnage peut être définie par un tableau représentatif de points discrets de mesure

Exemple : sonde de température résistive PT100 100Ω à 0°C

·c		• 1	+2	• 1	• 1	. 5	- 6	-1		• 1
0	190	100,39	100,78	101.17	101.55	101.94	102,33	102.72	103,11	103.59
• 10	103,09	104,20	104,67	105 06	105.45	105.64	106.23	106.62	100	107.40
• 20	107,79	100,16	108,57	100.35	109.34	109.70	110.12	110.51	110,99	111.3
• 30	111,67	112.06	112,44	112 53	113,22	112.60	113.99	114.30	114,77	115.16
+ 40	115,54	115,93	116,21	116,70	117 08	117,47	117.06	118.24	110.63	119.00
· 50	119,40	119.78	120,16	120.56	130.93	121,32	121.70	1,72,09	122.47	122.06
• 60	123,24	123 62	124,00	124,39	124.77	125,15	125.54	13.93	126.30	135.50
• 70	127,07	127,45	127 BJ	120.22	1.20.60	1,29,99	124 16	1,0	135.13	130.51


Le tableau s'emploie dans le sens direct (température->signal) à un °C près. et dans le sens inverse (signal->température)

Il est possible d'affiner la conversion réciproque par interpolation linéaire

24

#### 3.3. Thermocouple


Un thermocouple est un circuit formé de deux conducteurs A et B de natures chimiques différentes. Si les jonctions  $J_1$  et  $J_2$  sont à des températures  $\theta$  et  $\theta_{o}$ , alors le circuit génère une très faible f.é.m. (qq. Dizaines de  $\mu V$ )



La f.é.m. qui apparait dépend du couple métallique A/B et des température  $\theta$  et  $\theta_0$  sans pour autant être proportionnelle à (θ-θ<sub>0</sub>)

Caractéristiques Constructeurs pour  $\theta_0$ =0°C !


#### 3. Capteurs de température Compensation logicielle 3.3. Thermocouple



 $R_{T}$ : Thermistance ou un capteur intégré mesure  $\theta_{0}$  Compensation logicielle  $R_{T} \rightarrow \theta_{0} \rightarrow e(\theta_{p},0^{\circ}\text{C})$ 

### 3. Capteurs de température

#### 3.3. Thermocouple



### 3. Capteurs de température

#### 3.3. Thermocouple Compensation logicielle

Les tables numériques de la littérature fournissent, pour tous les couples A/B, les f.é.m. délivrées lorsque  $J_1$  est à la température  $\theta$  et  $J_2$ 

à la température de référence  $0^{\circ}$ C.  $\Rightarrow$  e(0,0°C) | Comment alors la retrouver à partir de e(0,0°)?

1. On mesure  $e(\theta, \theta_0)$ 

 $e(\theta,0^{\circ}C)=e(\theta,\theta_{0})+e(\theta_{0},0^{\circ}C)$ 

- - 5. On cherche dans la table numérique appropriée la valeur de θ associée à celle de e(θ,0°C). Parie 0

2. On note la température ambiante  $\theta_0$  . 3. On recherche dans la table la valeur de

4. On calcul: e(θ,0°C)=e(θ,θ<sub>0</sub>)+e(θ<sub>0</sub>,0°C)

e(θ<sub>o</sub>,0°C) Point &

⇒ Loi non linéaire


#### 3.3. Thermocouple

Compensation logicielle



Nous utilisons un matériel (Thermistance, sonde platine ou circuit intégré) déjà capable de mesurer une température, pourquoi alors utiliser un thermocouple qui nécessite une compensation de la jonction de référence ?

# 3. Capteurs de température



## 3. Capteurs de température

### 3.3. Thermocouple


Les thermocouples sont désignés par des lettres majuscules qui indiquent leurs compositions selon les conventions ANSI (American National Standards Institute). Types: B. E. J. K. N. R. S. T...

lional	Standards instit	tute). Types : I	3, E, J, K, N, R,	S, T
Type	Allia	ge	Fem (mV/°C)	Température (°C)
J	Fer / Cuivre-Nick	el (Constantan)	0,051	-210 +1200
K	Nickel-Chrome / N	lickel-Aluminium	0,039	-270 +1370
S	Platine-Rhodi	um / Platine	0,0055	-50 +1760
Т	Cuivre / Cuivre-Nic	kel (Constantan)	0,039	-270 +400
	Code couleur propose en IEC 86584 3 (Autres consects sur personal)	KX KCB TX	L A A	A EX
	Code couleur proposé en ANSI MC96.1 Mottes coureus su Jennande	KX TX JX	NX SX/RX	E

## 3. Capteurs de température

## 3.4. Quel capteur choisir ?

En règle générale, les thermistances ont une bonne résolution, ce qui les rend très sensibles aux variations de températures. Par exemple, une thermistance de  $2.252\,\Omega$  a une sensibilité de  $-100\,$  ( /°C à température ambiante. Pour comparaison, un RTD de  $100\,\Omega$  a une sensibilité de  $0.4\,\Omega$  /°C Le thermistances ont une faible capacité, ce qui leur permet d'offrir un temps de réponse court mais qui les limite à une gamme réduite de températures.




#### 3.4. Quel capteur choisir?

Critères	Thermocouple	RTD	Thermistance	Capteur IC
Etendue de mesure	-267°C 1 2316°C	-240°C à 649°C	-100 °C à 500°C	-55°C à 200°C
Précision	Bonne	Optimale	Bonne	Bonne
Linéarité	Meilleure	Optimale	Bonne	Optimale
Sensibilité	Bonne	Meilleure	Optimale	Bonne
Coût	Optimale	Bon	Meilleur	Optimale
Conditionnement (circulterie)	Complexe	Complexe	Dépend de la précision /énergie requise	Simple
Consommation d'Energie	Moyen	Maximale	Maximale	Minimale

### 4. Capteurs à effet piézoélectrique

## 4.1. Effet piézoélectrique

- ☐ La piézoélectricité est un phénomène liant un champ électrique à une déformation mécanique d'un corps.
- Le matériau génère des charges électriques lorsqu'il est déformé sous l'effet d'une force
- ☐ Exemples :
  - Quartz
  - Céramique polarisée
- □ Applications:
  - Toutes sortes d'actionneurs
  - Capteurs de déformation
  - Transformateurs



# 3. Capteurs de température


## 3.4. Quel capteur choisir ?

- · Thermocouples sont robustes et à des prix abordables. Ils ont un Thermocoupies sont robuste et a use pira abortames, is ont un temps de réponse rapide mais sont les moins précis et les moins stables et sensibles des capteurs. En outre, ils lisent uniquement les différences relatives de températures entre l'extrémité et les conducteurs alors que les RTD et les thermistances lisent la température absolue.
- RTD sont le choix privilégié pour la répétabilité. Ils sont aussi plus stables et précis mais ayant un temps de réponse lent et comme ils requièrent une source de courant ils ont une quantité faible d'auto-échauffement.
- Thermistances ont un temps de réponse rapide et sont relativement peu onéreuses, mais elles sont fragiles et ont une gamme de mesure limitée. Elles requièrent aussi une source de courant et ont un taux d'auto-échauffement plus important que les RTD. En outre, elles sont non linéaires.

## 4. Capteurs à effet piézoélectrique

#### 4.2. Capteur de force

La tension VS de sortie sera proportionnelle à la force F :



Attention: c'est une estimation valable uniquement dans un certain domaine sous certaines conditions

## 4. Capteurs à effet piézoélectrique


### 4.3. Capteur de pression

Lorsqu'un corps (gaz, liquide ou solide ) exerce une force F sur une paroi S (surface); on peut définir la pression P exercée par ce corps avec la relation ci-dessous:

$$\boxed{P = \frac{F}{S}} \text{ avec les unités}: 1 \text{Pascal} = \frac{1 \text{Newton}}{\text{Im}^2} \text{ ou} \qquad 1 \text{Pa} = \frac{1 \text{N}}{\text{Im}^2}$$

$$\boxed{\text{Unités}: 1 \text{ bar}} = 10^s \text{ Pa} = 100 000 \text{ N} / \text{m}^2 \approx 10 000 \text{ kg} / \text{m}^2 \approx 1 \text{ kg} / \text{cm}^2$$


Le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne une pression P. Une face du capteur est soumise à la force F (pression P) et l'autre face est soumise à la force  $F_0$  (pression extérieure  $P_0$ ).



 $F_0 = P_0.S \text{ et } u_S = k.(F+F_0)$ Donc  $u_S = k.S (P+P_0) = k'(P+P_0)$ 


#### 2. Capteurs à effet piézoélectrique

### 2.5. Autre application: Capteur ultrasonique




L'émetteur envoie un train d'ondes qui va se réfléchir sur l'objet à détecter et ensuite revenir à la source. Le temps mis pour parcourir un aller-retour permet de déterminer la distance de l'objet par rapport à la source. L'émetteur (quartz piézo-électrique) envoie un train d'ondes et ensuite le capteur passe en

mode réception et attend le retour du signal.



# 4. Capteurs à effet piézoélectrique 4.4. Capteur d'accélération



3. Capteurs à effet Hall

#### 3.1. Effet Hall

Un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme B et traversé par un courant I, est le siège d'une force électromotrice U<sub>H</sub> sur deux de ses faces.

La tension de Hall U<sub>H</sub> est définie par:

$$U_{H} = R_{H} \frac{I.B}{e}$$

