



Werkzeugstörung

Spritzgusswerkzeug defekt, verschmutzt oder muss gewechselt werden

WENN ...

- Werkzeug lässt sich nicht sauber schließen/öffnen oder klemmt
- Bauteil klebt im Werkzeug oder zeigt Fehlstellen (Grat, Lunker, Verzug)
- Kühlung/Temperierung des Werkzeugs fällt aus

SOFORT MÖGLICH

- 1 Zyklus stoppen, Werkzeug nicht gewaltsam öffnen
- 2 Sichtprüfung: Beschädigung, Verschmutzung, Temperierung prüfen
- 3 Betroffene Teile sperren, nicht als Gutteile weiterleiten
- 4 Werkzeugstatus im Schichtbuch vermerken

ALTERNATIV MÖGLICH

- Ersatz- bzw. Zwillingswerkzeug einsetzen, falls vorhanden
- Auf Bestand aus dem Ersatzteillager zurückgreifen, um den Termin zu halten
- Auftrag zurückstellen und andere Position vorziehen — in Abstimmung mit Schichtleiter
- Bei Auffälligkeit ohne erkennbare Werkzeugursache: QS informieren, Teile ins Sperrlager

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Werkzeugbau / Instandhaltung

sofort

3

Produktionsleitung

bei Werkzeugausfall über eine Schicht hinaus



Dokumentation: Werkzeugstörung im Schichtbuch/Werkzeugkarte erfassen (Befund, Maßnahme)
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.