
Страна – изготовитель – СССР.

## **Модель РФ – 1001С**



Основное назначение – для обслуживания оборудования при литье изделий из пластмасс под давлением, загрузки и разгрузки полуавтоматических станков, сборки механических узлов, автоматизации процесса точечной сварки.

Номинальная грузоподъемность, кг	.1
Число степеней подвижности	5
Число рук/захватов на руку	1/1

Тип привода	Электропневматический
Устройство управления	Позиционное
Число программируемых координат	5
Способ программирования перемещений	Обучение
Емкость памяти системы, число команд	36
Погрешность позиционирования, мм	±0,5
Максимальный радиус зоны обслуживания R, мм	1000
Масса, кг	100
Линейное перемещение, мм:	
z (со скоростью 0,2 м/c)	400
r (со скоростью 0,5 м/с)	500
Угловые перемещения, °:	
φ (со скоростью 60°/c)	250
$\alpha$ (со скоростью 200°/с)	360
θ (со скоростью 200°/c)	200
Страна – изготовитель – СССР.	

## Модель "Итекар"