Permiten realizar operaciones con cantidades fasoriales, utiles para el analisis de corriente alterna. Se utiliza el plano coomplejo en coordenadas rectangulares donde el eje horizontal es el eje real, positivo y negativo, y el eje vertical es el eje imaginario (j), igual divido entre positivo y negativo.

Posición angular del plano complejo: Va en sentido contrario a las manecillas del reloj, iniciando con 0º en el eje real positivo, 90º el eje +j, 180º eje real negativo, 270º eje -j.

Valor de J: J es un operador rotario, que dependiendo de su signo podrá hacer girar 90º o -90º un número real cuando es multiplicado. Matemáticamente j al ser imaginario tiene un valor de √ (-1) y si este se multiplica por sí mismo tendría un valor de -1.

NUMEROS COMPLEJOS

Forma rectangular: Representa una cantidad fasorial, la cual tiene magnitud y posición angular, mediante la suma del valor real A y el valor j (B), asi: A + jB. **Forma Polar:** Compuesta por la magnitud fasorial C y la posición angular θ asi: $C \angle \pm \vartheta$.

Transformar una coordenada rectangular a polar: magnitud del fasor $C = V(A^2 + B^2)$. La posición angular $\theta = tan^-1(\pm B/A)$

Conversión de forma polar a forma rectangular: Se puede hallar de la forma: $A=C*cos \vartheta y B=C*sen \vartheta$

Operaciones matemáticas: Suma/Resta: Números complejos en coordenadas rectangulares. Se suman/restan los reales en conjunto, al igual que los de la parte j. Multiplicación: Forma "rectangular" aplicamos la ley distributiva y agrupamos los términos reales e imaginarios. Forma "polar": Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos algebraicamente.

División: Forma "rectangular": multiplicar el numerador y denominador por el complejo conjugado del DENOMINADOR, y simplificar el resultado. Forma "polar": se dividen las magnitudes y a continuación se resta el ángulo del denominador del ángulo del numerador.