## به نام خدا





دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته تکلیف کامپیوتری ۴

محمد تقی زاده گیوری ۸۱۰۱۹۸۳۷۳

بهار ۱۴۰۲

# قسمت اول

## ماژول Slave:

```
module Slave(input CS, SCLK, SDI, output SDO, output reg [6:0]Red_Leds, output reg [6:0]Blue_Leds);

reg input_sample, address;
reg number_of_got_samples;

always &[needge SCLK) begin
    if(-CS) begin
    input_sample = SDI;
    address = (number_of_got_samples == 0) ? input_sample : address;
    mumber_of_got_samples = 1;
    end

end

always &[needge SCLK) begin
    if(-CS) begin
        Register[address] = [input_sample, Register[address][7:1]];
    end

end

always &[needge CS] begin
    Register[0] = 2*DO;
    Register[1] = 2*DO;
    number_of_got_samples = 0;
end

always &[needge CS] begin
    Register[1] = 2*DO;
    number_of_got_samples = 0;
end

end

always &[needge CS] begin
    Red_leds = Register[0][7:1];
    Blue_Leds = Register[1][7:1];
end

end

endmodule
```

هرگاه CS (Chip Select) از 1 به 0 تغییر کند (لبه پایین رونده سیگنال CS مشاهده شود)، فرایند ارسال داده از سمت Master به Slave آغاز می شود. بنابراین با مشاهده لبه پایین رونده سیگنال مقداردهی اولیه صورت گرفته و مقادیر موجود در دو رجیستر و تعداد نمونه دریافت شده، صفر می شود تا پس از هر بار ارتباط، مقادیری که از قبل در دو رجیستر هست، پاک شده و بتوان مجدد در این دو رجیستر، مقادیر ارسال شده از سمت Master را ذخیره کرد. برای اینکه در هر بار ارتباط بتوان اولین داده ارسالی از سمت Master را شناسایی کرده و مقدار آن را در address (رجیستر بیان کننده آدرس ثبات مورد نظر) قرار دهیم، نیاز است که در مقداردهی اولیه، number\_of\_got\_samples (تعداد نمونه دریافت شده) را صفر کنیم.

```
always @(negedge CS) begin
    Register[0] = 8'b0;
    Register[1] = 8'b0;
    number_of_got_samples = 0;
end
```

در صورتی که CS صفر باشد (SCLK فعال بوده و ارسال داده صورت گیرد)، نیاز است که در هر لبه پایین رونده سیگنال کلاک (SCLK)، داده ارسال شده از سمت (SDI) Master نمونه برداری شده و مقدار آن در رجیستر input\_sample ذخیره شود. در صورتی که این، اولین داده ای باشد که از سمت number\_of\_got\_samples ارسال می شود (به عبارتی اولین نمونه دریافتی بوده و درنتیجه Slave مفر address که عبارتی اولین نمونه دریافتی بوده و درنتیجه address که بیانگر آدرس ثبات مورد نظر است) در رجیستر عرده تا کرده تا بیانگر آدرس ثبات مورد نظر است، ذخیره شود. درآخر مقدار address قرار نگیرد و آدرس ثبات مورد نظر به اشتباه تغییر نکند.

```
always 0(negedge SCLK) begin
    if(-CS) begin
    input_sample = SDI;
        address = (number_of_got_samples == 0) ? input_sample : address;
        number_of_got_samples = 1;
    end
end
```

در صورتی که CS صفر باشد (Slave) فعال بوده و ارسال داده صورت گیرد)، نیاز است که در هر لبه بالا رونده سیگنال کلاک (SCLK)، داده های موجود در ثبات ها یک بیت شیفت یابند تا پس از 8 کلاک، داده ای که در ثبات ها قرار دارد، معادل با همان داده 8 بیتی باشد که Master ارسال کرده است. برای این منظور، کافیست که input\_sample (نمونه ورودی خوانده شده از SDI) را در کنار 7 بیت با ارزش تر ثبات (بیت 7 تا 1) قرار دهیم.

هرگاه Chip Select) CS از 0 به 1 تغییر کند (لبه بالا رونده سیگنال CS مشاهده شود)، فرایند ارسال داده از سمت Slave به Slave خاتمه می یابد. بنابراین با مشاهده لبه بالا رونده سیگنال CS، مقادیر موجود در ثبات ها (7 بیت با ارزش تر) باید به مدارات LED اعمال شوند تا داده ارسال شده از سمت Master که بیانگر روشن خاموش بودن LED ها بود، به درستی اعمال شده و LED ها مطابق با داده ارسالی از سمت Master، روشن یا خاموش شوند.

```
always @(posedge CS) begin

Red_Leds = Register[0][7 : 1];

Blue_Leds = Register[1][7 : 1];
```

### قسمت دوم

برای هر بار ارتباط با Slave:

- ابتدا CS را صفر می کنیم تا Slave فعال شده و فرآیند ارسال داده به Slave، آغاز شود.
- در کلاک بعدی، آدرس ثبات مورد نظر را روی پورت SDI قرار می دهیم تا آدرس ثبات مورد نظر و اینکه کدام LED ها قرار است روشن یا خاموش شوند، تعیین شود.
- سپس در 7 کلاک، ابتدا بیت های کم ارزش تر (LSB) و سپس بیت های با ارزش تر (MSB) روی پورت SDI قرار داده و به Slave ارسال می شود. (حالت مورد نظر SDI می باشد)
  - درآخر CS را 1 کرده تا فرآیند ارسال داده به Slave خاتمه یابد.



این فرایند را به تعداد ۷ دفعه برای LED های قرمز و ۷ دفعه برای LED های آبی تکرار می کنیم طوری که ابتدا LED های قرمز تک تک روشن و خاموش شوند، و سپس LED های آبی تک تک روشن و خاموش شوند.

#### ماژول SPI Slave TestBench

```
'timescale 1ns/1ns
module SPI_Slave_Test_Bench();
reg CS, SCLK, SDI;
wire SDO;
wire [6 : 0]Red_Leds, Blue_Leds;
Slave spi_slave(CS, SCLK, SDI, SDO, Red_Leds, Blue_Leds);
always #10 SCLK = ~SCLK;
initial begin
SCLK = 0; CS = 1;
#20 CS = 0; // RED LED# = 0000001

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
#20 CS = 1;
#20 SDI = 0; // RED LEDs = 0000010
#20 SDI = 0;
 #20 CS = 0; // RED LED# = 0000100
#20 SDI = 0;
 #20 CS = 0; // RED LEDs = 0001000

#20 CSDI = 0;

#20 SDI = 0;
 #20 CS = 0; // RED LED# = 0010000
#20 SDI = 0;
 #20 CS = 1;

#20 CS = 0; // RED LED# = 0100000

#20 SDI = 0;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 0;
#20 SDI = 1;
 #20 CS = 0; // RED LED# = 1000000
#20 SDI = 0;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 1;
 #20 CS = 0; // RED LEDs = 0000000

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
  #20 CS = 0; // Blue LEDs = 0000001
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 0;
```

```
#20 SDI = 0;
#20 SDI = 0;
#20 CS = 1;
#20 CS = 1;

#20 CS = 0; // Blue LEDs = 0000010
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 0;
#20 CS = 1;
#20 CS = 1;

#20 CS = 0; // Blue LEDs = 0000100
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 0;
#20 CS = 0; // Blue LEDs = 0001000

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
 #20 CS = 0; // Blue LEDs = 0010000

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
 #20 CS = 0; // Blue LEDs = 0100000

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
 #20 CS = 1;

#20 CS = 0; // Blue LEDs = 1000000

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 1;

#20 CS = 1;
   #20 CS = 1;

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 1;
 #20 CS = 1;

#20 CS = 0; // Blue LEDs = 1000000
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 0;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 1;
#20 SDI = 1;
 #20 CS = 1;

#20 CS = 0; // Blue LEDs = 0000000


#20 SDI = 1;

#20 SDI = 0;

#20 SDI = 0;
   repeat(1000) @(posedge SCLK);
$stop;
   end
   endmodule
```

٩

#### قسمت سوم



همان طور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، ابتدا LED های قرمز تک تک روشن و خاموش شده، سپس LED های آبی تک تک روشن و خاموش می شوند. هنگامی که LED های قرمز در حال روشن و خاموش شدن هستند، LED های آبی خاموش هستند و همچنین هنگامی که LED های آبی در حال روشن و خاموش شدن هستند، LED های قرمز خاموش می شوند. درنتیجه مدار به درستی کار کرده و داده ها به درستی به Slave ارسال شده و LED ها به درستی روشن و خاموش می شوند.