





1.\* Разнеры для справок.

2. Печатные проводники условно не покозаны.

э. Установку элементов производить по ОСТ 4 ГО. 010. 030. Шаг координатной сетки 1,25мм. Элементы установить .

11... 14; R1... R12 - no bapuanny 1a; C17 ... C21; C24 ... [26 - no bapuanny 16;

YD5\_ YD16; YD21; YD26 - no bapuanny It;

DI ... D4 - no bapuanny III a;

YD17; YD18 - no pue 1;

YD1 ... YD4; YD19, YD20 -no puc. 2;

YT1; YT2; YT6 - no puc. 3;

VT3; VT4; VT7; YT8 - no puc. 4.

Позиционные обозначения эленентов показаны условно и соответствуют ATM 5.087. 005 //33.

4. 3 ARKTOPU VECKUÙ MOHTOOK SARMENTOB C3, C4 C5, F1, 51, VD 25 U X2 Apous Bodume по ДГШ5. 087.005 33 проводом поз. 132. Провода крепить нитками поз. 136.

5. Концы проводов зачистить от изоляции на длине 5мм.

6. Зачищенные концы проводов покрыть Гор. ПОС. 64.

7. Провода одной цепи скрутить: шаг скрутки 10... 20 пм.

8. Поверхности соприкосновения УД24 и деталей поз. 8 и 20 смазать по-

лиметил - силоксановой экидкостью ЛМС-200 ГОСТ 13032-77.

9. На соединение котода УД24 проводом поз. 131 до пайки установить спираль из провода поз. 130.

10. Nasme NDC61 FOCT 21931-76.

11. Cmonopums no OCT 4 FO. 019 200 bud 28.4 -

12 Ocmanbhbie TT no OCT 4 FD 070 015.

					ДГШ5. 087. 009СБ				
							Jum.	Macca	Macuma
	USM.	<i>Sucm</i>	N° dokum	Подп	<i>Jama</i>				
	Paspaō.		Übirebecm	4 Togerest	7.0286	Блок питания			2:1
	Пров Т. контр		Парна	pas	2.02.86	I DODOUBLE VE DOSSAC			
			BOXEMRS	ME	70286		Jugm	Nucm	061
			TDEUKENODED	Weein			12.5 C 10.40.4	Ter wake	China de la
				M. Feller,	210186		1 3 4 3		
			Сорнетс	11-1	210286				

Кипировал: В дормат А1













