Конвейер (1)

Общее описание

Требуется реализовать схему управления конвейером, описанным ниже.

Лента конвейера разделена на четыре ячейки с номерами 0, 1, 2, 3. По конвейеру передвигаются изделия. У конвейера располагается механическая лапа, двигающаяся от ячейки к ячейке и забирающая изделия с ленты.

Лапа в каждый момент времени располагается у одной из ячеек ленты в одном из двух режимов: управляемом, автоматическом. Кроме того, в каждый момент времени лапа либо пуста (не держит изделие), либо заполнена (держит изделие).

Пользователю конвейера доступны переключатель (вкл/выкл) направления лапы, переключатель скорости лапы, кнопка захвата, индикатор захвата (лампочка) и индикатор остановки конвейера.

Индикатор захвата:

- немедленно загорается, если нажата кнопка захвата и лапа находится в управляемом режиме;
- немедленно гаснет, если лапа переходит в автоматический режим.

Если индикатор захвата не горит и лапа находится в управляемом режиме, то индикатор остановки конвейера не горит. В остальных случаях этот индикатор горит.

После асинхронного сброса:

- в ячейках конвейера нет ни одного изделия;
- лапа пуста и находится в управляемом режиме;
- индикатор захвата не горит.

Правила движения изделий по ленте:

- Раскладка изделий на ленте изменяется в моменты передних фронтов тактового сигнала.
- Если индикатор остановки конвейера не горит, то каждое изделие перемещается в следующую ячейку ленты (изделие, располагавшееся в 3-й ячейке, исчезает с ленты), и в 0-й ячейке появляется новое изделие.
- Если индикатор остановки конвейера горит, а индикатор захвата не горит, то все изделия остаются в своих ячейках.
- Если индикатор захвата горит, то (по условию, горит и индикатор остановки конвейера, и):
 - Ячейка, у которой располагается лапа, становится пустой (изделие исчезает из ячейки).
 - Остальные изделия остаются в своих ячейках.

Правила работы лапы:

- Положение, режим и заполненность дапы изменяются в моменты передних фронтов тактового сигнада.
- Правила работы лапы в управляемом режиме:
 - Если переключатель скорости выключен, то лапа стоит на месте. Иначе лапа перемещается из текущей ячейки i к соседней ячейке согласно направлению:
 - * "Выкл" \Rightarrow в ячейку (i-1); если i=0, то остаётся на месте.
 - * "Вкл" \Rightarrow в ячейку (i+1); если i=3, то остаётся на месте.
 - Если индикатор захвата горит, то лапа переходит в автоматический режим, и если в ячейке, у которой располагается лапа, есть изделие, то становится заполненной, а иначе остаётся пустой. Если индикатор захвата не горит, то лапа остаётся в управляемом режиме, и её заполненность не изменяется.
- Правила работы лапы в автоматическом режиме:
 - Если лапа располагается у 3-й ячейки, то она переходит в управляемый режим и становится пустой. Иначе лапа перемещается от текущей ячейки i к ячейке (i+1), и её заполненность не изменяется.

Интерфейс

Вхолы:

- Тактовый сигнал clk.
- Асинхронный сброс ar.
- Переключатель направления: 0 = "выкл", 1 = "вкл".
- Переключатель скорости: 0 = "выкл", 1 = "вкл".
- Кнопка захвата: 0 = "не нажата", 1 = "нажата".

Выходы:

- Шина, показывающая наличие изделий на ленте: belt, ширина 4; i-й бит 0 = "в i-й ячейке нет изделия"; i-й бит 1 = "в i-й ячейке есть изделие".
- Шина, показывающая двоичную запись номера ячейки, у которой располагается лапа: position, ширина 2.
- Индикатор захвата: 0 = "не горит", 1 = "горит".
- Индикатор остановки конвейера: 0 = "не горит", 1 = "горит".
- Индикатор заполненности лампы: 0 = "лапа пуста", 1 = "лапа заполнена".