
Semana 5. Sensores y Actuadores. Parte 2





(EMBEDED SYSTEMS)

Grado Dual en Industria Digital

Campus Vitoria

Curso 2020-2021

¿Cómo proporciona la salida el sensor?


RESUMEN

- Digital
- Analógico (uso de PWM)
- En serie/Paralelo
- Protocolo comunicación Sincrono (I2C y SPI)
- Protoco comunicación asíncrono (UART)



SPI – Serial Peripheral interface

- Bus de datos síncrono
- Usa líneas separadas para datos y reloj
- Línea de reloj: sincronizar transmisor y receptor
- Señal de reloj: pulso cuadrado que le dice al receptor exactamente cuando tomar las muestras de bits de la línea de datos
- Debido a que la seal de reloj se envía junto con los datos, no es importante especificar previamente la velocidad






SPI - Recibir datos

- Solo un extremo genera la señal de reloj (CLK).
- Master: dispositivo que genera la señal. El otro extremo, se llama esclavo (slave)
- Sólo un master simultáneo
- Cuando la información se envia master -> esclavo: se usa la línea MOSI "Master Out / Slave In".
- Cuando la información se envia esclavo -> master: se usa la línea MISO "Master In / Slave Out"
- Cuando el esclavo necesita responder al master, el master seguirá enviando la señal de reloj para mantener la sincronización




SPI- Recibir datos











SPI. Múltiples Esclavos (slaves)


each slave will need a separate SS line.

single SS line goes to all the slaves











SPI. Múltiples Esclavos (slaves)

each slave will need a separate SS line.








12C (inter-Integrated Circuit)


- Bus de comunicaciones serie sincrona muy utilizado en la industria para la comunicación entre uprocesadores y sus perifericos en sistemas integrados.
- Utiliza únicamente dos líneas para trasmitir los datos
 - SDA: Serial Data Line
 - SCL: Serial Clock Line
- Los dispositivos de un bus I2C tienen una dirección única para cada uno, y pueden clasificarse como maestros o como esclavos (Half-duplex).

 Todos los datos están formados por 8 bits y la trasmisión comienza con el bit de mas peso.





12C (inter-Integrated Circuit)




Acelerómetro







Sensor de Luz












12C






ACTIVIDAD DE CLASE

TERMINAREMOS EN CLASE EL DÍA JUEVES 22 DE OCTUBRE





Formas de romper la RaspberryPi

Nunca tocar la placa con las manos mientras esté alimentada: riesgo de CORTOCIRCUITO No la desenchufes directamente mejor cierra ordenadamente el SO (shutdown now) No pongas la placa encima de superficies metálicas, así evitaremos un cortocircuito. Usa patas de goma o mejor una carcasa

No conectes circuitos que drenen o aporten mucha corriente por las GPIO, el máximo es 2 2-3 mA (en comparación Arduino permite hasta 40 mA, pudiento alimentar circuitos por las GPIO, RPi no). GPIO máximo 3.3V

Siempre repasa 2 o 3 veces la numeración de los pines GPIO: el uso de un PIN incorrecto puede quemar la placa Mucho cuidado cuando trabajes en modo superusuario/root ya que puedes desconfigurar el sistema





Illustration: www.raspberrypi.org

Ante cualquier duda pide ayuda al profesor o consulta Internet en más de una fuente para verificar que la solución es correcta.

Extra-cuidado: los problemas de software son reversibles, los de hardware no.





¿Os habéis preguntado para qué sirve el pin NC – Not connected (sin conexión) ??

On the DHT11 it's connected to pin 6 of the SOIC14 inside.

So it's at least connected to something. But who knows what it's for.

It has a (internal) pull-up resistor to VCC of around 100kOhm on this pin.

I connected my logic analyzer to it, there is no signal, even while reading the sensor.

Also connecting the Rpi´s signal wire to this (incorrect) pin does nothing.


Factory calibration or testing would be my guess too, but who knows.



UART

- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) es uno de los protocolos serie mas utilizados.
- Usa una línea de datos simple para transmitir y otra para recibir datos.
- Comúnmente, 8 bits de datos son transmitidos de la siguiente forma: un bit de inicio, a nivel bajo, 8 bits de datos y un bit de parada a nivel alto.






¿Cómo proporciona la salida el sensor?

RESUMEN

- Digital
- Analógico (uso de PWM)
- En serie/Paralelo
- Protocolo comunicación Sincrono (I2C y SPI)
- Protoco comunicación asíncrono (UART)




RESUMEN PROTOCOLOS SERIE




- Comunicación en serie, síncrona
- Half duplex
- 2 líneas de datos (SDA,SCL) (datos, reloj)
- Tramas de datos de 8 bits
- Soporta multiples maestros y esclavos






- Comunicación sere asíncrona
- Unico master
- Al menos 4 líneas de datos
 - MOSI: envío master -> esclavo
 - MOSI: envío master -> esclavo
 - SCK (reloj)
 - SS (selección de esclavo)
- It supports multiple slaves full duplex
- sincrono



PWM



PWM es una senal digital cuadrada, donde la **frecuencia es constante**, pero el porcentaje de tiempo que esta en valor alto y bajo (duty cycle) se puede variar en 0 y 100%



PWM – GPIOS con python

Paso 1: Crear un generador de pulsos

```
pin_pwm = GPIO.PWM(numcanal, frecuenciaHz)
pin_pwm = GPIO.PWM(18, 100)
```

Paso 2: Activar el generador a un nivel (duty cycle, intensidad resultante) entre 0 y 100:

```
pin_pwm.start(70)
```


• Paso 3: Modificar el nivel:

```
pin_pwm.ChangeDutyCycle(24)
```

Paso 4: Detener:

```
pin pwm.stop()
```






PWM – Ejemplo cambio intensidad de LED

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) # LED GPIO 18
pin pwm = GPIO.PWM(18, 200) #configurado a 200Hz, por ejemplo
pwm value = 0 #valor inicial. El valor oscila entre 0 y 100
pin pwm.start(pwm value)
pin pwm.ChangeDutyCycle(50) #cambiamos la intensidad a la mitad
sleep(1)
pin pwm.ChangeDutyCycle(100) #cambiamos la intensidad al máximo
sleep(1)
pin pwm.stop() #Paramos el pulso PWM
GPIO.cleanup() #Limpiamos los pines
```





Eventos con GPIOS

¿Para qué los necesitamos?
 Imaginad que queremos detectar que un pulsador se ha activado

A. continuamente, en un bucle, comprobar si el pin donde está conectado tiene valor alto




Eventos con GPIOS

• Polling: detectar pulsador activado "continuamente"

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep # Import the sleep funct
ion from the time module
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(19, GPIO.IN) # Pulsador GPIO-19
while True:
    inputValue = GPIO.input(19)
    if (inputValue == True):
        print("Button press ")
    sleep(0.2)
```

¿qué problemas puede tener esta implementación?





Eventos con GPIOS

¿Para qué los necesitamos?
 Imaginad que queremos detectar que un pulsador se ha activado

- A. continuamente, en un bucle, comprobar si el pin donde está conectado tiene valor alto
- B. Activando una función "únicamente" cuando se active el pulsador



CALLBACKS – The Hollywood Principle





CALLBACKS

• El concepto de un callback es informar a una clase de que el trabajo de otra clase se ha terminado

 En vez de hacer un "poll" y contínuamente comprobar si se ha termiado el trabajo, con un callback, se llama "automáticamente" a una función cuando se ha terminado el trabajo



Callbacks con GPIOS

• Con la librería en Python

```
def procesar(numcanal):
    print("Detectado")

GPIO.add_event_detect(19, GPIO.RISING, callback=procesar)
```

IMPORTANTE: se ejecutan en una hebra diferente a la del main(), así que si se quiere compartir variables Entre ambas threads, hay que asignarlas como globales.

Importante también definir la función antes de asociarla al evento!!



Variables compartidas entre threads: ejemplo

```
myVariableCompartida = 0
def procesar(numcanal):
      global myVariableCompartida
      myVariableCompartida = 1
      print("Detectado")
GPIO.add event detect(19, GPIO.RISING, callback=procesar)
while True:
        global myVariableCompartida
           myVariableCompartida == 1:
             print(myVariableCompartida)
```



Callbacks con GPIOS

• Con la librería en Python

```
GPIO.add_event_detect(19, GPIO.RISING, callback=procesar)

def procesar(numcanal):
    print("Detectado")

    GPIO.FALLING
    GPIO.BOTH
```



Callbacks con GPIOS

• Múltiples callbacks

```
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING, my_callback_one)
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.FALLING, my_callback_two)
```

- Las funciones de callback se ejecutan de manera secuencial, no concurrente
- Esto ocurre porque hay una única hebra reservada para los callbacks.
- Los callbacks se ejecutarán en el orden en que están declarados




wait_for_edge() function

BLOQUEA la ejecución del programa hasta que se detecte un flanco

```
# Espera hasta 5 secundos a un flanco de subida (timeout está en milisegundos
channel = GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO_RISING, timeout=5000)
if channel is None:
    print('Timeout occurred')
else:
    print('Edge detected on channel', channel)
```






Event_detected() function

Diseñada para usarse dentro de un blucle con otras tareas. A diferencia del callback, la actuación/respuesta al flanco no es inmediata

```
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING) # add rising edge detection on a channel
do_something()

if GPIO.event_detected(channel):
    print('Button pressed')
```






Problema: **Bouncing effect**

 Los pulsadores a menudo generan transiciones open/close espúereas, debido a componentes mecánicos y físicos. Estas transiciones se leen como varias pulsaciones en un tiempo muy corto, ocasionando un mal funcionamiento del programa.

 Solución: comprobar más de una vez en un timpo corto que se ha pulsado el botón, y considerarla como una única pulsación/activación



Problema: Bouncing





Problema: Bouncing

Bouncing

Tendencia de 2 contactos metálicos en un dispositivo electróinico a general múltiples señales cuando estos contactos se abren o cierran

debouncing


Cualquer dispositivo software o hardware que se asegura que únicamente 1 señal se active para un único par de contactos abierto o cerrado



• Ejemplo de callback, con *debounce*

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(19, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP) # Pulsador GPIO-19
GPIO.add_event_detect(19, GPIO.RISING, callback=procesar, bouncetime=200)
def procesar(numcanal):
    print("Detectado")
while True:
    sleep(0.1)
```





Callbacks con GPIOS

• Ejemplo de callback, con debounce. Encender LED al pulsar el pulsador

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep # Import the sleep function from the time module
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP) # Pulsador GPIO-14
GPIO.setup(18, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # LED GPIO 18
GPIO.output(18, GPIO.HIGH) # Turn off. Valor inicial
GPIO.add event detect(14, GPIO.RISING, callback=procesar,bouncetime=200)
def procesar(numcanal):
    print("Detectado")
    GPIO.output(18, GPIO.LOW) # Turn on
while True:
    sleep(0.2)
    GPIO.output(18, GPIO.HIGH) # Turn off
```



Callbacks con GPIOS

• Para cancelar el callback u otros eventos asociados a un GPIO:

GPIO.remove_event_detect(numero_del_pin)



ACTIVIDAD DE CLASE

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

