Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2020

Unidad 02

Clase U02 C03 / 08

Fecha 14 Abr 2020


Cont Carnot y máquinas térmicas, 1

Cátedra Asorey

Web http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



Contenidos: Termodinámica, alias F3B, alias F4A





En resumen.... Il

Isobara:

- W = p ∆V
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = DU + W$$

Isocora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

- W = $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

PV = nRT


Entendiendo el ciclo

- A medida que el ciclo avanza, el sistema intercambia calor (Q) y trabajo mecánico (W) con el medio
- El sistema "almacena" energía en forma de energía interna (→ Temperatura → Energía Cinética)
- Al finalizar el ciclo, U_f = U_i → ∆U = O
- Para el ciclo completo, el primer principio garantiza

$$Q = W$$

Pero esos valores son "netos"

Otro ciclo, el cuadrado letal



El gas se encuentra en estado A

•
$$P_A, n_A, V_A \rightarrow T_A$$

1) Transformación isócora hasta B, $P_{R}=3P_{A}$

•
$$P_B=3P_A$$
, n_A , $V_B=V_A \rightarrow T_B$

2) Transformación isóbara hasta C, $V_C = 3V_A$

•
$$P_C = P_B, n_A, V_C = 3V_B \rightarrow T_C$$

3) Transformación isócora hasta D

•
$$V_D = V_C$$
, n_A , $P_D = P_A \rightarrow T_D$

4) Transformación isóbara hasta A

Calor

- Q>0 ← Calor entra al sistema desde una fuente
- Q<0 ← Calor sale del sistema → No es aprovechable
- Trabajo
 - W>O ← Trabajo producido por el sistema → Útil
 - W<O ← Trabajo realizado sobre el sistema → Costo
- ¿Qué obtuve luego de un ciclo? → Trabajo Neto
- ¿Que tuve que poner para lograr el ciclo? → Calor Q>O


Rendimiento

Definimos al rendimiento como

• En términos del ciclo,

Reversibilidad termodinámica (volveremos)

- Proceso Reversible es aquel en el que el sentido puede invertirse mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de entorno
 - Idealización
 - Punto a punto → desplazamiento infinitesimal del equilibrio
 - Procesos conservativos
 - Al invertirse el proceso, el sistema regresa al estado inicial
 - Coloquial: procesos muuyyyy lentos
- Un ciclo reversible es aquel ciclo en el que todas las transformaciones son reversibles



Cuadros

Transf.	Q	ΔU	W
1) Isoterma A→B	=W ₁ (>0)	0	$nRT_A ln(V_B/V_A)$
2) Adiabática B→C	0	$(z/2) nR(T_c-T_B)$	$-\Delta U_2$ (>0)
3) Isoterma C→D	$=M^3$ (<0)	0	$nRT_{c}In(V_{d}/V_{c})$
4) Adiabática D→A	0	$(z/2) nR(T_A-T_D)$	$-\Delta U_{4}(<0)$

Verificar

- ∆U=O ← En el ciclo no hay cambio en U
- Q = W ← Primer principio: El calor neto = El trabajo neto

Rendimiento de la máquina de Carnot

- Lo que obtuve / Lo que puse
 - Obtuve: Trabajo neto (Suma de los W)
 - Puse: Calor entrante (Sólo cuento los calores positivos Q>O)
- Nos preparamos, respiramos hondo, y vamos...

Primero verifiquemos que a lo largo del ciclo ∆U=0:

$$\Delta U_{T} = \sum U_{i} \rightarrow \Delta U_{T} = \left(\frac{z}{2}R\right) n(T_{C} - T_{B}) + \left(\frac{z}{2}R\right) n(T_{A} - T_{D})$$

$$\Delta U_{T} = \left(\frac{z}{2}R\right) n(T_{C} - T_{B} + T_{A} - T_{D})$$

y dado que las transformaciones 1 y 3 son isotérmicas:

$$\Delta U_T = \left(\frac{z}{2}R\right)n(T_C - T_A + T_A - T_C), \Rightarrow \Delta U_T = 0, y \text{ además}$$

$$W_2 = -W_4$$

¿cual es la relación entre volúmenes en las adiabáticas?

Adiabática: $pV^{\gamma} = cte \rightarrow TV^{\gamma-1} = cte$

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$
 y $T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$

$$\frac{T_{B}V_{B}^{\gamma-1}}{T_{A}V_{A}^{\gamma-1}} = \frac{T_{C}V_{C}^{\gamma-1}}{T_{D}V_{D}^{\gamma-1}}$$

$$\left(\frac{T_{B}}{T_{A}}\right)\left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{T_{C}}{T_{D}}\right)\left(\frac{V_{C}}{V_{D}}\right)^{\gamma-1}$$

$$\left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_{C}}{V_{D}}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_{B}}{V_{A}} = \frac{V_{C}}{V_{D}}$$

Trabajo neto

$$W = \sum W_{i} = W_{1} + W_{2} + W_{3} + W_{4}, y \text{ dado que } W_{2} = -W_{4} \rightarrow W = W_{1} + W_{3}$$

$$W_{1} = nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) \quad y \quad W_{3} = nRT_{C} ln \left(\frac{V_{D}}{V_{C}}\right)$$

$$W = nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) + nRT_{C} ln \left(\frac{V_{D}}{V_{C}}\right)$$

$$W = nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) - nRT_{C} ln \left(\frac{V_{C}}{V_{D}}\right)$$

$$W = nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) - nRT_{C} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)$$

$$W = nR ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) (T_{A} - T_{C})$$

Calor entregado al sistema (sólo en transformación 1)

$$Q_{>0} = nRT_A ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

Entonces el rendimiento:

$$\eta = \frac{\sum_{i} W_{i}}{\sum_{j} (Q_{j} > O)}$$

$$\eta_{Carnot} = \frac{nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right) (T_{A} - T_{C})}{nRT_{A} ln \left(\frac{V_{B}}{V_{A}}\right)}$$

$$\eta_{Carnot} = \frac{T_{A} - T_{C}}{T_{A}} \rightarrow \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{A}}{T_{C}} < 1$$

Eficiencia de la máquina de Carnot

- Lo que obtuve / Lo que puse
 - Obtuve: Trabajo neto (Suma de los W)
 - Puse: Calor entrante (Sólo cuento los calores positivos Q>O)
- Entonces, para el ciclo de Carnot

$$\eta = \frac{\sum_{i} W_{i}}{\sum_{j} (Q_{j} > 0)} \rightarrow \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{C}}{T_{A}} < 1$$

- T_C:baño térmico de la transformación 3; T_A:térmico de la transformación 1 → T_C < T_A.
- $T_C \rightarrow Ba\tilde{n}o frio; T_A \rightarrow ba\tilde{n}o caliente$

Maldita termodinámica, 1ra parte

 Vemos que a pesar de ser un gas ideal y todas las transformaciones son reversibles,


$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_C}{T_A} < 1$$

- El rendimiento de una máquina de Carnot siempre es menor que 1:
- 1er Teorema de Carnot (demostración en la próx. unidad)


No existe una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga un rendimiento mayor que una máquina reversible (de Carnot).

Mácjuinas térmicas


- Máquina térmica: dispositivo cíclico que absorbe calor de una fuente caliente, realiza un trabajo mecánico y entrega la energía remanente en forma de calor a una fuente fría
 - Este calor no es aprovechable por la misma máquina térmica



Según el primer principio



Y según Carnot....



$$\eta = \frac{Q_{ABS} - Q_{ENT}}{Q_{ABS}} = 1 - \frac{Q_{ENT}}{Q_{ABS}} \le 1 - \frac{T_{Fria}}{T_{Caliente}}$$

Máquina térmica – un poco más realista

