KALİTE VE MÜHENDİSLİK İÇİN

# BEŞ NDT YÖNTEMİ, BEŞ FARKLI SORU

“NDT'den geçti” demek yetmez. Hangi yöntemin hangi kusuru gördüğü tek sayfada.

BU DOKÜMANDA

01 VT, PT, MT: yüzey ve yüzeye yakın

02 UT ve RT: dikişin içi

03 Yanlış yöntemin raporu neden “kabul” der

BEŞ YÖNTEM

# HANGİSİ NEYİ GÖRÜR?

| YÖNTEM | NEYİ ARAR | SINIRI |
|---|---|---|
| **VT** | Yüzeyde görülebilen her şey: geometri, yanma oluğu, yüzey gözeneği | Yüzeyin altını görmez |
| **PT** | Yüzeye açılan çatlak ve gözenek | Yalnızca yüzeye açık kusur |
| **MT** | Yüzeydeki ve yüzeye yakın süreksizlik | Yalnızca ferromanyetik malzeme |
| **UT** | İç süreksizlik; özellikle çatlak ve ergime eksikliği | Belgeli personel ve kalibrasyon ister |
| **RT** | İç süreksizlik; özellikle gözenek ve cüruf | Düzlemsel kusurda yöne bağlı |

ÖRNEK

# DOĞRU KUSUR, YANLIŞ YÖNTEM

> **Kalın kesitli bir alın kaynağının içindeki ergime eksikliğini yalnızca PT ile aramak, doğru kusuru yanlış yerde aramaktır.**

Rapor “kabul” der. Ama soru hiç sorulmamıştır. İç süreksizlik için hacimsel bir yöntem (UT veya RT) gerekir; hangisinin seçileceği kusur tipine, kalınlığa ve birleşime göre belirlenir.

TİCARİ TARAF

# PLAN YOKSA İKİ RİSK VAR

## FAZLA MUAYENE

Gereksiz yöntem

Gereksiz süre

Gereksiz maliyet

## EKSİK MUAYENE

Kritik dikiş, onu görebilecek yöntemle hiç muayene edilmez

Kusur sahada bulunur

En pahalı senaryo

# MUAYENE PLANI DİKİŞ BAZINDA YAPILIR.

ARMAWELD'DE

→ Beş yöntemin beşi de bünyede, EN ISO 9712 Seviye 2 personelle.

→ Kabul kriteri EN ISO 5817 B; imzalı raporlar parçanın dosyasında.

→ Dış laboratuvar takvimi beklenmez.

**Şartnamelerinizde NDT yöntemi dikiş bazında mı tanımlı, yoksa genel bir "NDT yapılacak" satırı mı var?**