KALİTE VE ÜRETİM EKİPLERİ İÇİN

AYNI PROSEDÜR, FARKLI SONUÇ NEDEN OLUR?

Yüksek mukavemetli çelikte kaynak kalitesini belirleyen değer: ısı girdisi. Hesabı basit, etkisi büyük.

BU DOKÜMANDA

01 Isı girdisi nasıl hesaplanır

02 Akım, gerilim ve hızın atölyedeki karşılığı

03 Fazla ve az ısının iki ayrı riski

DENKLEM

ISI GİRDİSİ NASIL HESAPLANIR?

$$Q = k \times U \times I / v / 1000$$

kJ/mm · U: V · I: A · v: mm/s

PROSES	ISIL VERİM K
121 · SAW	1,0
135 / 136	0,8
141 · TIG	0,6

ATÖLYEDE

DENKLEMİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

↑ Akım artar, hız aynı → ısı girdisi artar

↑ Akım aynı, daha yavaş kaynak (salınım) → ısı girdisi artar

↓ Hız artar → ısı girdisi düşer

NEDEN ÖNEMLİ

İKİ YÖNDE RİSK

FAZLA ISI

Yavaş soğuma

Isıdan etkilenen bölgede dayanım ve tokluk kaybı

Daha fazla çarpılma

AZ ISI

Hızlı soğuma

Kalın kesitte sert yapı

Çatlamaya yatkınlık

Çelik üreticileri kaliteye ve kalınlığa göre bir pencere tanımlar.

TEKRARLANABİLİRLİK BU SAYININ KONTROLÜYLE BAŞLAR.

ARMAWELD'DE

→ Her malzeme grubu için ayrı WPS.

→ Sinerjik programlar ve WPS'e bağlı parametreler.

→ Parametre ve pasolar arası sıcaklık kayıtta.

Gelecek konu: Kaynak sembolünde kesik çizgi neyi anlatır?