



## 高速高精度多轴数控铣

## 加工工艺探究

学习、自主制作与研讨

清华大学基础工业训练中心 先进制造实验室 王德宇 张余益





### 内容大纲

- 数控铣加工基本概念
- 数控铣加工工艺发展历程
- 高速微小型数控铣加工演示与体验
- 高速切削技术研讨
- 多轴加工技术研讨






# 数控铣加工基本概念





### 何谓"铣"

- 一种切削加工方式——刀具与工件相对运动
- 刀具的高速旋转实现切削
- 从毛坯到工件,通过切削去掉材料









## 铣削加工分类

• 立铣



• 卧铣








## 高速高精度三轴数控铣 (精雕机)









#### 常用的数控铣加工方式

• 区域加工:常用于加工内腔或凹槽等形状


• 轮廓切割: 常用于加工外形轮廓

• 单线切割: 常用于加工图案, 刻字等

• 孔的加工:可分为钻孔、扩孔和螺纹孔加工

• 多轴侧铣加工: 4-5轴加工方法, 可加工空间曲面或雕像















• 模具









• 小型精密工件













• 工艺品——复杂曲面类















• 大型工件









#### 身边的数控铣加工产品

- 消费电子类产品成形加工——三轴精雕机【视频】
- 工艺品"鸡蛋刻地图"——五轴精雕机床加工【视频】
- 航空部品部件——五轴精雕机床加工(海外)【视频】







#### 挑战一:一个典型的三轴加工案例

- 如果你是一家生物医药企业的工程师,你的工作需要一种特殊材料:带有直径为0.1mm微孔的硅胶薄膜。由于市面上采购不到这种特殊薄膜,你必须专门为此加工制造。
- 你可以选择怎样的加工方式?





#### 挑战一:一个典型的三轴加工案例

- 如果你是一家生物医药企业的工程师, 你的工作需要一种特殊材料 带有直径为0.1mm微孔的硅胶薄膜。由于市面上采购不到这种特 殊薄膜, 你必须专门为此加工制造。
- 购置薄膜,然后在上面钻孔(铣削加工的一种)?
- 这种加工方法会有什么弊端?
- 是否有更巧妙的办法?





### 挑战二: 金刚石毛针固定板


- 目前在做的一个研究项目
  - 在24mm×42mm大小,一套2mm和3mm的不锈钢片上制作孔阵列
  - 定位孔三个,直径1mm;小孔共341个,直径0.6mm
  - 要求两片上的孔阵同心,位置精度0.01mm,孔不能产生锥度
- 可选的加工方式有哪些?
  - 线切割、激光、数控铣……
- 加工过程的关键因素有哪些?
  - 机床定位精度
  - 刀具寿命
  - 进给量、转速等加工参数
  - 加工效率(成本)






### 精雕机——高性能高精度数控铣床

- 主轴高转速
  - 可达20000转/分
  - 电主轴:特点是转速高,精度高;但径向受力有限
- 重复定位精度高
  - 可达0.005mm, 即5µm
  - 高于国家标准GB/T 20958.2-2007的要求
    - 轴线行程500mm以下,精密级立铣床重复定位精度为0.008mm
    - 轴线行程500-800mm,精密级立铣床重复定位精度为0.010mm
- 全数字控制,便于进行企业数字化管理
  - 主控机为定制的Windows XP系统
  - 具备网络接口,利于部署远程控制系统
- 三轴数控加工
  - 有X、Y、Z三个自由度运动,由这三个轴执行加工指令(G代码)控制 铣刀的切削路径,完成加工。





\*图片资料来源: http://www.kohzuchina.com/technology/inspection-system/repeatability/





## 数控铣工艺发展历程





### 从手动到数控到变革



1959年,在MIT伺服机构实验室,用于演示打孔纸带控制的机床而加工的烟灰缸。该机床被认为是首台数控机床。







## 高速高精度多轴数控铣







### 从三轴到多轴的演进

- 早在数控加工出现之前,多轴加工的机床就已经存在
- 早期的多轴加工利用杠杆和凸轮盘操作,有些机床甚至多达12轴
- 多轴加工的优势,结合数控技术的发展,逐渐体现出来
- 有哪些优势呢?





## 多轴加工的优势


- 减少工件装卡次数,提高加工效率
- 减少夹具间反复装卡,提高精度
- 多轴联动获得更好表面质量
- 对难于装卡对零件,扩展可加工区域





### 从低速到高速的发展

- 传统加工方式受机床结构、部件性能的限制,切削速度较低
- 早在1931年,德国科学家萨洛蒙 提出切削温度并非随切削速度的增加而单调上升。
- 1977 年, 美国成功研制出了第一台 高频电主轴机床, 主轴最高转速达 到18,000 r/ min
- 1992年,国际生产工程研究会 (CIRP,2006年更名为国际生产 工程科学院)年会主题报告定义传 统切削速度的5-10倍为高速加工。
- 2000年左右,日本已研制出主轴 转速达150,000r/min的数控铣床。







### 高速切削的优势

- 加工效率高
- 主切削力减小
- 切削温度下降
- 刀具耐用度提高
- 工件温升小
- 加工表面质量提高
- 可应用于难加工材料,如钛合金、纤维增强材料等





# 高速微小型数控铣加工 演示与体验





## 选择制作图形

• 城市主题钥匙牌

• 成品大小:约40mm×50mm

• 加工方式: 单线切割







#### 加工参数对产品成型品质的影响

- 毛坯
  - 首先要按照零件的最大轮廓确定毛坯尺寸,同时要兼顾装卡位置,必要时加大毛坯尺寸;
- 切削速度
  - 双色板一般用13000转/分钟;
  - 以使用0.5mm直径的刀具为例,13000转/分钟下,刀具切削线速度为20.42m/min
- 走刀速度
  - 决定了加工效率, 但受到刀具尺寸、主轴转速、材料等因素的限制;
  - 影响加工表面成型的品质;
  - 不同条件下的走刀速度,常在1-3m/min左右





## 高速切削技术研讨





#### 实现高速切削对于机床技术有哪些挑战?

- 高速主轴单元
  - 电主轴结构:结构更加简单,消除齿轮传动误差
  - 冷却、润滑系统
- 快速进给系统
  - 进给速度、加速度
  - 伺服电机驱动滚珠丝杠、直线电机






## 多轴加工技术研讨





## 议题一: 五轴加工需要考虑哪些问题













三轴加工

四轴加工 五轴加工





#### 议题二: 怎样对机床结构可以实现多轴加工?

- 双转台
  - + 主轴刚性好,切削量可以比较大
  - 加工体积小、重量轻的工件
- 双摆头
  - + 可加工体积大、重量大的工件
  - 主轴刚性差,加工切削量较小
- 单转台单摆头
  - •性能均衡










#### 议题三: 同为五轴加工, 技术有何本质差异?

- 早期利用杠杆和凸轮盘操作的机床也属于多轴机床,但有何局限?
- 多轴加工与数控加工如何有机结合?








# 谢谢大家!







## 安全操作须臾

Stick to this and don't try those dumb ways to die...

不能穿短裤,不能穿凉鞋,头发较长的

同学必须戴工作帽, 没戴眼镜的同学必

须戴防护镜。







## 安全操作须知

- 主轴运转时,操作台推拉门必须关闭!
  - 以下情形可开门操作:
  - 分中、定位时,主轴停转情况下
- 必须先试切再运行
  - 执行程序或执行MDI指令时,必须先进行手轮试切
  - 观察加工位置正确、程序运行正常后,再取消手轮试切使程序自动运行
- 装卡材料时一定要牢固,必须做到"装实、装正、装平"
  - 严禁在材料悬空的地方进行加工
- 加工金属时必须加切削液,切削液必须冲到刀具上;加工塑料时必须气冷排屑
- 加工过程中严禁伏在加工区域进行观察,严禁用手直接触碰加工表面。谨防异物入眼及高温烫伤!
- 请监督身边的每一个人,包括教师,一旦出现违反规程的操作及时指出