

PROCEDIMIENTO DE CORTE Y SOLDADURA

Aplicable a todas las labores de corte y soldadura en las instalaciones de Avigal para: personal interno y personal externo.

PAUTAS A SEGUIR

PARA INTERNOS/AS:

- 01**
Avisar al responsable de la tarea.
- 02**
Firmar el permiso de trabajo en caliente.
- 03**
Cumplir el procedimiento escrito.
- 04**
Supervisar la zona durante 60 minutos tras finalizar.
- 05**
Informar a la persona supervisora al terminar.

PARA EXTERNOS/AS:

- 01**
Notificar a la persona contratante (quien informará al Dpto. PRL).
- 02**
Leer y firmar el procedimiento en Ctaima.
- 03**
Avisar al personal de mantenimiento al iniciar la tarea.
- 04**
Cumplir el procedimiento escrito.
- 05**
Avisar al personal de mantenimiento al terminar.
- 06**
Supervisar la zona durante 60 minutos tras finalizar.

PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

IMPORTANTE: Hacerse visible en la zona donde se va a realizar la tarea.

- | | |
|--|--|
|  Avisar al personal cercano. |  Proteger cables y conducciones metálicas. |
|  Delimitar la zona de trabajo. |  Verificar limpieza en niveles superiores e inferiores. |
|  Asegurar una base sólida y estable. |  Tener un extintor apropiado cerca (preferible CO2 o ABC). |
|  Eliminar o proteger materiales combustibles (mín. 10 m). | |

USO DEL EQUIPO DE SOLDADURA

- | | |
|--|--|
|  Seguir las instrucciones del fabricante. |  Proteger los ojos con gafas o pantalla. |
|  Cubrir todas las partes del cuerpo. |  Evitar espacios confinados. |
|  Eliminar ropa con sustancias inflamables. |  Desconectar el equipo antes de manipularlo. |
|  Usar calzado aislante. |  Guardar electrodos lejos de combustibles. |

RECUERDA: La tarea será supervisada por personal de mantenimiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

- | | |
|--|---|
|  Pantalla facial y gafas de protección. |  Polainas. |
|  Guantes de cuero de manga larga. |  Calzado de seguridad. |
|  Mandil de cuero. |  Ropa ignífuga (lana o algodón). |

FORMACIÓN

OBLIGATORIA

-  Formación en soldadura.
-  Procedimientos seguros de corte y soldadura.

***La supervisión es responsabilidad del personal de mantenimiento.**

ANTES DE EMPEZAR, RECUERDA:

Entregar el permiso de trabajo en caliente a:

Internos/as: a la persona responsable.

Externos/as: al personal de mantenimiento.