

CHROMATE BLACK 80 — ซิงค์ดำ 80 (โครม 6)

CHROMATE BLACK 80 เป็นระบบซิงค์ดำชนิดโครเมียมวาเลนซ์หก (Cr⁶⁺) ให้สีดำเงาสนิทบนผิวซิงค์ ใช้งานได้กับชิ้นงานซิงค์ทุกชนิด ทั้งถังแขวนและถังกลิ้ง รองรับทั้งไลน์ออโตเมติกและแมนนวล ควบคุมง่ายด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเนื้อโครเมท (PART A) โดยวิธีไทเทรต มีช่วงการทำงานกว้าง ปรับเติมไม่บ่อย ก็สามารถคุมสี และความคงตัวของอ่างได้ สามารถเพิ่มความทนทานด้วยการเคลือบผิวหลังโครเมต ด้วยตัวเคลือบสำหรับโครเมตสีดำ โครม 6

ค่าควบคุม/ช่วงการทำงาน

พารามิเตอร์	ช่วงการทำงาน	ค่าที่แนะนำ	หน่วย/หมายเหตุ
CHROMATE	60–70	60	mL/L (ซี.ซี./ลิตร)
BLACK 80 PART			
Α			
CHROMATE	80-100	80	mL/L (ซี.ซี./ลิตร)
BLACK 80 PART			
В			
เวลาแช่	40-120	60	วินาที
			(ตั้งเป็นบรรทัดฐาน
			ปรับตามงาน/อ่าง)
อุณหภูมิอ่าง	อุณหภูมิห้อง	_	ควบคุมให้คงที่
рН	1.6-2.6	_	ตรวจทุกกะงาน
การกวน/การเป่าลม	ต้องมีตลอดเวลา	_	ช่วยให้สีสม่ำเสมอ
หมายเหตุสำคัญ			
1	1 1		

- ผสมน้ำยาใหม่หรือเติมน้ำลงบ่อให้ใช้น้ำกลั่น (DI/RO) เท่านั้น เพื่อลดการตกตะกอนของส่วนประกอบ (เช่น เนื้อซิลเวอร์) และยืดอายุอ่าง
- เวลาแช่ 60 วินาทีเป็นค่ามาตรฐาน แต่ขึ้นอยู่กับชนิดงาน อายุอ่าง อัตราส่วนผสม และอุณหภูมิอ่าง
- ตัวเคลือบสำหรับโครเมตสีดำ โครม 6 แนะนำ: น้ำมัน Metal Guard 510 หรือเงา Kempas Accelerator 20 / Zinc-Chro-SHIELD AFTERBLACK 200



_			
ตวอ	ยาง	การผ	เสม

ปริมาตรอ่าง	PART A (60	PART B (80	น้ำกลั่น (DI/RO)
	mL/L)	mL/L)	
20 ลิตร	1.2 ลิตร	1.6 ลิตร	17.2 ลิตร
50 ลิตร	3 ลิตร	4 ลิตร	43 ลิตร
100 ลิตร	6 ลิตร	8 ลิตร	86 ลิตร
250 ลิตร	15 ลิตร	20 ลิตร	215 ลิตร

เทคนิคแนะนำ

อ่างใหม่มักให้สีไม่ดำสนิททันที หลังผสมเสร็จให้โยนชิ้นงานชุบซิงค์ 3–5 ชิ้นลงอ่าง แช่ประมาณ 5– 10 นาที เพื่อให้มีซิงค์ละลายปริมาณเล็กน้อยลงสู่อ่าง แล้วจึงเริ่มงานจริง

์ขั้นตอนการทำงาน (Process Sequence)

- 1. ชิ้นงานชุบซิงค์เรียบร้อย ความหนาแนะนำ > 8 ไมครอน
- 2. ล้างน้ำสะอาด 2 หน
- 3. จุ่มกรดไนตริก 0.5% v/v (5 mL/L) หรือกรดซัลฟูริก 0.25% v/v (2.5 mL/L) 2–3 วินาที (กรดซัลฟูริกช่วยยืดอายุอ่างโครเมตได้ดีกว่า)
- 4. ล้างน้ำสะอาด
- 5. จุ่มน้ำกลั่น 2–3 วินาที
- 6. จุ่ม CHROMATE BLACK 80 ตามค่าควบคุม ~60 วินาที พร้อมการกวน/เป่าลม
- 7. ล้างน้ำสะอาด 2 หน
- 8. จุ่มน้ำกลั่น 2–3 วินาที
- 9. จุ่มตัวเคลือบโครเมต (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ตามข้อกำหนดลูกค้า)
- 10. เป่าให้แห้งด้วยลมอุ่น (≤ 60 °C)
- 11. เลือกเคลือบน้ำมันโดยปั่นในโม่กลิ้ง (ตามความต้องการ)

การปรับเติมและควบคุมอ่าง

- ปรับเติม PART A ตามผลวิเคราะห์ (ไทเทรต) และเติม PART B = 1.3 × ปริมาณ PART A ที่เติม
- ควบคุม pH โดยเติม PART A/B ตามสัดส่วนเริ่มต้น หรือปรับละเอียดด้วย H₂SO₄ 50% v/v และ NaOH 30% w/v (ใช้โซดาไฟไข่มุก)



คำแนะนำเพิ่มเติม & Troubleshooting

- จุ่มแล้วออกแดง/เหลือบแดง: เติมสารละลายโซดาไฟ 30% เล็กน้อย (เตรียมโดยละลายโซดาไฟ 300 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร)
- ก่อนจุ่มในซิงค์ดำ ให้จุ่มน้ำกลั่น 1 ครั้ง เพื่อล้างคราบโครเมตฟิล์มที่ติดจากขั้นก่อนหน้า
- ชิ้นงานควรมีความหนาซิงค์ ≥ 5 ไมครอน (งานถังกลิ้ง ~40 นาทีเป็นแนวทาง)
- ไม่ควรอบชิ้นงานในเตาอบที่อุณหภูมิสูง ใช้ลมร้อนหรือพัดลมช่วยให้แห้ง
- ห้ามแช่น้ำร้อนทันทีหลังจุ่มสีดำ
- ความทนขีดข่วนจะดีขึ้นหลังอายุฟิล์ม ~24 ชั่วโมง
- เกิดสีเขียว/น้ำตาล แสดงว่าเวลาแช่สั้นไป เพิ่มเวลาอีก 2–5 วินาที แต่หลีกเลี่ยงการแช่นานเกินเพราะอาจลอกกินผิวซิงค์

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์เป็นระบบโครมเฮกซาวาเลนท์ (Cr⁶⁺) ควรใช้ PPE ครบถ้วน (ถุงมือ แว่น หน้ากาก) และระบายอากาศให้ดี
- น้ำเสียต้องผ่านการรีดิวซ์ Cr⁶⁺ เป็น Cr³+ และตกตะกอนตามกฎหมายก่อนปล่อยทิ้ง
- เก็บเคมีในภาชนะปิดสนิท แห้ง เย็น หลีกเลี่ยงแสงแดด/ความชื้น