

## Brass Salt (เกลือทองเหลือง)

Brass Salt คือสารประกอบรูปเกลือสำเร็จ สำหรับเตรียมน้ำยาชุบเคลือบทองเหลือง (Brass Electroplating) ใช้งานได้ทั้งระบบถังแขวน (Rack) และถังกลิ้ง (Barrel). น้ำยาให้สีสว่าง ทองอร่ามเข้มคล้ายทองคำ ควบคุมเฉดได้กว้างด้วยอุณหภูมิ และความหนาแน่นกระแสไฟ

## คุณสมบัติและการควบคุมสี

หัวข้อ	รายละเอียด
โทนสีมาตรฐาน	สีทองอร่ามสว่าง เหมาะงานตกแต่งที่ต้องการเงาและความสม่ำเสมอสูง
โทนสีที่ปรับได้	ตั้งแต่เหลืองอ่อน (เหลือง-เขียว) → ทองแดงแดง (เหลือง-แดง)
การทำงานเย็น/อุ่น	ทำงานได้ทั้งสองแบบ แต่แบบอุ่นให้การกระจายกระแสดี สีสม่ำเสมอ และผิวสว่างกว่า

# แนวโน้มการปรับเฉดสี (แนะแนว):

ปัจจัย	ผลต่อเฉด/ผิว
อุณหภูมิสูงขึ้น (50–60°C)	โทนจะไปทางเหลือง-แดง/เข้มขึ้น, เงาดีขึ้น
อุณหภูมิต่ำลง (40–45°C)	โทนจะไปทางเหลือง-เขียว/อ่อนลง
กระแสสูง (7–8 A/ตร.ฟุต)	สีเข้มขึ้นเล็กน้อย ความเร็วการสะสมเพิ่ม
กระแสต่ำ (3–4 A/ตร.ฟุต)	โทนสีอ่อนลง
	ความหนาน้อยลง/อาจไม่สม่ำเสมอ

<sup>\*</sup>สามารถปรับสีเพิ่มได้โดยโซดาไฟและแอมโมเนียน้ำ



## การเตรียมสารละลาย (Bath Make-up) ส่วนประกอบและสเปกต่อ 1 ลิตรบ่อน้ำยาใหม่:

ส่วนประกอบ	ช่วงที่กำหนด	ค่าที่แนะนำ (เป้าหมาย)
Brass Salt	75–150 กรัม	100 กรัม
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)	_	3 กรัม
น้ำสะอาด (Water)	เติมให้เต็ม 1 ลิตร	เติมให้เต็ม 1 ลิตร

#### ลำดับการผสม:

- ทำความสะอาดถังชุบให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
- เติมน้ำสะอาด ~2/3 ของปริมาตรทำงาน
- ค่อย ๆ เติม Brass Salt ตามปริมาณ กวนจนละลายหมด
- เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ตามสเปก คนให้เข้ากัน
- เติมน้ำสะอาดส่วนที่เหลือจนถึงระดับใช้งาน และกวนให้สม่ำเสมอ

## สภาวะการทำงาน (Operating Conditions)

พารามิเตอร์	ช่วงการทำงาน	ค่าที่แนะนำ (เป้าหมาย)
อุณหภูมิ	40-60 °C	45-60 °C
ค่า pH	9.8–10.8	9.8-10.8
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	2.5-4.0 V	3.4-4.0 V
ความหนาแน่นกระแส (Current Density)	3-8 A/ตร.ฟุต	5–8 A/ตร.ฟุต



## อุปกรณ์ (Equipment)

รายการ	รายละเอียด
ถังชุบ	เหล็กเชื่อมทั่วไป หรือถังบุวัสดุทนด่าง (PP, PVC, ยาง)
การเชื่อมต่อไฟ	ติดตั้งรางไฟสำหรับแอโนด (ขั้วบวก) และคาโทด (ขั้วลบ/ชิ้นงาน) ที่ให้หน้าสัมผัสดี
ระบบทำความร้อน	ฮีตเตอร์/คอยล์ไอน้ำ รักษาอุณหภูมิภายในช่วงแนะนำ
การกวน/กรอง	แนะนำให้มีการกวนหรือไหลเวียนเพื่อสีสม่ำเสมอ; ฟิลเตอร์ช่วยลดตะกอนโลหะ

การบำรุงรักษา (Solution Maintenance) ควรวิเคราะห์สัปดาห์ละครั้ง เพื่อรักษาสีและคุณภาพให้คงที่ โดยเฉพาะโลหะและไซยาไนด์ (ถ้าใช้ระบบที่มีไซยาไนด์)

ส่วนประกอบ	ช่วงการทำงาน	ค่าที่แนะนำ (เป้าหมาย)
ทองแดง (Cu)	6.2-9.5 g/L	8.5-9.5 g/L
สังกะสี (Zn)	5.6-8.5 g/L	7.5–8.5 g/L
โซเดียมไซยาไนด์	12.0-16.0 g/L	14.0-16.0 g/L

การควบคุมแอมโมเนียเพื่อรักษาสีสว่าง: เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ 2.0–3.0 g/L ทุกวันเพื่อชดเชยการสูญเสียระหว่างการชุบ.

## แผ่นล่อ (Anodes)

ประเภท	สเปก/คำแนะนำ
งานตกแต่งทั่วไป	แผ่นล่อทองเหลือง Cu 60% : Zn 40%
สีเข้ม/ริชโทน	แผ่นล่อทองเหลือง Cu 70% : Zn 30%
ข้อควรระวัง	เลือกวัสดุความบริสุทธิ์สูง ปราศจากตะกั่ว
	(Lead-free) เพื่อลดการปนเปื้อน



## ลำดับขั้นตอนการชุบ (Plating Sequence)

- 1. ล้างไขมันด้วยด่าง: B1 40-60 g/L, 80°C, 2-5 นาที
- 2. ล้างน้ำสะอาด
- 3. ล้างไขมันด้วยไฟฟ้า: E-60 80 g/L, 70°C, 2–3 นาที, 50–100 A/ตร.ฟุต
- 4. ล้างน้ำสะอาด
- 5. จุ่มกรด/แอคทิเวต: ยาล้างไขมัน 105 10–15% v/v, อุณหภูมิห้อง, 30 วินาที
- 6. ล้างน้ำสะอาด
- 7. ชุบนิกเกิลเงา (Bright Nickel): เช่น A-brite, BXB หรือ B-max
- 8. ล้างน้ำสะอาด
- 9. ชุบทองเหลือง: ความหนาเป้าหมายขั้นต่ำ 0.6–1.0 ไมครอน
- 10. ล้างน้ำสะอาด
- 11. Neutralize ไซยาไนด์: จุ่มกรดกำมะถัน ( $H_2SO_4$ ) 2–3% v/v
- 12. ล้างน้ำสะอาด
- 13. จุ่มกันหมองสำหรับทองแดง-ทองเหลือง
- 14. ล้างน้ำสะอาด (Final Rinse)
- 15. เป่าลมหรืออบให้แห้ง

## ปัญหาพบได้บ่อยและแนวทางแก้

อาการ	แนวทางแก้ไข
สีไม่สม่ำเสมอ	ทวนการล้าง/กวนและอุณหภูมิ, ตรวจกระแส/หน้าสัมผัสคาโทด
สีอ่อนไป	เพิ่มอุณหภูมิหรือกระแสภายในช่วงแนะนำ; ตรวจ Cu/Zn ต่ำกว่าช่วง
สีแดงไป/เข้มเกิน	ลดกระแสหรืออุณหภูมิ; ตรวจไซยาไนด์/แอมโมเนียสมดุล
คราบ/หมองเร็ว	เพิ่มคุณภาพการล้าง, เพิ่มขั้น Neutralize และ Anti-tarnish ให้เหมาะสม



#### แนวปฏิบัติแนะนำ

- ควบคุมอุณหภูมิและ pH ภายในช่วงสเปก สุ่มตรวจอย่างน้อยช่วงต้น/กลาง/ท้ายกะ
- ตรวจวิเคราะห์ Cu, Zn, Free CN และเติมสารอย่างเป็นระบบ พร้อมบันทึก Log
- รักษาคุณภาพการล้างก่อน-หลังบ่อทองเหลือง และทำ Neutralize เพื่อลดคราบไซยาไนด์
- ตรวจหน้าสัมผัสไฟฟ้าและการกระจายชิ้นงานในราว ลดจุดบัง/กระแสไม่ทั่วถึง

#### ความปลอดภัย

สารละลายระบบไซยาไนด์เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต้องมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด: ห้ามผสมกรดเข้มข้นลงในบ่อไซยาไนด์, จัดเตรียมชุด PPE ครบ, ฝึกอบรมแผนฉุกเฉิน, และกำจัดของเสียตามกฎหมาย/ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง