


Prof. Marcos José Brusso brusso@upf.br

Diagrama de Blocos





Linhas de controle




- REGr
 - Conectar saída do registrador REG ao barramento A
- REGw
 - Conectar entrada do registrador REG ao barramento A e escrever no registrador
- ULAop
 - Realizar operação na ULA
 - ULAop=add, ULAop=sub, ULAop=mul, ULAop=div, ULAop=not,
 ULAop=and, ULAop=or, ULAop=xor
- ACc
 - Escrever barramento C no AC

Linhas de controle



- PC+
 - Incrementar PC
- CS, R/W
 - Já estudados (Memórias)
- RDMrx
 - Conecta a saída de dados do RDM ao barramento externo da memória
- RDMwx
 - Conecta a entrada de dados do RDM ao barramento externo da memória e escreve nesse registrador o valor lido





t	RTL	Sinais de Controle



- Fluxo de transferências de dados/endereços para a execução de cada instrução em um processador
- Comandado pela UC
 - Envia sinais de controle



- Busca do código da instrução
 - O byte que armazena o código próxima instrução a ser executada é buscado na memória
 - Os bits correspondentes ao opcode são armazenados no registrador RI
 - O valor do registrador PC é incrementado para que passe a apontar para o próximo endereço de memória



Busca do código da instrução

Transferências	Linhas de controle ativadas
REM <- PC	PCr, REMw
RDM <- MEM[REM]	CS, R, RDMwx
PC <- PC + 1	PC+
RI <- RDM ₇₄	RDMr, RIw



- Ao final desta etapa é feita a Decodificação da Instrução
 - Operação de controle, não transferência de dados



- Busca do endereço do operando
 - Caso a instrução recém decodificada possua operando, o endereço deste deve ser buscado na memória
 - Ficará armazenado no registrador RDM
 - O registrador PC é novamente incrementado
 - Apontará para o endereço onde está a próxima instrução



Busca do endereço do operando

Transferências	Linhas de controle ativadas
REM <- PC	PCr, REMw
RDM <- MEM[REM]	MEMr
PC <- PC + 1	PC+



- Execução da instrução
 - Difere para cada instrução
 - Algumas possuem transferências em comum
 - Situações especiais
 - NOP
 - Conjunto vazio de operações, portanto não pode ser descrita em notação RTL.
 - HLT
 - Apenas operação de controle na UC
 - Ativa um flag interno de UC
 - Nenhuma transferência de dados



Execução da instrução LDR

Transferências	Linhas de controle ativadas
REM <- RDM	RDMr, REMw
RDM <- MEM[REM]	CS, R, RDMwx
AC <- RDM	RDMr, ACw



Execução da instrução STR

Transferências	Linhas de controle ativadas
REM <- RDM	RDMr, REMw
RDM <- AC	ACr, RDMw
MEM[REM] <- RDM	CS, W, RDMrx



Execução da instrução ADD

Transferências	Linhas de controle ativadas
REM <- RDM	RDMr, REMw
RDM <- MEM[REM]	CS, R, RDMwx
AC <- AC + RDM	RDMr, ULAop=add, ACc



Execução da instrução JMP

Transferências	Linhas de controle ativadas
PC <- RDM	RDMr, PCw



Execução da instrução JEQ

Transferências	Linhas de controle ativadas
Se(AC==0) PC <- RDM	RDMr, PCw

* Condicional



Tarefa

Descrever para as demais instruções do PH1

