## بائی اسپیڈ سروس اسٹیشن ابائی اسپیڈ سروس اسٹیشن ایس / 27، گل بائی چور تگی، سائٹ انڈسٹریل ایریا، ماڑی پورروڈ، کر اچی



Random City, Si		0	Mohatt	
ٹر مینل سے پمپ کا فاصلہ 14 کلومیڑ	ی معلومات	ٹن کے بارے میں بنیاد	ريٹيل اسٹين	
خالی کرنے کا یوائنٹ		سٹیشن	پپ کانام: بائی اسپیڈسروس ا	
	ا ماری پورروژ ، کراچی	نَ چِور نَكَى، سائٹ انڈسٹریل ایریا	ایڈریس:ایس/ 27،گل ہاؤ	
D 13,027,00		02	رابط نمبر:2577546-13	
		گاڑی لگنے کی گنجائش 24KL	زیادہ سے زیادہ بڑے سائز کی	
	پروڈکٹ خالی کرنے کے لیے پائپ 15Ft			
	انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی مخبائش: (ہزارلیٹر زمیں)			
	MS	MS	HSD	
	24500L	24500L	24500L	

خطرات ہے بچاؤ کی تدابیر	ريٹيل اسٹيشن پر موجو د خطرات		
د فاقی ڈرایٹونگ کے اصولوں پر عمل کریں	رش والاعلاقہ ہے بڑی / چھوٹی گلاڑی خالی تونے کے بعد ریوس میں باہر لفتی ہیں		
پیپ میں گاڑی داخل کرتے اور نگالتے وقت دوسروں کی مد دلیں	پہلے کی دیوار کے ساتھ ٹرانسٹار مر لگاہوا ہے		
گاڑی کو پارک کرتے ہوئے بورڈ اورٹر انسٹار مرکا نمیال دیجیں	گاڑی خالی کرنے والی دیوار پر بورڈ لگاہو اہے		
اپنامشاہدہ متیزر تھیں اور اینز پاکورڈن آف کرلیں	پپ کے اطر اف روڈ کی حالات محت میں		
عام لوگول کا داخلہ پہپ شلہ کی مد دے بند کر دیں	پپ کی او ٹیائی مین روڑے نے یادوہ گاڑی خال کرنے والی جگہ پر ٹریفک کی آمد ورفت جاری رہتی ہے		

## سیاڑی ٹر منیل: ہائی اسپیٹر سروس اسٹیشن سیاڑی ٹر منیل سے ہائی اسپیٹر سروس اسٹیشن کا فاصلہ 14 کلومیڑ ہے

## كراچى شهرييس پراؤكٹ سيلائي كرتے وقت درج ذيل باتوں كا خيال ركھيں

دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد پندرہ منٹ بریک، جار کھنٹے بعد تیس منٹ کابریک

راجی شیر ٹریلر(22ویلر)میں دن کے وقت داخلہ ممنوع ہے

گاڑی خالی ہونے کے بعد (ہوزیائپ) کو اچھی طرخ چھائٹی کریں

ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرا ئیونگ کا دورانیہ 10 گھنٹے اور 1 دن میں کم ہے کم آرام کا دوانیہ 9 گھنٹے

رایی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کا ٹائم رات 1 بجے تک ہے

تصاوير	احتياطى تدابير	زياده	ورمیان	م	ٹریفک	ايريا	كلوميز
	وفا گی زمایند نگ کے اصواد ں پر عمل کریں دائیں اور پائٹ / آگ پیچھے ایچی				گاڑیاں 3/2یجیاں وال سواریاں پیدل پینچے والے	سیاڑی معنا	0
	طرح دیکے لیس وفاق ڈرایڈ فل کے اصولوں پر س سر میں میں میٹر کا جام جو جھے				ویگر تشفرات گازیان	ٹر مینل بلاول	
لريره اي اور پائل آيک پيچه اهگي طرح د کي لاي پيدل پيغه وال کا پيليا حرح د کي لاي پيدل پيغه وال کا پيل				3/2 پیون والی سواریان پیول چننے والے ونگر خطرات	10:00	5	
1 200 2 64	د فا گا ڈراینڈ نگ کے اصوالوں پر عمل - کریں دائیں اور پائٹ / آگے چیچے انچی				گازیان 2/2 پیرون والی سواریان 1 میلید	نینی جیٹی بل	5
طرحة ويجه يش	طرت دکیج لیس و فاق ڈرایؤنگ کے اصولوں پر محل				پاہرا <u>ں جن</u> ز والے ویگر عمرات گاڑیاں گاڑیاں		
	ر میں دائیں اور پائٹن / آگ چیجے اٹھی کریں دائیں اور پائٹن / آگ چیجے اٹھی طرح دیکھ لیس				3/2 پیریوں وائل مواریاں زیول چلتے وائے ویگر محارات	گل بانگ بل (ماژی پورروژ)	4
unger Fou	و فاقی ڈراینڈنگ کے اصولوں پر محل میں بھی میں میں اس سے بھی				و عرفظرات گازیان 2/2 پیرون والی سواریان	ہائی اسپیڈ سروس	0
ي واي اور پاس ا ک چيچه اچلی طرن و کچه يش	کریں دائیں اور پائٹ / آگے چیچے انگل طرح دیکے لیس				پیول پلنے والے ویگر قطرات		0

فاصله طے کریں رائے کے بارے میں ہدایت ضروري بدايت ی بوزن سے گاڑی تبیں موڑنا كلوميز ی اعدریاس کے نیے سے قیس گزرتا ل جور آل ۔ بائل جات بوت وس ۔ بوت ہو انگی اور آل پر كلوميز گاڑی خالی کرتے ہوئے (PPE's) کااستعمال لازی کرتاہے كلوميز ا میش چور آلی سے ہوتے ہوئے ماڑی ہور کی جانب جاتا ہے ازی خالی کرنے سے پہلے (Earth Cable) کو اچھی طرح فینکس سے لگالیس كلوميز لى يوردود كل بالى في ك يي والي جانب بالى الييذ سروس الميش يئرياكوا چى طرح سے كوران آف كرليں ال بجمانے والے آلات کے استعال کے لیے تیار عالت میں رکھ لیس فازی کے اوپر جانے سے پہلے ریانگ کو کھڑ اگر لیس ی بھی صورت میں گاڑی کو اکیلانہ چھوڑیں



