□ 获取 Media 文件标准化流程

◆ 步骤一: 从 PDM 导出原始数据

- 从 PDM 系统 中导出原始数据文件,例如:
 - o X2C-V3-C.csv

◆ 步骤二: 提取图号并下载 DWG 文件

- 1. 打开导出的 CSV 文件, 定位到 "图号1(o)"列
- 2. 提取该列中的所有 唯一图号
- 3. 将这些图号复制到 myprint 工具 的图号表中
- 4. 在 myprint 中点击 "根据图号表下载" 按钮
- 5. 下载完成后的 DWG 文件将保存在以下路径:

D:\temp\Download

◆ 步骤三:整理文件结构

将上述下载的 DWG 文件拷贝至主文件夹 [x2C-v3-C] 中,并将相关脚本、工具文件以及子文件夹统一置于该主目录下,形成如下所示的 **平级结构**:

□ 最终主目录结构示意:

X2C-V3-C/ ├── [文件] 1双击获取DWG文件清单.bat ├── [文件] 2双击拷贝STEP文件.bat ├── [文件] DWGDocument list.csv ├── [文件] Copy step list.csv ├── [文件来] DWG/ ← 存放所有 DWG 原始图纸文件 ├── [文件来] STEP/ ← 存放转换后的 STEP 文件 └── [文件来] BMP/ ← 存放 STEP 转换而来的 BMP 图像文件

☑ 说明: 所有文件(.bat,.csv)与三个文件夹(DWG,STEP,BMP)均处于 X2C-V3-C 目录的根层级,便于统一管理和操作。

◆ 步骤四: 生成 DWG 清单 & 拷贝 STEP 文件

1. 双击运行:

1双击获取DWG文件清单.bat

○ 自动生成文件: DWGDocument list.csv, 记录当前 DWG 文件夹中的图纸清单

2. 再次双击运行:

2双击拷贝STEP文件.bat

- o 将会把对应的 STEP 文件拷贝至 STEP 文件夹中,并生成文件: Copy step list.csv ,用于 查看拷贝失败的文件。
- ♀ 提示: 若你的电脑已安装 PowerShell 7, 建议双击运行:

2双击拷贝STEP文件.ps1

• 使用多线程机制,效率更高,速度更快。

◆ 步骤五: 使用 AUTOVUE 批量转换 STEP 为 BMP

✓ 操作步骤如下:

- 1. 启动 AUTOVUE 软件,并打开任意一张 .dwg 文件 (否则无法激活批量转换按钮)
- 2. 点击菜单栏:

文件 → 转换 → 批量转换

- 3. 在弹出窗口中:
 - 。 移除默认或旧的输入文件列表
 - 添加需要转换的 .step 文件 (来自 STEP 文件夹)
- 4. 设置输出路径:
 - **保存在**: 輸入 BMP 文件夹路径
- 5. 设置目标格式:
 - 转换到格式: 选择 "Windows Bitmap" (.bmp)
- 6. 单击 确定, 开始批量转换

□ 最终完整目录结构一览

X2C-V3-C/ ├─ [文件] 1双击获取DWG文件清单.bat ├─ [文件] 2双击拷贝STEP文件.bat ├─ [文件] 2双击拷贝STEP文件.ps1 ├─ [文件] DWGDocument list.csv ├─ [文件] Copy step list.csv ├─ [文件来] DWG/ ← 存放 DWG 图纸文件 ├─ [文件来] STEP/ ← 存放 STEP 格式文件 └─ [文件来] BMP/ ← 存放转换后的 BMP 图像文件

- ➡ 如需进一步自动化脚本支持或流程优化,请联系:
- gaoj@obara.com.cn