
LPS25H



MEMS pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer

- ★ST マイクロ社の超小型大気圧センサーを使いやすい8ピンD I Pモジュール化にしました。
- ★ I 2 C インターフェース、SP I インターフェイス両対応です。(どちらかを選択)
- ★気圧は内部で補正・換算されていますので、24ビットの読み取り値÷4096が、そのまま大気圧hPa(ヘクトパスカル)になります。
- ★マイコンを使った気圧計、高度計などに最適です。★温度センサーも内蔵しています。
- ■電源電圧: DC3.3V(動作範囲: DC1.7V~DC3.6V)
- ■消費電流:約2mA(LED分を含む)
- ■インターフェース: | 2C、SP | のどちらかを選択できます
- ■測定範囲: 260hPa~1260hPa
- ■精度:±0.1hPa(Typ)800~1100hPa (25℃)



J1、J2は、I2Cのプルアップ用半田ジャンパーです。SPIの場合はジャンパーしません。

■ピン説明■

番号	名 称	2Cの場合の機能	SPIの場合の機能
1	VDD	電源入力 DC1. 71V~3. 6V	電源入力 DC1. 71V~3. 6V
2	SCL	SCL シリアルクロック	SPC シリアルポートクロック
3	SDA	SDA シリアルデータ	SDI シリアルデータインプット
4	SDO	SAO スレーブアドレスの下位ビット選択	SDO シリアルデータアウトプット
5	CS	VDDに接続すると I 2Cモードになる	CS チップセレクト
6	NC	NC(無接続)	NC(無接続)
7	INT1	インターラプト1	インターラプト1
8	GND	GND	GND

■ 12Cでの接続

- 1、CS(5ピン)をVDDに接続すると、I2Cモードになります。
- 2、SAO(4ピン)は、スレーブアドレスの下位ビット選択です。(この機能により2台まで使えます) VDD(1ピン)に接続すると1011101x、GND(8)に接続すると1011100xになります。 I2Cの場合、必ずどちらかに接続してください。(xはreadの時1、writeの時0)
- 3、基板裏面のJ1、J2は、SCL、SDA信号用のプルアップ半田ジャンパーです。隙間を半田付けすると、R1、R2でプルアップにされます。マイコン等でプルアップしている場合は、半田ジャンパ不要です。

■SPIでの接続■

- 1、SPC(2ピン)、SDI(3ピン)、SDO(4ピン)、CS(5ピン)の4線で接続します。
- 2、基板裏面のJ1、J2は、I2C用ですので、半田ジャンパしては、いけません。

■レジスタ表■

Name	Туре	Register Address Hex	Default Binary	Function and comment
Reserved (Do not modify)		00-07 0D - 0E		Reserved
REF_P_XL	R/W	08	00000000	
REF_P_L	R/W	09	00000000	
REF_P_H	R/W	0A	00000000	
WHO_AM_I	R	0F	10111101	ID register
RES_CONF	R/W	10	00000101	
Reserved (Do not modify)		11-1F		Reserved
CTRL_REG1	R/W	20	00000000	
CTRL_REG2	R/W	21	00000000	
CTRL_REG3	R/W	22	00000000	
CTRL_REG4	R/W	23	00000000	
INT_CFG	R/W	24	00000000	
INT_SOURCE	R	25	00000000	
Reserved (Do not modify)		26		Reserved
STATUS_REG	R	27	00000000	
PRESS_POUT_XL	R	28	output	
PRESS_OUT_L	R	29	output	
PRESS_OUT_H	R	2A	output	
TEMP_OUT_L	R	2B	output	
TEMP_OUT_H	R	2C	output	
Reserved (Do not modify)		2D		Reserved
FIFO_CTRL	R/W	2E	00000000	
FIFO_STATUS	R	2F	00000000	
THS_P_L	R/W	30	00000000	
THS_P_H	R/W	31	00000000	
Reserved		32-38		
RPDS_L	R/W	39	00000000	
RPDS H	R/W	3A	00000000	


はじめに「WHO_AM_I」(OxOF)を読みます。「WHO_AM_I」は、LPS 25Hと正しく通信出来ているか、確認する為のレジスタです正しく通信出来ている場合、OxBDが読み取れます。

気圧、温度を1秒毎に出力させ、パワーダウンを OFFにしてノーマルモードにする為に、「CT RL_REG1」(OX20)に0x90を書き込みます。

「PRESS_POUT_XL」(0x28) 、「PRESS_OUT_L」(0x29)、「PRES S_OUT_H」(0x2A)で気圧を読み取ります。

温度は「TEMP_OUT_L」(0 x 2B)、「TEMP OUT H」(0x2C)で読み取ります。

Pressure example 1: sign bit is 0, this is a positive value



Pressure Counts = 2Ah & 29h & 28h = 3FF58Dh = 4191629(dec)

Pressure millibar =
$$\frac{\text{\# counts}}{\text{Scaling factor}} = \frac{4191629 \text{ counts}}{4096 \text{ counts/mbar}} = 1023.3 \text{ mbar}$$