



Volver



Sin señal en todos o en algunos dispositivos

 [Alterar](#)

Según las pruebas realizadas, el router no responde a los comandos de gestión y diagnóstico. Una posible causa de este comportamiento es la falta de alimentación eléctrica en el equipo o alguna irregularidad en la conexión física.

La antena no está recibiendo alimentación

Neste caso oriente o cliente a verificar todas as conexões e certificar-se de que estejam bem fixadas. Certifique-se de que o cabo esteja corretamente conectado na parte traseira do roteador e que não apresente danos visíveis, dobras nem sinais de desgaste. Recomendamos também que o cliente verifique a fonte de alimentação, as tomadas e as conexões elétricas.



¡Atención!

Informa al cliente de que NO debe intentar reparar el cable (esto afecta al rendimiento de la conexión). Si prefiere que le enviemos a un técnico, haz clic a continuación y te explicaremos cómo concertar una cita.



Programar una W.O.

Guía de Procedimientos Técnicos > Directv Link > Problemas de conexión a internet > Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN

Prohibida la circulación externa de este material.