
	TP2 Pression - Vincent	Pt		Α	В	C D	Note	
ı.	Régulation de pression simple boucle (10 pts)							
	Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1	
	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	Α				1	
	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	1	Α				1	
	Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	Α				1	
	Régler la boucle de régulation, en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PID.	4	Α				4	
	Enregistrer la réponse de la mesure à un échelon de consigne W.	2	Α				2	
II.	Régulation de proportion (10 pts)							
	Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation de proportion.	1	Α				1	
	Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation de proportion conformément au schéma TI cidessus.	3	Α				3	
	Régler la boucle de régulation menée en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle menante.	2	А				2	
	Enregistrer la réponse des mesures à un échelon de consigne W.	2	С				0,7	Il faut montrer les deux mesures.
	Expliquez l'intérêt d'une régulation de proportion en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	Α				2	


Note: 18,7/20


I. Régulation de pression simple boucle


1) Schéma de cablâge



2)








On peut voir sur l'image que lorsqu'on augmente la commande la mesure augmente aussi, soit le procédé de la maquette est direct et le régulateur est réglé en sens inverse.

5)



$$2Tc = 15 \text{ s soit } Tc = 7,5s$$

 $Ac = 100-Xpc = 100/40 = 2,5$


$$A=Ac/1,7=1,47$$

$$Xp = 100/A = 68 \%$$

$$Ti = Tc/2 = 3,75s$$

$$Td = Tc/8 = 0,94 s$$

Courbe après application de Ziegler et Nichols :



6)
Réponse de la mesure à un échelon de consigne W



II. Régulation de proportion

1) On utilise une régulation de proportion quand on veut un rapport constant entre deux mesures . (X2/X1 = constante).

AI_UIO
01M01_06

AI_UIO
01M02_06


AO_UIO
02P01_06

AO_UIO
02P01_06

AO_UIO
02P02_06


Le PID de la grandeur menante n'a pas changé Par contre on passe le PID de la grandeur menée en mode REMOTE.

Block: Rena | Comment | Connections | TagName LIN Name Rena DBase <local: Туре 3 (110ms) Rate Task 0 Mode REMOTE Alarms FallBack REMOTE 100.0 HAA →PV 29.1 LAA 0.0 59.7 100.0 SP HDA OP 80.5 LDA 100.0 SL 59.7 TrimSP 0.0 TimeBase Secs → RemoteSP 100.0 59.7 ΧP Track 0.0 0.00 0.00 HR_SP 100.0 01101100 LR_SP 0.0 Options HL_SP 100.0 SelMode 00001100 LL_SP 0.0 ModeSel 00001001 HR_OP 100.0 ModeAct 00001000




3)

Réglage de la grandeur menée :



4) Réponse à un échelon de consigne W1 = 60%



- 5) la régulation de proportion nous permet d'assurer un coefficient constant entre 2 grandeurs grâce au gain de l'additionneur.
 - On aurait pu utiliser cette régulation par exemple dans un dosage de réactif d'une usine de traitement des eaux (pour X m³ d'eau ajouter Xm³ de réactifs).