
	TP2 Pression - Ayza	Pt		Α	В	C D	Note	
I.	Régulation de pression simple boucle (10 pts)							
	Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1	
:	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	В				0,75	Je veux voir la boucle de régulation.
;	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	1	Α				1	
	Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	Α				1	
	Régler la boucle de régulation, en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PID.	4	Α				4	
(Enregistrer la réponse de la mesure à un échelon de consigne W.	2	Α				2	
II.	Régulation de proportion (10 pts)							
	Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation de proportion.	1	Α				1	
	Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation de proportion conformément au schéma TI cidessus.	3	Α				3	
• • •	Régler la boucle de régulation menée en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle menante.	2	D				0,1	
-	Enregistrer la réponse des mesures à un échelon de consigne W.	2	D				0,1	
į	Expliquez l'intérêt d'une régulation de proportion en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	D				0,1	

Note: 14,05/20

TP2 Pression

I. Régulation de pression simple boucle



2) Entré

TagName	01M01_08		LIN Name	01M01_08	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			SiteNo	1	
PV	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mΑ
			LR_in	4.00	mΑ
HiHi	100.0	%	Al	0.00	mΑ
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					
			SBreak	Up	
PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	
Alm0nTim	0.000	Secs	Options	>0000	
Alm0fTim	0.000	Secs	Status	>0000	


PID


TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	%
PV	0.0	%	LAA	0.0	%
SP	50.0	%	HDA	100.0	%
OP	0.0	%	LDA	100.0	%
SL	50.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00000000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00000000	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	0.0	%

Sortie


TagName	02P01_08		LIN Name	02P01_08	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mΑ
			LR_out	4.00	mΑ
Out	0.0	%	AO	0.00	mΑ
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	

3)






Quand on augmente Y, X augmente donc le procéder est direct donc le régulateur est inverse.



Tc=6s Xpc=40%

Xp=68% Ti=3s Td=0,75s


TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	%
→PV	49.9	%	LAA	0.0	%
SP	50.0	%	HDA	100.0	%
OP	49.8	%	LDA	100.0	%
SL	50.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	68.0	%
Track	0.0	%	TI	3.00	
			TD	0.75	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00010001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00010001	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	49.8	%



II. Régulation de proportion

1)On utilise une régulation de proportion quand on veut un rapport constant entre deux grandeurs x1 et x2

2)



01m01, PID et 02p01 n'ont pas changé Entrée2

	TagName	01M02_08		LIN Name	01M02_08	
	Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
	Task	3 (110ms)		Rate	0	
	MODE	AUTO		Alarms		
	Fallback	AUTO		Node	>00	
				Sitello	1	
	PV	0.0	%	Channel	2	
	HR	100.0	%	InType	mA	
	LR	0.0	%	HR_in	20.00	mΑ
				LR_in	4.00	mΑ
	HiHi	100.0	%	AI	0.00	mΑ
	Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
	Lo	0.0	%			
	LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
	Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
				LeadRes	0.000	Ohm:
	Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
_	Char	Linear		Delay	0.000	Secs
	UserChar					
				SBreak	Up	
	PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	
	AlmonTim	0.000	Secs	Options	>0000	
_	Alm0fTim	0.000	Secs	Status	>0000	

PID menée

TagName	PID_mene		LIN Name	PID_mene	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	REMOTE		Alarms		
FallBack	REMOTE				
			HAA	100.0	%
₽V	0.0	%	LAA	0.0	%
SP	50.0	%	HDA	100.0	%
OP	0.0	%	LDA	100.0	%
SL	50.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00001100	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00001001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00001000	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	0.0	%


Gain

TagName	Gain		LIN Name	Gain	
Туре	ADD2		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
→ PV_1	0.0	%	Alarms		
K_1	1.250				
PV_2	0.0	%			
K_2	1.000				
OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%			
LL_OP	0.0	%			

Sortie2

TagName	02P02_08		LIN Name	02P02_08	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
→OP	0.0	%	Channel	2	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mΑ
			LR_out	4.00	mΑ
Out	0.0	%	AO	0.00	mA
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	





5) Je ne sais pas.