

|     | TP2 Pression - Sibilo Sanna   | Pt |   | Α | В | C D | Note |   |
|-----|---|----|---|---|---|-----|------|---|
| I.  | Régulation de pression simple boucle (10 pts)   |    |   |   |   |     |      |   |
|     | Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.  | 1  | Α |   |   |     | 1    |   |
|     | Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.  | 1  | Α |   |   |     | 1    |   |
|     | Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.  | 1  | Α |   |   |     | 1    |   |
|     | Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct). | 1  | А |   |   |     | 1    |   |
|     | Régler la boucle de régulation, en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PID.                                      | 4  | Α |   |   |     | 4    |   |
|     | Enregistrer la réponse de la mesure à un échelon de consigne W.   | 2  | Α |   |   |     | 2    |   |
| II. | Régulation de proportion (10 pts)   |    |   |   |   |     |      |   |
|     | Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation de proportion.  | 1  | В |   |   |     | 0,75 | J'aurais préféré une définition personnelle.  |
|     | Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation de proportion conformément au schéma TI cidessus.                           | 3  | А |   |   |     | 3    |   |
|     | Régler la boucle de régulation menée en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle menante.       | 2  | С |   |   |     | 0,7  | Je veux voir une courbe, nous informant sur le fonctionnement de la boucle de régulation. |
|     | 4 Enregistrer la réponse des mesures à un échelon de consigne W.  | 2  | D |   |   |     | 0,1  | Il ne se passe rien.  |
|     | Expliquez l'intérêt d'une régulation de proportion en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.                        | 2  | В |   |   |     | 1,5  |   |
|     |   |    |   |   |   |     |      |   |

# I. Régulation de pression simple boucle (10 pts)


1.Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.




2. Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.




#### **ENTREE**




#### REGULATEUR




#### **SORTIE**



3.Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.




4.Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).



Quand Y aumente, X augmente, le procédé est direct, régulateur est donc inverse.

5. Régler la boucle de régulation, en utilisant la méthode de <u>Ziegler & Nichols</u>. On choisira un correcteur PID.



$$Ac = \frac{100}{Xpc} = \frac{100}{14} = 7,14$$


$$A = \frac{Ac}{1,7} = \frac{7,14}{1,7} = 4,2$$

$$Xp = \frac{100}{A} = 23.8\%$$


$$Ti = \frac{Tc}{2} = \frac{4}{2} = 2s$$

$$Td = \frac{Tc}{8} = \frac{4}{8} = 0.5s$$

### 6. Enregistrer la réponse de la mesure à un échelon de consigne W.



### en modifiant Xp(xp = 37) on obtient





## II. Régulation de proportion (10 pts)

### 1.Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation de proportion.


On utilise une réglation de rapport quand on veut un rapport constant entre deux grandeurs x1 et x2 (avec x2/x1=constant). Dans l'exemple ci-dessous, la grandeur pilote x1 est utilisé pour calculer la consigne de la boucle de régulation de la grandeur x2.

# 2. Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation de proportion conformément au schéma TI ci-dessus.





**ADD2 GAIN** 




PID MENEE

3.Régler la boucle de régulation menée en utilisant la méthode par <u>approches successives</u>. On ne changera pas le réglage de la boucle menante.

| Tag   | gName  | MENEE     |   | LIN Name | MENEE           |   |
|-------|--------|-----------|---|----------|-----------------|---|
| Туј   | ре     | PID       |   | DBase    | <local></local> |   |
| Tas   | sk     | 3 (110ms) |   | Rate     | 0               |   |
| Mo    | ode    | REMOTE    |   | Alarms   |                 |   |
| Fal   | lBack  | REMOTE    |   |          |                 |   |
|       |        |           |   | HAA      | 100.0           | % |
| → PV  |        | 45.0      | % | LAA      | 0.0             | % |
| SP    |        | 62.6      | % | HDA      | 100.0           | % |
| OP    |        | 100.0     | % | LDA      | 100.0           | % |
| SL    |        | 62.6      | % |          |                 |   |
| Tri   | imSP   | 0.0       | % | TimeBase | Secs            |   |
| → Rei | moteSP | 62.6      | % | XP       | 20.0            | % |
| Tra   | ack    | 0.0       | % | TI       | 5.00            |   |
|       |        |           |   | TD       | 0.00            |   |
| HR    | _SP    | 100.0     | % |          |                 |   |
| LR    | _SP    | 0.0       | % | Options  | 00100000        |   |
| HL    | _SP    | 100.0     | % | SelMode  | 00001100        |   |
| LL,   | _SP    | 0.0       | % |          |                 |   |
|       |        |           |   | ModeSel  | 00001001        |   |
| HR    | _OP    | 100.0     | % | ModeAct  | 00001000        |   |
| LR    | _OP    | 0.0       | % |          |                 |   |

#### 4. Enregistrer la réponse des mesures à un échelon de consigne W.



5.Expliquez l'intérêt d'une régulation de proportion en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique

DE GARDER UN RAPPORT CONSTANT entre deux valeurs par exmple pour mesurer un niveau ou pour avoir des pertes de charges constantes