

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 天窗： 检查工作状态

检查活顶



警告

当车辆的一侧位于路缘、举升器或千斤顶上时打开活顶。

- 活顶框架材料损坏

→ 只有当车辆车轮着地时才能打开活顶。

1. 完全打开活动顶篷。
2. 完全关闭活动顶篷。
3. 读取组合仪表中的显示内容。
4. 如果报告活动顶篷系统出现故障，请校准活动顶篷。 → **6101K2 校准活动顶篷**

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00

