

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0300IN 传动装置保养：转向机 - 目视检查防尘套和横拉杆接头

测试

检查防尘套



信息

- 转向机上的防尘套可能会因外部影响而损坏，例如被石块损坏或在装配工作中损坏！
 - 如果污物或潮气由于防尘套泄漏而渗入，转向机可能会损坏。
- 目视检查防尘套是否损坏。

横拉杆接头：检查间隙和防尘套

1. 举升车辆 → 4X00IN 提升车辆。



信息

- 橡胶防尘套和横拉杆有可能因外界影响而损坏，例如石块的撞击或在装配工作中损坏。
 - 如果橡胶防尘套存在漏洞，则必须更换接头或转向横拉杆，因为污物或湿气进入会毁坏接头。
2. 检查接头间隙和防尘套。
 3. 检查防尘套和接头是否工作正常且不存在泄漏。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

