

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 247055 更换 DME 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 DME 控制单元

更换 DME 控制单元 (不适用于 GT4)



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况制定的；**PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。



信息

DME 编程完成后，雨刷器即启动。

- 不要将任何物体放置在挡风玻璃上。
- 编程过程中不要接触挡风玻璃。



信息

例如，设定 DME、前端电子装置（前部 BCM）、后端电子装置（后部 BCM）、电子转向锁 (ELV) 控制单元或设定遥控器（车匙）需要所有遥控器（车匙）。

未在此过程中进行设定的遥控器（钥匙）将再无法被车辆识别。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

→ 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。

- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。
- 1. 将检测仪连接到车辆上。打开点火装置。
- 2. 在“**overview**”（概述）中选择 **DME** 控制单元。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)? ）。按 **F11** 继续。
- 3. 必须选中**编码/编程**。
- 4. 然后，必须选中“**Automatic programming**”（自动编程）。按 **F12** 继续。
- 5. 按照检测仪上的说明操作。按 **F12** 继续。
- 6. 关闭点火装置，然后重新开启。
- 7. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（自动编码）。按 **F12** 继续。
- 8. 检测仪显示以下消息：“Coding completed successfully”（编码已成功完成）。按 **F12** 继续。
- 9. 在**概览**中，按 **F7** 切换至“**Additional menu**”（附加菜单）。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)? ）。按 **F11** 继续。
- 10. 必须选中“**Engine immobiliser start-up**”（发动机防盗装置启动）。按 **F12** 继续。
- 11. **输入 PPN 用户名和密码**。按 **F12** 继续。
- 12. 检测仪显示以下消息：**登录成功**。按 **F12** 继续。
- 13. 在需要时选择车型。按 **F12** 继续。
- 14. 输入维修单编号。按 **F12** 继续。
- 15. 随之将读取车辆数据。
- 16. 将显示车辆识别号。必要时，予以更改。
- 17. 按照检测仪上的说明操作。按 **F12** 继续。
- 18. 按 **F11** **结束发动机防盗装置启动**并返回到概览。
- 19. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
- 20. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。
- 21. 使用所有遥控器依次锁止并解锁车辆，然后起动发动机。

后续工作

后续工作

仅适用于带汽油微粒滤清器的车辆

- 1. 执行微粒过滤器再生。 → 267429 微粒过滤器再生

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99