

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373055 更换 PDK 变速箱控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 PDK 变速箱控制单元

 警告

在校准变速箱控制单元 (PDK) 时车辆可以自动移动。

- 升高的车辆可能会从提升平台上落下。
 - 有压伤的危险。
 - 有损坏物体或被物体损坏的危险。
- 在校准过程中，必须使用市售的制动踏板锁卡住制动踏板。
- 驻车制动器必须接合。
- 不得升高车辆且车轮必须着地。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
 - 可能对控制单元造成损坏
 - 控制单元中的故障条目
 - 已中止在控制单元中编码
 - 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）
- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。



在对 PDK 控制单元进行编程时，除了 DME 控制单元之外还会自动对组合仪表进行编程和编码。

1. 将检测仪连接到车辆并启动。打开点火装置。
2. **在概述中**，选择“**Transmission control**”（**变速箱控制**）控制单元。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)？）。按 **F11** 继续。
3. 必须选中“**Coding/programming**”（**编码/编程**）。
4. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
 - 4.1. 检测仪显示信息：编码已成功完成
5. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
6. 关闭点火开关并重新打开。
7. **在概述中**，选择所需的控制单元 **PDK**。
8. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（**保养/修理**）。
9. 选择“**Calibration (complete process)**”（**校准（完整过程）**）。按 **F12** 继续。
10. 选择所需的**校准**菜单。按 **F12** 继续。
 - 10.1. **遵守检测仪上显示的警告、测试前提条件和说明。**
 - 10.2. 按照菜单的引导执行校准。
 - 10.3. 检测仪显示消息：“Calibration completed successfully”（已成功完成校准）。
11. **读取故障记忆**，必要时排除已存储的故障，并清除故障记忆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99