


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 456005 初始化和校准 PSM 转向角传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

初始化和校准转向角传感器

初始化和校准转向角传感器



信息

- 在维修底盘、转向系统或更换转向角传感器、转向管柱开关之后，必须在底盘测量平台上重新校准转向角传感器。
- 校准包括初始化。
- 为了正确地校准转向角传感器，必须将车辆放在测量平台上，并且车轮定位值正确，转向处于直行位置。
- 通过在 PIWIS 检测仪 II 的控制单元概述中依次选择>>“Steering wheel electronics”（方向盘电子装置）<<>>“Maintenance/repairs”（保养）/维修<<>>“Steering-angle sensor calibration”（转向角度传感器校准）<<，对转向角度传感器进行校准。

必须在指定的测试条件下利用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中的菜单选项对转向角传感器进行校准：

- 根据保时捷的规定调整底盘。
- 打开点火装置。
- 将车轮转到正直向前位置（方向盘处于中间位置）。
- 按照 PIWIS 检测仪 II 的说明将方向盘从正直向前位置转出（向左/向右转动约 6°）。将车轮转回到正直向前位置，并按照 PIWIS 检测仪 II 的说明进行操作。
- 使用 PIWIS 检测仪 II，在控制单元概述中依次选择>>“Steering wheel electronics”（方向盘电子装置）<<>>“Maintenance/repairs”（保养）/维修<<>>“Calibrate steering-angle sensor”（校准转向角度传感器）<<。

校准成功之后，存放的故障代码将从故障记忆中被清除。组合仪表中的 PSM 指示灯熄灭。

- 重新设定电动转向锁设置。 → 489025 助力转向机：设定转向锁设置

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99