

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4600TW 技术数据/制动器磨损限值

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器齿轮比 (i)		系数	5.5		
制动盘直径, 前		直径	330 mm		
制动盘直径, 后		直径	299 mm		
制动盘有效直径, 前		直径	266.6 mm		
制动盘有效直径, 后		直径	247,6 mm		
前制动卡钳的活塞直径		直径	38/38 mm		
后制动卡钳的活塞直径		直径	28/30 mm		
每个车轮的制动片有效面积, 前		面积	167 cm ²		
每个车轮的制动片有效面积, 后		面积	96 cm ²		
制动片厚度, 前		测量 值	12 mm		
前制动片厚度 (磨损限值)		测量 值	2 mm		
制动片厚度, 后		测量 值	10.3 mm		
后制动片厚度 (磨损限值)		测量 值	2 mm		
新制动盘厚度 (前)		测量 值	34 mm		
新制动盘厚度 (后)		测量 值	20 mm		
加工后前制动盘的最小厚度	只能对制动盘对称地 (即从两侧均匀地) 执行返工操作!	测量 值	32.6 mm		
加工后后制动盘的最小厚度, 所有车型	只能对制动盘对称地 (即从两侧均匀地) 执行返工操作!	测量 值	18.6 mm		
前制动盘磨损限值		测量 值	32.0 mm		
后制动盘磨损极限		测量 值	18.0 mm		
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度 (最大)		测量 值	0.006 mm		
制动盘的厚度公差 (最大)		测量 值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动 (最大)		测量 值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动 (最大)		测量 值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动 (最大)		测量 值	0.06 mm		

推杆间隙	在制动踏板金属板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径，磨损限值		直径	181 mm		
停车制动蹄片宽度		测量值	24 mm		

技术数据/制动器磨损限值

技术数据

行车制动器（脚制动器）

- 前后桥分用不同制动回路的双回路制动系统
- 前桥和后桥上具有内部通风并打孔的灰铸铁制动盘
- 前桥上的四活塞固定卡钳和后桥上的四活塞固定卡钳
- 制动卡钳喷红色漆以示区别

停车制动器

- 双伺服、**电动启动**、作用于后桥
- 制动鼓直径 = 180 mm
- 每个车轮的制动片面积 = 88 cm²

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器齿轮比 (i)		系数	5.5		
制动盘直径，前		直径	330 mm		
制动盘直径，后		直径	299 mm		
制动盘有效直径，前		直径	266.6 mm		
制动盘有效直径，后		直径	247,6 mm		
前制动卡钳的活塞直径		直径	38/38 mm		
后制动卡钳的活塞直径		直径	28/30 mm		
每个车轮的制动片有效面积，前		面积	167 cm²		
每个车轮的制动片有效面积，后		面积	96 cm²		

测试值/磨损限值



信息

根据铸铁制动盘的磨损情况，符合以下两个条件标准时，需要进行更换：

- *钻孔（打孔）制动盘摩擦片严重破裂。*
- *由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。*

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动片厚度，前		测量值	12 mm		
前制动片厚度（磨损限值）		测量值	2 mm		

制动片厚度，后		测量值	10.3 mm		
后制动片厚度（磨损限值）		测量值	2 mm		
新制动盘厚度（前）		测量值	34 mm		
新制动盘厚度（后）		测量值	20 mm		
加工后前制动盘的最小厚度	只能对制动盘对称地（即从两侧均匀地）执行返工操作！	测量值	32.6 mm		
加工后后制动盘的最小厚度，所有车型	只能对制动盘对称地（即从两侧均匀地）执行返工操作！	测量值	18.6 mm		
前制动盘磨损限值		测量值	32.0 mm		
后制动盘磨损极限		测量值	18.0 mm		
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度（最大）		测量值	0.006 mm		
制动盘的厚度公差（最大）		测量值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动（最大）		测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动（最大）		测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动（最大）		测量值	0.06 mm		
推杆间隙	在制动踏板金属板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径，磨损限值		直径	181 mm		
停车制动蹄片宽度		测量值	24 mm		

有关对灰铸铁制动盘进行加工的信息

可能的投诉

- 由于不使用而造成损坏（锈蚀）。这会导致方向盘振动、发出噪声和制动踏板跳动。
- 高强度驾驶（如在赛道上）导致制动盘变形。
- 将新制动盘安装在脏的或变形的轮毂上时出现的过度横向跳动。

步骤

- 检查制动盘的裂纹、最小厚度、横向跳动、厚度公差、平坦度和表面粗糙度。
- 如有必要，（根据制动盘实际厚度和制动盘磨损极限）可用 Porsche 批准的盘式制动器修整机之一修整制动盘。推荐使用的盘式制动器修整机列表，请参见《车间设备手册》第 3.4 章。
- 只能对称地（即从两侧均匀地）修整制动盘！请仔细阅读制动盘修磨机的操作说明！

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99